



الوجيز في
جغرافية المياه العذبة

الدكتور

شوقي السيد محمد دابي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة قناة السويس

الإسماعيلية

٢٠١٩م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي
الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. (الزمر ٢١)

جغرافية المياه العذبة

الصفحة	الموضوع
٥	المقدمة.
٨	الفصل الأول: الغلاف المائي والدورة المائية:
٨	أولا: الغلاف المائي.
١٠	ثانيا: الدورة المائية العامة.
١٦	الفصل الثاني: التساقط(الأمطار):
١٧	أولا: أنواع المطر.
٢٣	ثانيا: نظم المطر.
٢٨	ثالثا: التوزيع الجغرافي للأمطار.
٣١	الفصل الثالث: الأنهار:
٣٢	أولا: الخصائص العامة للأنهار.
٣٦	ثانيا: دراسة موجزة لبعض الأنهار.
٧٠	الفصل الرابع: استخدامات الأنهار:
٧٣	أولا: الري والزراعة.
٧٩	ثانيا: كمصايد للأسمك.
٨٤	ثالثا: توليد الطاقة الكهربائية.
٨٨	رابعا: النقل النهري.
١٠٦	خامسا: كحدود سياسية.

- ١١٠ الفصل الخامس:المياه الجوفية:
- ١١٠ أولا:الخصائص العامة للمياه الجوفية.
- ١٢٣ ثانيا:المياه الجوفية في افريقية.
- ١٢٥ ثالثا:المياه الجوفية في مصر.
- ١٤٢ الفصل السادس:الموارد المائية في الوطن العربي:
- ١٤٣ أولا:مياه الأمطار.
- ١٤٨ ثانيا:المياه السطحية.
- ١٥٧ ثالثا:المياه الجوفية.
- ١٦٤ رابعا:الموارد المائية غير التقليدية.
- ١٦٦ الفصل السابع:مشكلة المياه في الوطن العربي:
- ١٦٨ أولا:الوضع المائي.
- ١٧٤ ثانيا:أسباب المشكلة.
- ١٨٠ ثالثا:الحلول المقترحة.

جغرافية المياه العذبة

المقدمة

تمثل المياه العذبة مشكلة القرن الحالي، فالإنسان والأمن الغذائي والتنمية الصناعية معرضة للخطر ما لم تتم إدارة الموارد المائية والأراضي بفاعلية أكثر مما كانت عليه في الماضي، وتعد المياه من أهم العناصر التي يجب توافرها وصيانتها لتحقيق أهداف الإستراتيجية المائية الدولية وفي مقدمتها حماية البيئة وتحقيق التنمية المتوازنة، فالمناطق الجافة وشبه الجافة هي المناطق الأكثر تأثراً بالعوامل الطبيعية ولنشاط البشري، والدول العربية ودول الساحل الإفريقية هي التي تعاني حالياً نقص المياه ومع زيادة عدد السكان المستمر والسريع سوف يحدث عجز مائي.

ويقصد بالماء العذب هو الماء الذي تقل نسبة الأملاح فيه ليصبح سائغاً في الذوق من ناحية ملوحته، أما الماء المالح فهو ما زادت نسبة الأملاح الذائبة فيه علي نسبتها في الماء العذب، كما هناك ما يعرف بالماء المعدني وهو ماء طبيعي يخرج من جوف الأرض وبها أملاح ذائبة تكسبه طعماً خاصاً، وقد يكون له خواص طبية، وهناك الماء المقطر وهو الماء الناتج عن تكثيف بخار الماء وهو خال من الأملاح، وهناك أيضاً ما يعرف بالماء العسر وهو الذي لا يحدث رغوة مع الصابون لاحتوائه علي أملاح الكالسيوم والمغنسيوم الذائبة فيه، والماء لا يتبدد ولكنه يتبدل، وهذا ما يتضح من تتبع مراحل

الدورة المائية حيث يتحول الماء من الصورة السائلة إلى الصورة الغازية ليعود مرة أخرى إلى السائلة أو الصلبة (الثلوج والجليد) ومهما استهلك الإنسان من الماء في أغراضه المختلفة فإنها تعود إلى الأرض التي تشكل إحدى حلقات الدورة المائية التي لا نهاية لها، وهي طبيعة خص بها الله سبحانه وتعالى العناصر الضرورية للحياة والمتمثلة في الماء والأكسجين.

وتعد جغرافية المياه العذبة من المجالات التطبيقية الحديثة في دائرة الجغرافيا من حيث أسلوب المعالجة واتجاهاته كمورد أو كسلعة أو كخدمة (توفير المياه) وكأحد موارد البيئة الطبيعية الواجب الحفاظ عليه وتنميته عن طريق حسن إدارة استغلاله في الأغراض المختلفة، ومن الجوانب الرئيسية التي يهتم بها الجغرافي لدراسة المياه العذبة: تتبع العلاقة بين طبيعية ونظام الدورة المائية، ورصد أنماط المياه العذبة الرئيسية الممكن استغلالها بسهولة وتشمل الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية، مع تتبع خصائصها وتحديد تصرفاتها وتصنيف أي إقليم جغرافي إلى نطاقات مائية مع تحديد أقاليم الوفرة والعجز المائي وتحديد مستويات كل من العجز والوفرة تبعاً للإمكانات البيئية والملاح البشرية، وتتبع التغيرات الفصلية في كميات المياه المتاحة من المصادر المختلفة والتي تتوقف على بعض ملامح البيئة الطبيعية كدرجة الحرارة والتساقط ونظم جريان المياه السطحية، والبحث عن مصادر جديدة للمياه وتنمية المتاح منها وحسن استغلاله، ورصد ملوثات المياه العذبة بكافة أشكالها وخاصة الأمطار والأنهار

والبحيرات في المجتمعات المختلفة، والمشاركة في تحديد مستوى التلوث ومكافحته.^(١)

ويتناول هذا المؤلف الصغير المتواضع المياه العذبة من المنظور الجغرافي حيث يدرس الفصل الأول الغلاف المائي والدورة المائية، ويعالج الفصل الثاني التساقط وخاصة الأمطار، أما الفصل الثالث فيتناول التوزيع الجغرافي للأنهار علي مستوى العالم، وخصص الفصل الرابع لدراسة التصريف المائي لأهم انهار العالم، واهم استخدامات مياه الأنهار، ويتناول الفصل الخامس موضوع المياه الجوفية ، ويتناول الفصل السادس الجليد والأنهار الجليدية، أما الفصل السابع فتناول الموارد المائية العذبة في الوطن العربي من حيث الإمكانيات والمشاكل والحلول المقترحة لمشكلة المياه العذبة في الوطن العربي.

وأرجو أن يحقق هذا المؤلف الصغير المتواضع فائدة علمية لمن يقرؤه، مع الاعتذار عن بعض الأخطاء أو النسيان.
والله الموفق.

د/شوقي السيد محمد دابي
الإسماعيلية في مايو ٢٠١٩م.

١ (انظر: محمد خميس الزوكة، جغرافية المياه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٨)

الفصل الأول

الغلاف المائي والدورة المائية

أولاً: الغلاف المائي

يطلق اسم الغلاف المائي على جميع أشكال وصور المياه على سطح الأرض وفي باطنها، وتبلغ مساحة الكرة الأرضية حوالي (٥١٠ مليون كم^٢) وتبلغ مساحة اليابس حوالي (١٤٩ مليون كم^٢) بما يعادل (٢٩,٢%) من جملة مساحة الكرة الأرضية، بينما تبلغ مساحة البحار والمحيطات حوالي (٣٦١ مليون كم^٢) بما يعادل (٧٠,٨%) من جملة مساحة الكرة الأرضية، لذا يعتبر كوكب الأرض هو كوكب مائي.

وترجع أهمية الغلاف المائي إلي أنه: تحدث فيه الدورة المائية التي من خلالها يتم تبادل المياه بأشكالها المختلفة، وتساهم في تشكيل سطح الأرض من خلال عوامل التعرية المختلفة (المياه الجارية، الأمواج، الجليد) وتمثل بيئة صالحة لجميع الكائنات الحية على سطح الأرض قال تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي) صدق الله العظيم، كما تشكل المسطحات مستودعاً للغذاء والدواء والمعادن والأملاح وغيرها من العناصر الأخرى التي تحتاجها الكائنات الحية.

- مما يتكون الغلاف المائي؟:

يتكون من المحيطات والبحار (المياه المالحة) بنسبة (٩٧,٢%) من مجموع الغلاف المائي، وهو المستودع الرئيسي للماء، بينما تشكل المياه العذبة (٢,٨%).

* ما هي أشكال المياه العذبة؟

تتوزع المياه العذبة في الأشكال الآتية:-

١- الجبال الجليدية والمناطق القطبية تشكل (٢,١٥٪) من جملة مياه الغلاف المائي.

٢- الأنهار، والبحيرات العذبة، والينابيع، والمياه الجوفية بنسبة (٠,٦٤٪) من جملة مياه الغلاف المائي.

٣- الغلاف الغازي بنسبة (٠,٠١٪) من جملة مياه الغلاف المائي.^(٢) وهذا يعني أن حوالي (٧٥٪) من المياه العذبة متجمدة على هيئة ثلج وجليد في القطبين وبعض المناطق الباردة الأخرى، أي أن نسبة المياه العذبة الصالحة للاستخدام وهي التي في الأنهار والبحيرات العذبة والينابيع والمياه الجوفية قليلة جدا، وحتى هذه النسبة تتعرض للتلوث من سوء استخدام الإنسان (الصرف الصحي ومجاري تصريف مياه الأمطار والأنشطة الصناعية والزراعية وغيرها).

* ما هو مصادر مياه الغلاف المائي:

١- المياه الفطرية (الأولية): وهي أول مياه ظهرت في الكرة الأرضية وشكلت مياه سطح الأرض والمنخفضات البحرية والمحيطية، وتمثلت مصادر المياه الأولية من:

أ- التكوينات الصخرية الساخنة التي ظهرت علي سطح الأرض عند بداية نشأتها مما أدى إلي تكثف المياه خلال فترات برودتها.

ب- المصهورات البركانية المندفعة من أعماق باطن الأرض نتيجة للحركات الباطنية التي كونت القشرة الأرضية خلال التاريخ

(٢) انظر: حسن أبو سمور، وحامد الخطيب، جغرافية الموارد المائية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ١٩٩٩

الجيولوجي منذ زمن قديم وحتى وقتنا الحاضر، حيث تحتوي المصهورات البركانية علي كلوريدات وفلوريدات وهي من المكونات الرئيسية لمياه البحار والمحيطات) وصاحبها انبثاق بخار الماء، وتساهم هذه المياه بحوالي (٩٠٪) تقريبا من جملة الغلاف المائي.

٢- مياه الغلاف الجوي: تشكل الغلاف الجوي مع نشأة الأرض وهو يمثل المصدر الثاني الهام لمياه الغلاف المائي، وهو المصدر الكبير للتساقط بمختلف أشكاله (الأمطار والثلوج وغيره) وترجع مياه الغلاف الجوي أساسا إلي البحار والمحيطات حيث تبخرت وتصاعدت إلي الغلاف الجوي ، ثم تكاثفت بعد ذلك وتساقطت علي سطح الأرض، وتساهم مياه الغلاف الجوي بحوالي (١٠٪) تقريبا من جملة حجم الغلاف المائي.^(٣)

ثانيا: الدورة المائية

١- **التعريف:** تعرف الدورة المائية العامة بأنها عبارة عن عدة عمليات طبيعية مستمرة ليس لها بداية أو نهاية، فالمياه تتبخر من سطوح الكتل القارية اليابسة والمسطحات المائية البحرية والمحيطية لتصبح بخار ماء عالق في الهواء في الغلاف الجوي حتى يتعرض لعمليات التكاثف لتنهمر في أشكال التساقط المختلفة علي الكتل القارية والبحار والمحيطات.

(ولقد قدر الله برحمته نظاما دقيقا) يتحول الماء فيه باستمرار من سائل إلي بخار أو جليد، ومن ثم إلي سائل في دورة لا تزال تعمل منذ

٣ (انظر: محمد خميس الزوكة، المرجع السابق، ص ٢٢)

بلايين السنين دون أي خلل أو تعطل، ولولا هذه الدورة لأصبحت الأرض كوكبا خربا لا حياة فيه، وفي هذه الدورة تتحرك المياه على سطح الأرض وفي الغلاف الجوي وفي المحيطات وتحت سطح الأرض وفي الأنهار والبحيرات وحتى في أجسام الكائنات الحية بنظام شديد التعقيد يدل على (عظمة الصانع سبحانه وتعالى).

٢ - مما تتكون المياه في الكرة الأرضية؟

تتكون المياه في الكرة الأرضية (في سطح الأرض وجوف الأرض والغلاف الجوي) بنسب متفاوتة كالتالي:-

أ- المياه المالحة (البحر والمحيطات) بنسبة (٩٧,٢%) من إجمالي مياه الكرة الأرضية، وهي تشكل معظم مياه الكرة الأرضية.

ب- المياه العذبة (٢,٨%) من إجمالي مياه الكرة الأرضية، وهي عبارة عن:-

- المياه المتجمدة: بنسبة (٧٥,٦%) من جملة المياه العذبة.
- والمياه السائلة: بنسبة (٢٤,٤%) من جملة المياه العذبة (المتجمدة والسائلة).

وتشمل المياه السائلة (المياه الجوفية، مياه البحيرات، رطوبة التربة، بخار الماء، الأنهار، مياه أخري كالمياه الحيوية التي توجد في الأجسام الحية).

وتشكل المياه الجوفية حوالي (٩٣%) من جملة المياه العذبة السائلة، بينما تشكل الأنهار (٠,٠١%) من جملة المياه العذبة السائلة.

*وتشارك المياه في الغلاف الغازي وفي البحار والمحيطات والمياه في اليابس في دورة واحدة تسمى بالدورة المائية العامة. وقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن متوسط كمية المياه التي تتحرك سنويا بفعل الدورة المائية العامة تصل إلي حوالي (٥٢٠ ألف كم^٣) وهذه الكمية تمثل نسبة محدودة من مجموع الماء في كوكب الأرض، وهذه الكمية هي التي تبقى الماء وتبقي الحياة علي الأرض. والدورة المائية العامة تتأثر بعدة عوامل منها الطاقة الشمسية التي تعمل علي تبخر كمية كبيرة من الماء، والتيارات الهوائية والرياح تنقل كميات كبيرة من بخار الماء.

٣ - عناصر الدورة المائية العامة:-

- التبخر من الغلاف المائي، والأمطار في الغلاف المائي.
 - التبخر من غلاف اليابس في المنطقة الرطبة، والمنطقة الجافة.
 - الأمطار في غلاف اليابس في المنطقة الرطبة، والمنطقة الجافة.
 - بخار الماء المنقول بواسطة التيارات الهوائية من الغلاف المائي(البحار والمحيطات).
 - بخار الماء المنقول من المناطق الرطبة إلي المناطق الجافة.
 - بخار الماء المنقول من المناطق الجافة إلي البحار والمحيطات.
- وهناك توازن في حركة الماء في الدورة المائية العامة بعناصرها المختلفة وفي المناطق المختلفة، حيث يحدث توازن في كل منطقة علي حدة (البحار والمحيطات والمنطقة اليابسة والمنطقة الرطبة) وكلها تمثل توازنا كليا في الدورة المائية علي الكرة الأرضية.

أي أن كمية الأمطار في البحار والمحيطات مضافا إليها الأمطار في اليابس الرطب واليابس الجاف تساوي كمية التبخر من الغلاف المائي والتبخر من اليابس، بمعنى آخر أن الأمطار تساوي التبخر.^(٤) ورغم ثبات كمية المياه في الدورة المائية العامة علي مستوي العالم، إلا أن توزيعها الجغرافي يتغير علي مستوي الكتل المائية والأقاليم المختلفة وأحواض التصريف المحلية تبعا لخصائص المناخ السائد. ويتأثر التوزيع الجغرافي للمياه في أي إقليم بطبيعة الموقع الجغرافي، والتركيب الجيولوجي، وأشكال السطح، وأنماط النبات الطبيعي، وتعد الشمس هي المحددة للنظام الحراري علي سطح الأرض وعلي الدورة العامة للهواء وهي المحرك الأساسي للدورة المائية.

وأي تغيير في الإشعاع الشمسي سيتبعه تغيير مماثل في كل مجال امتداد الغطاءات الجليدية والعلاقة بين اليابس والماء، وهي نفس النتيجة التي يتوقع حدوثها خلال العقود القادمة لتزايد الحرارة فوق اليابس مما ستعكس آثاره علي تغير العلاقة بين اليابس والماء لارتفاع منسوب سطح مياه البحار والمحيطات، وتغير خصائص الغطاءات الجليدية، وتغير توزيع نطاقات التساقط وتباين مظاهره.^(٥)

٤- كيف تتم الدورة المائية العامة:-

(أ) تعد الشمس المحرك الأساسي لدورة الماء على الأرض حيث تقوم:- ١- بتسخين الماء في المحيطات والبحار؛ فيؤدي ذلك إلى

٤ (انظر:حسن أبو سمور، وحامد الخطيب، جغرافية الموارد المائية، مرجع سبق ذكره.

٥ (انظر:محمد خميس الزوكة، جغرافية المياه، مرجع سبق ذكره، ص ٣٠-٣١

تبخر كميات كبيرة من المياه وتحولها إلى بخار ماء خفيف يصعد إلى ارتفاعات عالية بفعل الرياح.

٢- ثم يبدأ بالتكاثف والتجمع والتراكم مشكلاً الغيوم ومن ثم تتساقط الأمطار والثلوج.

٣- ومعظم الأمطار التي تسقط على اليابسة فإنها تتسرب إلى داخل الأرض بفعل الجاذبية الأرضية، ومن ثم تتحول إلى ينابيع وأنهار.

٤- ثم تتحرك مياه الأنهار باتجاه المحيطات وتصب فيها، ويبقى جزء كبير من الماء مختزناً تحت الأرض كمياه جوفية تشكل خزانات ضخمة تسكن في الأرض لفترات طويلة من الزمن.

٥- أما الثلوج فتسقط بكميات كبيرة فوق الجبال والمياه الجليدية، وبعد ذلك يذوب قسم منها في بداية الربيع ويعود إلى مياه البحر.


٦- وتقوم النباتات بامتصاص الماء المختزن في التربة السطحية ومن ثم ترشح هذه المياه من أسطح الأوراق وتتحرك في الغلاف الجوي لتصعد وتتكاثف وتشكل غيوماً وأمطاراً.

(ب) وتتعرض المياه المتساقطة للعمليات المختلفة التالية:-

١- يسقط الجزء الأكبر من المياه المتساقطة فوق البحار والمحيطات، حيث تستقبل حوالي (٧٩,٨%) من جملة التساقط على سطح الكرة الأرضية.

- وتتسرب كميات من مياه البحار والمحيطات إلى بعض أقاليم الكتل القارية اليابسة المتاخمة لها خلال التكوينات الأرضية المسامية منخفضة المنسوب، وتكون المياه المتبخرة من البحار والمحيطات حوالي (٨٦,٣%) من جملة المياه المتبخرة .

٢- تشكل كمية التساقط فوق الكتل القارية حوالي (٢٠,٢%) من إجمالي كمية التساقط علي سطح الأرض، وتتعرض هذه للآتي:
 - تتسرب كميات منها إلي الطبقات الأرضية المسامية القريبة من سطح الأرض، وتتحرك كميات منها إلي أعلي لتظهر علي سطح الأرض (تعرف بالمياه الجوية لأنها ناتجة عن التساقط).



شكل رقم (١) الدورة المائية العامة

- تتسرب كميات من المياه المتساقطة إلي أعماق الأرض، وتتجه منها كميات نحو أحواض المياه البحرية، وهناك جريان للمياه تحت سطح الأرض يعرف باسم (الجريان المتخلل أو التدفق) وهو عبارة عن جريان المياه المتسربة خلال طبقات الأرض المسامية والتي قد يتحرك جزء منها إلي بعض مجاري الأنهار.

- تفقد كميات من المياه عن طريق التبخر تقدر بحوالي (١٣,٧%) من جملة المياه المتبخرة من الكرة الأرضية، وهي تتبخر من المياه أثناء

تساقطها خلال الغلاف الجوي ومن مياه الجريان السطحي ومن خزانات المياه المكشوفة. - تفقد كميات من المياه عن طريق النتح (من النباتات) وتتطلق في الغلاف الجوي، وتشكل المياه المفقودة بالنتح الجزء الأكبر من المياه التي تمتصها جذور النباتات.

- تفقد كميات من المياه عن طريق اعتراض النباتات لمياه الأمطار حيث تتبخر إلى الغلاف الجوي لتكملة الدورة المائية.

- تجري كميات من مياه الأمطار علي سطح الأرض في شكل جريان سطحي (الأنهار والأودية).

وتعود معظم المياه المتساقطة بأشكالها المختلفة إلى الغلاف الجوي عن طريق التبخر، أي أن الدورة المائية يتمثل فيها ثلاث عمليات رئيسية هي التبخر، والتكاثف، والتساقط، ويبلغ متوسط الوقت الذي تستغرقه المياه الموجودة في الغلاف الغازي بين التبخر ثم عودتها مرة أخرى في أشكال التكاثف المختلفة حوالي تسعة أيام أو ١/٤٠ من السنة الواحدة.^(٦)

٦ انظر: محمد خميس الزوكة، جغرافية المياه، مرجع سبق ذكره.

الفصل الثاني

التساقط

***المدخل:** يقصد بالتساقط كل أشكال الرطوبة التي تسقط علي سطح الأرض في صورها المختلفة السائلة والصلبة والصقيع والبرد، ويحدث التساقط نتيجة لتمدد الهواء الصاعد وتبريده، ليبدأ تكاثف بخار الماء في الغلاف الجوي لتكون قطرات أو بلورات ثلجية، ومع نمو القطرات المائية والبلورات الثلجية وتزايد أحجامها يزداد ثقلها فتسقط علي سطح الأرض أو تتبخر، ومن المعروف أن بخار الماء العالق في الغلاف الجوي يعادل طبقة من المياه تغطي الكرة الأرضية بسمك (٢,٥ سم) تقريبا.

وتتعدد أشكال التساقط ومنها السائلة (الأمطار، والرذاذ) والأشكال الصلبة (الثلج، الصقيع، البرد، الكرات الثلجية، والجليد الرقيق).
والأمطار عبارة عن قطرات المياه الساقطة التي يتجاوز قطر حبيباتها نصف ملليمتر أما **الرذاذ** فهو عبارة عن الأمطار الخفيفة التي تقل حبيباتها عن نصف ملليمتر، وتقل كميتها عن ملليمتر واحد/ساعة، أما **الثلج**: عبارة عن بلورات ثلجية رقيقة هشة ويقل قطرها عن سنتيمتر واحد، **والصقيع**: عبارة عن بلورات ثلجية تتكون علي الأجسام الصلبة المعرضة للهواء وأوراق النبات، خلال بعض ليالي الشتاء أو في الساعات الأولى من الصباح نتيجة لانخفاض درجة

حرارة الأجسام الصلبة والهواء الملامس لها إلي الصفر المئوي أو ما دونه.

الأمطار

تعتبر الأمطار أهم أشكال التساقط وأكثرها تأثيرا في الحياة الحيوية والبشرية، وهي عبارة عن قطرات المياه الساقطة التي يتجاوز قطر حبيباتها نصف ملليمتر، وهي ثلاث مستويات تبعا لمعدلات التساقط وهي (الأمطار الغزيرة تتجاوز كميتها ٧,٦ مم/ساعة، وأمطار متوسطة بكميات (٥, ٢-٦, ٧ مم/ساعة، وأمطار خفيفة بكميات أقل من ٥, ٢ مم/ساعة).

وتسقط الأمطار نتيجة لانخفاض درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء إلي ما دون نقطة أو درجة الندى، حيث يحدث تكثف بخار الماء في شكل جزيئات مائية دقيقة يتألف منها السحب التي تظل عالقة في الطبقات الجوية وعند وصولها إلي مستويات أو أقاليم ذات درجات حرارة أقل تتجمع الجزيئات المائية وتتلاحم مع بعضها البعض مكونة قطرات مائية كبيرة ثقيلة مما يؤدي إلي سقوطها في شكل أمطار.

وهذا يعني أن تساقط الأمطار يعد نتاج تفاعل عاملين رئيسيين هما وجود بخار ماء عالق في الهواء وكلما زادت كمية بخار الماء كلما ازدادت غزارة الأمطار، وارتفاع الهواء المحمل ببخار الماء إلي الطبقات العليا لانخفاض درجة حرارته إلي ما دون درجة الندى، ويرجع ارتفاع الهواء إلي أعلي إلي اعتراض المرتفعات (المطر

التضاريسي)، أو صعود الهواء الدافئ فوق الهواء البارد (المطر الإعصاري) أو نتيجة التسخين بالإشعاع الشمسي (المطر التصاعدي).

أولاً: أنواع المطر

١- **المطر التصاعدي:** وهو الذي يسقط نتيجة لتسخين سطح الأرض، وارتفاع الهواء بشكل تيارات صاعدة، فإذا كان الهواء محملاً ببخار الماء فإن هذا البخار يتكاثف في أعلى التروبوسفير وتتكون سحب من نوع المزن الركامي الذي ينهمر منه المطر بغزارة ويكون مصحوباً في الغالب بعواصف رعدية.

وتتوقف غزارة هذا المطر على ثلاثة عوامل هي:- مدى نشاط التيارات الصاعدة- وكمية بخار الماء التي تحملها- ودرجة حرارة الطبقات التي تتجمع فيها السحب، فكلما كانت التيارات نشطة ومحملة ببخار الماء وكان الفرق بين درجة حرارة سطح الأرض ودرجة حرارة الطبقات التي تتجمع فيها السحب كبيراً كلما اشتدت غزارة المطر.

وهذا النوع من المطر هو النوع السائد في معظم السهول والهضاب الواقعة في العروض الاستوائية والمدارية مثل سهول السودان وحوض الكونغو وهضبة البحيرات في إفريقية، وسهول حوض نهر الأمازون، والهضاب المدارية المحصورة بين جبال الإنديز في أمريكا الجنوبية، كما يظهر كذلك في السهول المعتدلة الواقعة في وسط كتل اليابس الكبرى مثل كتلة أوراسيا.

وفي أغلب الأحيان تكون أمطار السهول الاستوائية أكثر من أمطارا من الهضاب التي تقع في نفس خطوط العرض، ويرجع ذلك إلى أن التيارات الصاعدة تكون أنشط في السهول منها على الهضاب بسبب الفرق الحراري بينهما، وهذا هو السبب في أن أمطار حوض الكونغو مثلا أكثر من أمطار هضبة البحيرات الواقعة إلى الشرق منها حيث يبلغ معدل المطر السنوي في حوض الكونغو حوالي (١٨٠ سم^٣) بينما يبلغ حوالي (١٠٠ سم^٣) على الهضبة.

وتعتبر أمطار الصحاري كذلك من أوضح الأمثلة على مطر التصعيد، وهي إن سقطت فإنما تنهمر بشكل مفاجئ وبغزارة شديدة تؤدي إلى حدوث سيول جارفة قد تقطع الطرق وتغرق الواحات.

وتتميز أمطار الأقاليم الاستوائية بأن لها نظاما يوميا يرتبط بخط السير اليومي لدرجة الحرارة، ولذلك فإنها تسقط غالبا بعد الظهر حيث تكون سحب المزن الركامي التي كونتها التيارات الصاعدة قد بلغت أعظم سمك لها وحجبت السماء كلها.

٢ - **المطر التضاريسي:** ويقصد به المطر الذي يسقط نتيجة لارتفاع الهواء المحمل ببخار الماء على جوانب الجبال، وتتوقف غزارة هذا المطر على كمية البخار التي يحملها الهواء، وارتفاع الحافة الجبلية التي تعترضه، ولذلك فإن هذا النوع من المطر يكثر بصفة خاصة على جوانب الجبال المرتفعة التي تهب عليها الرياح عمودية من ناحية المحيط، خصوصا إذا كانت مياه هذا المحيط دافئة، وتسقط معظم أمطار التضاريس على المنحدرات المواجهة لهبوب الرياح مباشرة، أما المنحدرات التي في منصرف الرياح فتقل عليها الأمطار

أو تنعدم حيث تكون الرياح قد أفرغت معظم حملتها من الماء على المنحدرات الأولى، ويطلق تعبير (ظل المطر) تلك المناطق الواقعة على الجانب غير الممطر من الجبال. وعلى الرغم من أن مطر التضاريس يتزايد بصفة عامة كلما زاد الارتفاع فإن هذا التزايد يتوقف عند مستوى معين، ثم يأخذ المطر في التناقص كلما زاد الارتفاع عن هذا المستوى، وذلك لأن حمولة الهواء الصاعد من البخار تأخذ في التناقص نتيجة لتحويلها إلى مطر في أثناء الصعود.

وتسود أمطار التضاريس بصفة خاصة في الأقاليم المدارية على منحدرات الجبال التي تهب عليها الرياح التجارية أو الرياح الموسمية من ناحية البحر، ونظرا لدفع المياه وقوه الرياح وشدة ارتفاع بعض الجبال وهبوب الرياح عمودية عليها في بعض المناطق فإننا نلاحظ أن أكثر بقاع العالم مطرا موجودة في هذه الأقاليم، ومن أمثلتها منطقة شيرابونجي الواقعة على الجانب الجنوبي لجبال خاسي في أسام في شرق الهند على ارتفاع (١٣٥٠ متر) وفيها يبلغ المعدل السنوي للمطر (١١,٥ متر) ويأتي أغلبها في فصل الصيف نتيجة لاندفاع الرياح الموسمية الجنوبية الغربية نحوها من خليج بنغال وانحصارها بين سلاسل الجبال العالية.

٣- **المطر الإعصاري:** ويقصد به المطر الذي تسببه المنخفضات الجوية، وهو ينتشر في مناطق واسعة من العالم في نطاق الرياح الغربية، كما هي الحال في غرب أوروبا وحوض البحر المتوسط وأمريكا الشمالية، كما يوجد أيضا في بعض الأقاليم الحارة التي

تتعرض للأعاصير المدارية. وتتابع أحداث الأمطار الإعصارية في العروض المعتدلة غالباً بنظام معروف تقريباً، فهي تبدأ خفيفة في مقدمة المنخفضات الجوية، وتزداد نوعاً ما عند مرور الجبهة الدافئة، وكذلك عند مرور قلب المنخفض، وتأتي الأمطار في هذه المراحل مع سحب خفيفة عالية أو متوسطة، ولكن لا تلبث الأمطار أن تنهمر بغزارة عند مرور الجبهة الباردة وتكون مصحوبة برياح شمالية قوية وبحدوث برق ورعد، ولكن لا تلبث الأمطار أن تتناقص تدريجياً بعد مرور الجبهة الباردة وتأتي بصورة رخات يزداد تباعدها كلما ابتعد المنخفض الجوي حتى تنتهي ويصفو الجو، ويرتبط توزيعه الإقليمي بخط سير المنخفض الجوي أو الإعصار.

وتتوقف كمية المطر وغزارته على عنف المنخفض الجوي أو الإعصار، أو على موقع المكان بالنسبة للقطاعات المختلفة للمُنخفض.

وعلى الرغم من أن كل نوع من هذه الأنواع له أسبابه ومميزاته الخاصة فإن أيها منها لا يظهر مستقلاً تماماً عن النوعين الآخرين، وكثيراً ما يوجد أكثر من نوع واحد في المنطقة الواحدة وكل ما هنالك هو أن أحد الأنواع يكون سائداً على غيره.^(٧)

وتتباين الأمطار الساقطة في أقاليم العالم المختلفة تبعاً لعدة عوامل منها (عدد الأيام الممطرة، الكثافة، القيمة الفعلية، والنظام):

(٧) انظر: عبد العزيز طريح شرف، الجغرافيا المناخية والنباتية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١١، ٢٠١٠.

- فنتباين عدد الأيام الممطرة في أقاليم العالم المختلفة تبعاً لخصائص الموقع الجغرافي، ويعرف اليوم الممطر بأنه اليوم الذي تسقط خلاله كمية من الأمطار لا تقل عن (٢,٥ مم).

- ويتم حساب كثافة الأمطار عن طريق قسمة كمية الأمطار علي فترات سقوطها بالساعة، ويفيد ذلك في تتبع مدي إمكانية الاستفادة بمياه الأمطار.

- والقيمة الفعلية للمطر تختلف من منطقة لأخرى علي سطح الأرض تبعاً لظروف البيئة المحلية، فقد تتساوي كمية المطر في إقليمين، ولكن تختلف قيمة هذه الكمية فيهما تبعاً لدرجات الحرارة ونوع التربة، فارتفاع الحرارة يزيد من كمية المياه المفقودة.

- ولفصلية سقوط المطر أهمية؛ فسقوطها أثناء الفصل الحار يؤدي إلي فقد كميات كبيرة منها بالتبخر، ولانتظام سقوط المطر وتوزيع كمياتها علي شهور السنة دور في تحديد القيمة الفعلية للمطر.

ثانياً: نظم الأمطار

يقصد بنظام الأمطار توزيعها علي شهور وفصول السنة مع تتبع أنواعها وأسباب سقوطها، وهو يتضمن بالضرورة معرفة معدلاته السنوية والشهرية، والعوامل التي لها دخل في سقوطه وغازته وأنواعه وأشكاله ومدي انتظامه أو تذبذبه.

١- النظام الاستوائي: يوجد في الأقاليم الواقعة حول خط الاستواء ويمتاز بأن أمطاره تصاعدية وتسقط بغزارة طول السنة، إلا أن لها قمتين تتفقان مع فصلي الربيع والخريف، وهما الفصلان اللذان تكون

الشمس فيهما متعامدة على خط الاستواء، ويتراوح المعدل السنوي للمطر في معظم مناطقه بين (١٥٠ - ٢٥٠ سم^٣).

٢- النظام شبه الاستوائي (دون الاستوائي): ويقع ما بين خطي عرض (٥ - ٨ °) تقريبا في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، وأمطاره تصاعدية ولكن أقل نوعا ما من أمطار النظام الاستوائي، كما أنه يتميز عنه بوجود اقتراب قمتي المطر بحيث تظهر إحداهما في أوائل فصل الصيف والثانية في أواخره، ويزداد تقارب قمتي المطر كلما بعدنا عن خط الاستواء، ووجود فصل جاف في الشتاء، ويتراوح المعدل السنوي لأمطار هذا النظام بين (١٠٠ - ١٥٠ سم) وتمثله بلدة منجلا في جنوب السودان.

٣- النظام القاري (السوداني المداري): وأهم ما يتميز به سقوط الأمطار كلها تقريبا في فصل الصيف، وهو يوجد على جانبي النظام دون الاستوائي حتى خط عرض (١٨ °) تقريبا في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، وأمطاره في معظمها تصاعدية، ولها قمة واحدة في منتصف فصل الصيف، ويتمثل هذا النظام بصفة خاصة في بلاد السودان، ويتراوح المعدل السنوي لأمطاره بين (٤٠ - ١٠٠ سم) وتمثله بلدة الدويم على النيل الأبيض في السودان.

٤- النظام المداري البحري (نظام موزمبيق): ويوجد على بعض السواحل الشرقية للقارات إلى الجنوب من النطاق الاستوائي وتسقط أمطاره طول العام:- ففي فصل الصيف: تسقط عليها الأمطار بسبب التيارات الصاعدة - أما في فصل الشتاء فإنها تدخل في نطاق الرياح التجارية الجنوبية الشرقية التي تهب من ناحية بحار دافئة فتؤدي إلى

سقوط كميات كبيرة من الأمطار، وهو يتمثل بصفة خاصة على سواحل موزمبيق، وسواحل جنوب شرق البرازيل والأرجنتين، وجنوب شرق الولايات المتحدة، ويتراوح المعدل السنوي لأمطاره بين (١٠٠- ٢٠٠ سم).

٥- **النظام الموسمي:** وهو يشبه النظام السوداني في أن أمطاره تسقط صيفا، ولكن الأمطار الموسمية تكون أشد غزارة من أمطار النظام السوداني، وسببها هو الرياح الموسمية الصيفية التي تهب من المحيطات نحو اليابس، خصوصا نحو الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من القارات، ويتمثل هذا النظام في مناطق واسعة في جنوب شرق وشرق آسيا، وفي جنوب شرق الولايات المتحدة، وتمثله مدينة بمباي في الهند، وتتباين معدلات أمطاره تباينا كبيرا من مكان إلى آخر، وتتراوح بين (١٥٠- ٣٠٠ سم) في السنة.

٦- **نظام البحر المتوسط:(المعتدل الدفيء)** يوجد على السواحل الغربية للقارات ما بين خطي عرض (٣٠- ٤٠) تقريبا، وفيه تسقط كل الأمطار أو معظمها في فصل الشتاء، بسبب الرياح الغربية والمنخفضات الجوية التي تكثر في نطاقها، وأكبر منطقة يظهر فيها هي حوض البحر المتوسط والبلاد المحيطة به في جنوب أوروبا وشمال إفريقية وغرب آسيا، وتمثله بلدة أزمير في تركيا، ويتراوح المعدل السنوي لأمطاره بين (٥٠- ١٥٠ سم).

٧- **النظام الصيني (المعتدل الدفيء شرق القارات):** يوجد في نفس العروض التي يظهر فيها نظام البحر المتوسط، ولكن على السواحل الشرقية للقارات، وتسقط أمطاره طول السنة تقريبا، ففي فصل الصيف

تسقط الأمطار بسبب الرياح الموسمية أو الرياح التجارية التي تهب على هذه السواحل من ناحية البحر، أما في فصل الشتاء فتسقط بسبب المنخفضات الجوية التي تأتي من ناحية الغرب عندما تدخل هذه السواحل في نطاق الرياح الغربية، ولكن الأمطار الصيفية تكون أغزر بكثير من أمطار الشتاء، ويوجد هذا النظام بصفة خاصة في إقليم ناتال بجنوب شرق افريقية وفي جنوب ووسط الصين، وتمثله مدينة تشو نكنج، وأمطاره تتراوح بين (١٠٠ - ٢٠٠ سم) سنويا.

٨- نظام غرب أوروبا: يقع بين خطي عرض (٤٠-٦٠°) شمالا وجنوبا، على السواحل الغربية للقارات إلى الشمال من نظام البحر المتوسط في نصف الكرة الشمالي، وإلى الجنوب منه في نصفها الجنوبي، وتسقط أمطاره طول السنة بسبب المنخفضات الجوية (الأعاصير) والرياح الغربية التي تهب على هذه السواحل من ناحية البحر، وتزداد الأمطار بصفة خاصة في فصلي الشتاء والخريف اللذين تكثر فيهما المنخفضات، وأكبر منطقة يتمثل فيها هذا النظام هي السواحل الغربية لأوروبا، وتمثله مدينة فالنسيا على الساحل الغربي لأيرلندا، ويتراوح المعدل السنوي لأمطاره بين (١٠٠-٢٥٠ سم).

٩- النظام القاري في العروض المعتدلة: ويوجد في الأجزاء الداخلية من القارات في نطاق الرياح الغربية، وتسقط معظم أمطاره في فصلي الصيف والربيع، لأن الياوس يكون مركزا لضغط منخفض، ولهذا فإن الرياح الغربية والمنخفضات الجوية تستطيع أن تتوغل كثيرا في الياوس، ويتسم المطر بالقللة في هذا الإقليم إذ تسود به ظروف

صحراوية وشبه صحراوية، وهي تتراوح بين (٥٠-١٠٠ سم) سنويا، ويتمثل هذا النظام في السهول الوسطي في أمريكا الشمالية، ووسط وشرق أوروبا، ووسط استراليا، وإقليم الفلد بجنوب افريقية.

١٠- النظام الصحراوي:- ويشمل الصحاري الحارة والمعتدلة والباردة، ويتميز بندرة الأمطار التي تقل عن (١٠ سم) سنويا، بسبب وقوع الصحاري في نطاق الضغط المرتفع، أو بعده عن مسار المنخفضات الجوية الممطرة، أو لوجود نطاقات جبلية مرتفعة تعترض توغل الرياح الممطرة، أو أن اتجاه الرياح المحملة ببخار الماء تسير موازية لخط الساحل كما في صحراء الصومال، أو لوجود تيارات بحرية باردة كما في غرب الصحراء الكبرى.


والأمطار في النظام الصحراوي غير منتظمة في سقوطها فقد تتقطع لبضع سنوات متتالية، وقد تسقط علي فترات متباعدة، وكثيرا ما تسقط الأمطار في الصحاري الحارة في شكل رخات شديدة مصحوبة بعواصف رعدية تحدث سيول جارفة، ويكون التساقط في الصحاري الباردة علي شكل ثلوج، وبعض الأمطار المحدودة في الصيف.

ثالثا: التوزيع الجغرافي للأمطار علي سطح اليابس

(أ) العوامل التي تؤثر في التوزيع الجغرافي للأمطار:-

١- الموقع الجغرافي: حسب درجات العرض، وحسب موقعها من المسطحات المائية؛ فالمناطق التي تحيط بها بحار واسعة تكون في العادة أكثر مطرا من المناطق البعيدة عن البحار، ويرجع ذلك إلى أن الهواء في المناطق الأولى يكون أكثر رطوبة.

- ٢ - التضاريس: فالارتفاع يساعد على نشاط عملية التبخر وازدياد الرطوبة في الهواء، فضلا عن أنه يساعد على نشاط حركة التيارات الصاعدة، فالمناطق الجبلية تكون عادة أكثر مطرا من السهول، وتكون المنحدرات المواجهة لهبوب الرياح دائما أغزر مطرا من المنحدرات الأخرى، ويؤدي وجود سلاسل جبلية مرتفعة إلى ظهور مناطق صحراوية في السهول المجاورة لها.
- ٣ - اتجاه الرياح ونوع الهواء الذي تأتي به: فالرياح التي تهب من جهة البحر تساعد على سقوط الأمطار، على العكس من الرياح التي تهب من اليابس، والرياح التي تهب من بحار دافئة أو تمر على تيارات بحرية حارة تكون أكثر مطرا من الرياح التي تهب من بحار باردة أو تمر على تيارات مائية باردة.
- ٤ - المنخفضات الجوية والأعاصير: تعتبر من العوامل المهمة التي تساعد على كثرة الأمطار في البلاد التي تتعرض لها. ويلاحظ أنه لا توجد حدود واضحة تفصل بين تأثير كل عامل من هذه العوامل وتأثير العوامل الأخرى، خصوصا وأن كثرة الأمطار أو قلتها في أي إقليم من الأقاليم تكون غالبا راجعة إلى عدة عوامل تعمل جنبا إلى جنب وليس إلى عامل واحد.



شكل رقم (٢) التوزيع الجغرافي للأمطار

(ب) التوزيع الجغرافي للأمطار: - من دراسة الشكل (٢) نجد أن أغزر جهات العالم مطرا (أكثر من ٢٠٠ سم^٣) سنويا، تتمثل في نطاقات تتوزع علي إقليمين رئيسين هما:

١- الإقليم المداري: في الأجزاء الداخلية من حوض الأمازون، والساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية، ونطاقات متفرقة في غرب افريقية ، وشمال شرق جزيرة مدغشقر، والساحل الغربي لشبه القارة الهندية ، ونطاقات متفرقة في جنوب وجنوب شرق آسيا.

٢- الإقليم البارد: في السواحل الشمالية الغربية لأمريكا الشمالية، والسواحل الجنوبية الغربية لأمريكا الجنوبية.

وتتدرج الأمطار الساقطة علي باقي أقاليم العالم لتقل عن (٢٠٠ سم^٣).

رابعا: التوزيع الفصلي العام للأمطار على سطح اليابس

١- نطاقات ممطرة طول العام: وتوجد على امتداد خط الاستواء، وفي المناطق المطلة على المحيطات في شرق القارات وبخاصة في

الجزر والمناطق الساحلية في العروض المدارية، وغرب أوروبا، و السواحل الشمالية الغربية لأمريكا الشمالية، والجنوبية الغربية لأمريكا الجنوبية، و فــــي جــــزر نيوزيلانــــدة.

٢- **نطاقات ممطرة صيفا:** وتوجد إلى الشمال وإلى الجنوب من الأقاليم الممطرة طول العام حول خط الاستواء، والأقاليم التي تهب عليها الرياح الموسمية الممطرة صيفا، والموسمية الجافة، وأهمها الهند، ومعظم شرق آسيا، والحبشة، وشمال أستراليا، والأقاليم الداخلية المعتدلة في شرق أوروبا، وغرب آسيا، ووسط أمريكا الشمالية.

٣- **نطاقات ممطرة شتاء:** توجد في غرب القارات بين خطي عرض (٣٠ ، ٤٠°) في نصفي الكرة، وأكبرها هو إقليم حوض البحر المتوسط في العالم القديم، وإلى جانبه توجد أشرطة ساحلية في غرب أمريكا الشمالية "كاليفورنيا"، وفي غرب أمريكا الجنوبية "شيلي"، وفي الطرف الجنوبي الغربي لإفريقيا والطرف الجنوبي الغربي لأستراليا. ولكن على الرغم من التمييز لهذه الأنواع الثلاثة من النطاقات الممطرة فلا توجد حدود واضحة بين بعضها وبعض، أو بين بعضها والمناطق الصحراوية المجاورة لها؛ لأن أقاليم المطر، بل الأقاليم المناخية، تتداخل في بعضها بشكل تدريجي في أغلب الأحيان، بحيث تظهر بين بعضها وبعض أقاليم انتقالية يصعب ضمها إلى أي منها، فبين الأقاليم الممطرة طول العام والأقاليم التي يسقط مطرها شتاء أو الممطرة صيفا توجد أقاليم يسقط مطرها في فصلين أو أكثر، وفيما بين الأقاليم الممطرة والأقاليم الصحراوية توجد أقاليم متوسطة قد يكون بعضها أقرب إلى الأولى وبعضها الآخر أقرب إلى الثانية، بل كثيرا

ما توجد بين الأقاليم التي تنتمي إلى نظام واحد اختلافات جوهرية في كمية المطر أو توزيعه على الأشهر أو نوعيته وعوامل سقوطه، وذلك بسبب اختلاف الظروف المحلية التي لها دخل في سقوط المطر أو في توزيعه الزمني أو المكاني وأهمها الموقع والتضاريس.

الفصل الثالث

التوزيع الجغرافي للأنهار في العالم

***المدخل:** - تعتبر الأنهار مصدرا رئيسيا للمياه العذبة ، وهي ذات أهمية في حياة الإنسان والنبات والحيوان، وتتصف الأنهار باتساع دائرة توزيعها الجغرافي، وهي محدودة في كمياتها بالقياس إلي مصادر المياه العذبة الأخرى، فهي لا تشكل سوي (٠,٠٠٤%) من جملة حجم المياه العذبة، بما يعادل (٠,٠٠٠١%) من إجمالي مصادر المياه المختلفة علي سطح الأرض.

والنهر عبارة عن مجري مائي محدد الجوانب، ويتكون من تجمع عدد من المسيلات أو الأودية المائية في جزئه الأعلى، وينحدر مجري النهر مع مناسيب سطح الأرض الأدنى منسوبا حتى يصب عند مستوى قاعدته وهي البحر أو المحيط أو البحيرة (يقصد بمستوي القاعدة المنسوب الذي يسعي النهر للوصول إليه حتى مرحلة التعادل)، ويطلق علي سطح البحار والمحيطات (منسوب صفر) اسم مستوى القاعدة العام للأنهار) وهناك بحيرات ينخفض منسوبها عن منسوب سطح البحر وهذه تشكل مستوى قاعدة لبعض الأنهار مثل بحيرة بيكال في آسيا (منسوبها أكثر من ١٥٠٠م تحت مستوى البحر) ويصب فيها أنهار مثل أنجارا، وهناك بحيرات داخلية منسوبها فوق مستوى البحر مثل بحر آرال في آسيا ٤٦ م (يصب فيها نهر سرداريا ونهر أموداريا).

وتشكل الأمطار الساقطة عند المنابع أو الثلوج الذائبة أو كليهما أهم مصادر المياه التي تجري في مجاري الأنهار، وتفق الأنهار كميات من المياه بفعل التسرب والتبخر، والتصريف في المسطحات المائية. وتتوقف كمية التصريف المائي (حجم الماء) في مجاري الأنهار علي عدة عوامل منها مساحة حوض النهر، وطول مجري النهر واتساعه ودرجات الحرارة وطبيعة الصخور وغيرها.

أولاً: بعض الخصائص العامة للأنهار:

قبل الدخول في تفاصيل توزيع الأنهار في العالم يجب الإشارة إلي بعض الخصائص الخاصة بالأنهار، وتشمل التعريف بالنهر والحوض ومصادر تغذية الأنهار، وأنواع الأنهار حسب مصادر تغذيتها الرئيسية:

***الحوض النهري:** وهو مساحة من الأرض تتجمع فيها الأمطار لتكون مجري النهر وتشمل كل روافد وفروع النهر من منبعه حتى مصبه، ويفصل بين الأحواض النهرية مناطق مرتفعة تعرف بخطوط تقسيم المياه، وهناك أحواض نهريّة كبيرة (تزيد مساحتها علي ٥٠ ألف كم^٢) وأحواض نهريّة متوسطة (تزيد مساحتها علي ٣٠ ألف كم^٢)، وأحواض نهريّة صغيرة (مساحتها ٥-٣٠ كم^٢)، ويقسم الحوض إلي ثلاثة أقسام: الحوض الأعلى وهو نقطة بداية جريان النهر ويعرف بالمنبع ويكون النهر شديد الانحدار سريع الجريان وتزداد عمليات النحت الرأسي وتكثر الجنادل والشلالات، والحوض الأدنى ويعرف بالمصب حيث يقل الانحدار ويصل النهر إلي حالة التوازن،

ويتفرع النهر إلى عدة أفرع وتتكون الدلتا، أما الحوض الأوسط فيكون مجري النهر معتدلاً في الانحدار والجريان وتتناقص شدة النحت الرأسي ويكون المجري علي جانبية ما يعرف بأرض الوادي (الترسيب علي جانبي المجري).

***التصريف النهري:** يوجد نوعان للتصريف النهري هما التصريف الخارجي والتصريف الداخلي؛ فيقصد بالتصريف الخارجي أن النهر يصرف مياهه خارج حوضه، أي يصب في المسطحات المائية البحرية المفتوحة من البحار والمحيطات مثل نهر النيل الذي يصب في البحر المتوسط، ونهر اليانغتسي الذي يصب في بحر شرق الصين، ونهر الكونغو في المحيط الأطلسي.

أما التصريف النهري الداخلي فيعني أن النهر يصرف مياهه داخل حوضه، أي في بحر مغلق أو بحيرة مغلقة داخل اليابس مثل نهر الأردن الذي يصب في البحر الميت.

ثانياً: مصادر تغذية الأنهار بالمياه:-

تستمد الأنهار مواردها المائية من عدة مصادر، ويعتبر التساقط بأشكاله هو المورد الأساسي لتغذية الأنهار، حيث تؤدي الأمطار والثلوج إلى عملية الجريان علي سطح الأرض، كما تستمد الأنهار المياه من الغطاء الجليدي ومن المياه الجوفية، وغيرها من المصادر الأخرى، وتعتمد نسبة هذه المصادر علي الظروف الطبيعية كالمناخ حيث تزداد تغذية الأنهار بالمياه في المناطق التي تزداد فيها كميات الأمطار وتساقط الثلوج مثل المناطق الباردة والمناطق المعتدلة الرطبة

والمناطق الجبلية والمناطق الاستوائية، حيث تتميز تلك المناطق بكثرة التساقط فيها طوال العام، وفيما يلي موجز لمصادر التغذية:-

١ - **التغذية المطرية:** بعد سقوط الأمطار علي سطح الأرض تنتشع التربة بالمياه ثم يبدأ الماء بالجريان علي سطح التربة مكونا المسيلات المائية التي تتجمع وتشكل الجداول والأودية، ثم المجاري المائية الأكبر حجما.

وتكون التغذية المطرية موسمية فيفيض النهر في الصيف، أو تكون منتظمة كما في المناطق الاستوائية، أو تكون التغذية المطرية غزيرة في فصل الأمطار وذوبان الثلوج كما في العروض الوسطي البحرية.

٢ - **التغذية الثلجية:** وهذه تظهر بوضوح في العروض الوسطي والعليا وفي المناطق الجبلية المرتفعة؛ حيث يذوب الثلج في الربيع والصيف.

٣ - **التغذية الجمودية:** وهذه تظهر في فصل الصيف في الأحواض العليا للأنهار والتي تبدأ منابعها من الجبال المرتفعة، حيث تبدأ الثلوج في الذوبان مما يزيد من تصريف الأنهار وحدوث الفيضانات كما في جبال القفقاس، الهيمالايا ، والألب ، و البامير.

٤ - **التغذية المختلطة:** وهذه أكثر أنواع التغذية شيوعا، حيث تشارك جميع أنواع التغذية في تزويد الأنهار بالماء كما في الأنهار الكبيرة التي تنبع من الجبال العالية.

٥ - **التغذية الاصطناعية:** وهذه تتم عن طريق الإنسان الذي يعمل علي تحويل جزء من مياه النهر إلي نهر آخر لأي غرض كالري أو الملاحة النهرية.

٦- التغذية من البحيرات والمستنقعات: تشارك المستنقعات الغنية بالمياه في تغذية الأنهار مثل منابع نهر الفولجا، وقد تكون البحيرات مصدرا أساسيا لتغذية الأنهار كما هو الحال في البحيرات الكبرى الأفريقية الاستوائية التي تغذي نهر النيل.

٧- التغذية بالمياه الجوفية: تعتبر المياه الجوفية مصدرا مهما ودائما لتغذية الأنهار بالمياه؛ حيث تعتمد التغذية الجوفية علي مستوى الماء الجوفي، فتزداد التغذية بارتفاع مستوى الماء الجوفي، ويساهم الماء الجوفي في استمرار جريان الأنهار.

*أنواع الأنهار حسب المصدر الرئيسي لتغذيتها بالمياه:

١- أنهار ذوبان الثلوج في السهول والمرتفعات حتى (١٠٠٠م) مثل أنهار سيبيريا وشمال أمريكا الشمالية.

٢- أنهار ذوبان الثلوج فوق المرتفعات العالية مثل أنهار آسيا الوسطى.

٣- أنهار الأمطار الصيفية: مثل الأنهار الموسمية والمدارية كنهر الكونغو.

٤- أنهار ذوبان الثلوج ومياه الأمطار مثل أنهار السويد وألمانيا ودجلة والفرات، وهذه في المناطق التي تتميز بشتاء بارد وتساقط الثلوج، وتتميز بان قمة تصريف النهر يكون في فصل الربيع وتتنخفض في أواخر الصيف والخريف.

٥- أنهار الأمطار الشتوية والصيفية: وفيها تزيد نسبة التصريف الشتوي عن الصيفي مثل أنهار وسط وغرب أوربا كنهر السين ونهر التايمز، وأنهار جنوب أوربا وشمال افريقية نتيجة غزارة الأمطار.^(٨)

***العوامل المؤثرة في حجم مياه الجريان السطحي للأنهار:-**

يختلف حجم مياه الأنهار (التصريف) تبعا لعدة عوامل نذكر منها:

١- مساحة حوض النهر؛ حيث مع اتساع مساحة الأحواض بصورة عامة تتزايد أطوال مجاري الأنهار، فنهر النيل يبلغ طوله (٦٦٧٠ كم) في حوض مساحته (٣,٣ كم^٢) ونهر اليانغتسي بطول (٥٤٩٤ كم) في حوض مساحته (١,٩ مليون كم^٢) ويبلغ طول مجري نهر الرون في فرنسا (٨٠٠ كم) في حوض مساحته (٩٦ ألف كم^٢).

وبصفة عامة نجد أن حجم التصريف المائي للأنهار المتدفق في المسطحات البحرية والمحيطية يتزايد مع اتساع مساحة حوض النهر، إذ يعني اتساع مساحة الحوض تزايد معدلات المياه المتدفقة عبر الروافد إلي مجري النهر الرئيسي وخاصة إذا كان يقع الحوض أو معظمه في أقاليم وفيرة الأمطار، فاتساع مساحة حوض نهر الأمازون (أكثر من ٧ مليون كم^٢) أسهم في ضخامة تصريفه المائي في المحيط الأطلسي بمتوسط (١٨٠٠٠٠٠ م^٣/ثانية) بما يعادل (١٩,٢%) من جملة التصريف المائي في العالم مما جعله يشغل المركز الأول، بينما نجد حجم التصريف المائي لنهر الكونغو (٤١٠٠٠٠ م^٣/ثانية) بما يعادل (٤,٤%) من جملة التصريف المائي لانهار

٨ (انظر: حسن أبو سمور، وحامد الخطيب، جغرافية الموارد المائية، مرجع سبق ذكره.

العالم، ويرجع ذلك إلى الضالة النسبية لمساحة حوض الكونغو (٣,٤ مليون كم^٢) مقارنة بمساحة حوض الأمازون.

٢- غزارة الأمطار وضخامة الجريان السطحي تحدد مستوى التصريف المائي للأنهار؛ فنهر الكونغو يشغل المركز الثاني بين أنهار العالم من حيث ضخامة التصريف المائي بعد الأمازون، بالرغم أنه يشغل المركز الثالث من حيث مساحة الحوض، ويرجع ضخامة تصريفه المائي إلى غزارة الأمطار الاستوائية التي تتراوح بين (١٢٥-٢٢٥ سم^٣) سنويا، كما ساهمت الأمطار الموسمية الغزيرة في نطاق حوض الجانج/البراهما بوترا (١٠٠-٢٠٠ سم^٣) سنويا في أن يأتي النهر في المركز الثالث بين أنهار العالم من حيث ضخامة التصريف المائي.

٣- المناخ الجاف وشبه الجاف: فبالرغم من تصدر نهر النيل للأنهار العالم في طول المجري واحتلاله المركز الرابع من حيث مساحة الحوض، إلا أن امتداده في نطاقات جافة وشبه جافة بدءا من شمال السودان وحتى مصبه في البحر المتوسط، وعدم استقبله خلالها لأية روافد نهريّة، وامتداده في نطاقات شديدة الحرارة (حوالي ثلث طول مجراه) مما أدى إلى فقدان كميات كبيرة من مياه النهر بالتبخر في خلال تلك المسافة علاوة على فقدان كميات كبيرة من المياه في منطقة السدود النباتية في جنوب السودان، مما أدى إلى ضالة حجم تصريفه المائي الذي لا يتجاوز (٣٠٠٠ م^٣/ثانية) ولذلك جاء في المركز التاسع عشر بين أنهار العالم من حيث حجم التصريف المائي.

٤- كثافة عمليات الري الصناعي: حيث يتسم متوسط التصريف المائي لبعض الأنهار بالضالة النسبية نتيجة لكثافة عمليات الري الصناعي علي طول امتداد سهلها الفيضية كما هو الحال في نهر النيل ونهر السند ونهر دجلة والفرات.

٥- كثافة الاستخدام البشري: يؤدي كثافة الاستخدام البشري للأنهار سواء كمجاري مائية أو في الأغراض الاقتصادية والسكانية المختلفة، إلي ضالة التصريف المائي؛ ففي أنهار غرب أوروبا بالرغم من غزارة الأمطار وكثرة الروافد النهرية ووجود الغطاءات الجليدية عند منابع نهر الفولجا ونهر الراين فلم يتجاوز متوسط التصريف المائي للأنهار الفولجا (٨٠٠٠ م^٣/ثانية) ونهر الراين ونهر الرون (٢٠٠٠ م^٣/ثانية) ويرجع ذلك لكثرة الإنشاءات والأعمال الصناعية المشيدة علي طول امتداد مجاريها، واستخدامات مياهها في الأغراض المختلفة.

ثالثاً: التوزيع الجغرافي لبعض أهم الأنهار في العالم


يوجد في العالم أكثر من مائة نهر يتجاوز طول المجري الرئيسي لكل منها (١٦٠٠ كم) ويتصدرها نهر النيل في افريقية، والأمازون في أمريكا الجنوبية، والميسيسيبي في أمريكا الشمالية اليانجتسي وأوب في آسيا، وهي الأنهار الرئيسية الكبرى في العالم حيث يتجاوز طول المجري الرئيسي لكل منها خمسة آلاف كيلو متر.

١- في قارة آسيا

تضم قارة آسيا العديد من الأنهار الرئيسية الهامة والتي لها قيمة حضارية واقتصادية .

* **خصائص التصريف النهري في آسيا:** - يتسم التصريف النهري في قارة آسيا باتساع مساحة النطاقات ذات التصريف المائي الداخلي، وهذه تتركز في الأجزاء الداخلية من القارة، وذلك أعظم المساحة وطبيعة مناسب سطح الأرض ومحاور اتجاه السلاسل الجبلية وخصائص عناصر المناخ.

ويمكن تقسيم الأنهار الرئيسية في آسيا إلي أربع مجموعات رئيسية هي:- (مجموعة الأنهار الشمالية، مجموعة الأنهار الشرقية، مجموعة الأنهار الجنوبية، مجموعة الأنهار الغربية) (الشكل رقم ٣)



شكل رقم (٣) الأنهار الرئيسية في آسيا

١- مجموعة الأنهار الشمالية:- تشمل الأنهار التي تجري في

سiberia بشمال آسيا، ومن أهمها (أوب، ينيسي، لينا، أمور) ومن

خصائصها:- أنها تتجه من الجنوب إلي الشمال، بطيئة

الجريان (باستثناء نهر أمور) لان انحدار سطح الأرض خفيف باتجاه

الشمال- تتجمد الأنهار معظم شهور السنة- تذوب الثلوج في فصل

الصيف القصير، وتجري المياه في الأنهار - تصب الأنهار في المحيط المتجمد الشمال - تكثر المستنقعات علي جوانب الأنهار في الصيف لذوبان الجليد وبطئ تيار المياه وانخفاض ضفافها، وانخفاض سطح الأرض وبخاصة في المجري الأدنى للنهر.

- من أهم أنهار مجموعة شمال آسيا: -

*نهر ينسي: وهو أحد أطول الأنهار في العالم بطول (٥٥٤٠ كم)، وعظيم تصريف المياه (١٩٠٠٠ م^٣/ثانية) وينبع من هضبة منغوليا، وجبال وسط أوراسيا مثل (جبال تاي ومرتفعات سيان) حيث تضم عدة أنهار تكون المجري الرئيسي لنهر ينسي، ويصب كل منهما في خليج أوب، وخليج ينسي وينتهي في (بحر كارا) بالمحيط المتجمد الشمالي، وتبلغ مساحة حوض النهر (٢٥٨٠ كم^٢) تقريبا، ويفيض النهر خلال فصل الربيع لذوبان الجليد، وبعدها ينخفض منسوب مياه النهر، ثم يفيض مرة أخرى خلال فصلي الصيف والخريف نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة، وتحمل مياهه كميات كبيرة من الرواسب التي تلقيها في بحر (كارا) في الشمال، كما تتجمد مياه النهر خلال شهور الشتاء.

*نهر أمور: وهو ينبع من مرتفعات منغوليا الداخلية وشمال الصين، وطول مجراه (٢٨٢٤ كم) ويصب في مضيق (تاتار) الذي يفصل سيبيريا عن جزيرة سخالين في المحيط الهادي، ويعرف النهر في الصين باسم هيلونج (وتعني التين الأسود) ويعرف في منغوليا باسم كارمن (ويعني النهر الأسود)، ويتكون نهر أمور من التقاء نهري ارجون، ونهر شيلكا الذي يلتقي به نهري أون، وإنجودا، وتبلغ مساحة

حوض نهر أمور (١٨٥٥ كم^٢) ويفيض النهر خلال فصل الربيع نتيجة ذوبان الثلوج، وتبلغ ذروة الفيضان في الصيف والخريف نتيجة لسقوط الأمطار، ويقدر متوسط تصريف النهر بحوالي (١٢ ألف م^٣/ثانية).

٢- مجموعة الأنهار الشرقية:-

* **نهر الهوانجهو:** ويعرف بالنهر الأصفر ويبلغ طوله (٤٦٧٢ كم) ويستمد مياهه من جبال كن لن شمال هضبة التبت بمقاطعة شنغهاي الصينية، ويتجه نحو الشرق ليصب في خليج تشهلي (خليج بوهاي) والنهر متعدد الروافد، ويكون دلتا قرب مصبه في خليج شيهلي، وتبلغ مساحة حوضه حوالي (٧٤٥ ألف كم^٢) وكان حوض الهوانجهو مهدا لحضارة الصين القديمة، ويسكنها أكثر من عشر سكان الصين.

* **نهر اليانجتسي:** ويعرف بابن المحيط ويبلغ طوله (٥٥٣٠ كم) وهو أطول أنهار الصين، وينبع من جبال كن لن ، ويجري النهر في اتجاه الشرق ليصب في بحر الصين الشرقي قرب مدينة شنغهاي، ويعتبر حوض نهر يانجتسي من أهم أحواض أنهار الصين لاتساع مساحته (١,٩ مليون كم^٢) ومتوسط تصريف النهر حوالي (٣٤٠٠٠ م^٣/ثانية) وكبر مساحة سهولة الصالحة للزراعة حيث تبلغ حوالي (٢ مليون كم^٢).

٣- **مجموعة الأنهار الجنوبية:-** تتجه أنهار هذه المجموعة نحو الجنوب بصورة عامة لتصب في بحر جنوب الصين، وخليج بنغال وبحر العرب بالمحيط الهندي، ومن أهم هذه الأنهار:

***نهر ميكونج**: - وهو أطول أنهار المجموعة الجنوبية وسادس أنهار آسيا وطوله حوالي (٤ آلاف كم) وينبع من مقاطعة تسنهاي الصينية، ويصب في بحر جنوب الصين إلي الجنوب من مدينة (هوشي منه) وهو يخترق أراضي خمس دول (الصين، لاوس، تايلاند، كمبوديا، فيتنام) وتبلغ مساحة حوضه حوالي (٧٥٠ ألف كم^٢) يقع منها داخل أراضي الصين حوالي (٢٣ %)، والباقي علي باقي دول الحوض.

ويتصف المجري الأعلى للنهر بالضيق وسرعة الجريان حيث يخترق مناطق الهضاب والجبال المرتفعة، والنهر يتألف من مجموعة كبيرة من الروافد والمجاري المائية في حوضه الأعلى، بينما يتصف باعتدال الجريان وغزارة مياهه في كمبوديا، ثم يقل حجم مياهه بالاتجاه نحو المصب بسبب انسحاب المياه في أعداد كبيرة من القنوات وتسرب كميات منها في المستنقعات، وتشكل الأمطار الناتجة عن الرياح الموسمية مصدر تغذية النهر بالمياه لذلك يبلغ أقصى تصرفه في حوضه الأعلى مع بداية شهر أغسطس وسبتمبر، ويصل إلي أعلي منسوب في حوضه الأدنى بعد حوالي شهر أي في أواخر أكتوبر، وتصل المياه إلي أدني منسوبها علي طول امتداد النهر خلال أبريل، وتأخذ في الارتفاع في مجري النهر خلال مايو أو يونيه، ومتوسط تصرفه (١١٠٠٠ م^٣/ثانية)

***نهر الجانج**: - وهو ينبع من السفوح الجنوبية لمرتفعات الهيمالايا ويتجه بصفة عامة من الشمال والشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي مخترقا سهول شمالي الهند حتى منطقة الدلتا، حيث يغير اتجاهه نحو الجنوب ليصب في خليج بنغال، ويخترق النهر في قسمه الأوسط

سهل (جانجتيك) وهو سهل خصيب كثيف السكان وذو أهمية تاريخية لأنه كان مهدا للعديد من الحضارات القديمة ، وله أهمية دينية عند الهندوك، وتتعدد روافد النهر لتشمل أنهار (بهاجيراثي، الأكاناندا، دهولي جانجا ، وغيرها) ثم يدخل نطاق الدلتا ويلتقي مع نهر البراهما بوترا ويعرف المجري الواسع الناتج عن التقاء النهرين باسم (بادما) وتتعدد الفروع النهرية في منطقة الدلتا الواقعة داخل أراضي دولتي الهند وبنجلاديش، وتبلغ مساحة حوضه (١,٦ مليون كم^٢). ويتوقف منسوب مياه نهر الجانج علي الثلوج الذائبة علي السفوح الجنوبية لمرتفعات الهيمالايا خلال الفترة من شهر ابريل إلي يونيه، وأمطار الأعاصير، ومياه أمطار الرياح الموسمية ما بين شهري يوليو وأكتوبر، ويبلغ متوسط تصرفه المائي (٣٨٠٠٠ م^٣/ثانية).

٤- مجموعة الأنهار الغربية:-

* نهر دجلة: ويبلغ طوله حوالي (١٨٠٠ كم) فيجري منها في الأراضي العراقية (١٤٠٠ كم) وينبع نهر دجلة من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول بتركيا حيث جبال طوروس، ومن جبال زاغروس بإيران، ويصب في النهر مجموعة كبيرة من الروافد المنتشرة في أراضي تركيا وإيران والعراق، ومن أهم روافده نهر الخابور ويلتقي مع نهر دجلة عند فيشخابور، ونهر الزاب الكبير ويلتقي بنهر دجلة عند بلدة شورة، ويشكل الزاب الكبير ثلث مصادر مياه نهر دجلة، ونهر الزاب الصغير، وأقيمت علي نهر دجلة العديد من السدود العراقية مثل الموصل والترثار والكوت والعمارة.

ويلتقي نهري دجلة والفرات عند بلدة قرنه بالقرب من البصرة ليكونا معا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي جنوب شرق الفاو.

***نهر الفرات:** ويبلغ طوله حوالي (٢٨٠٠ كم)، وهو ينبع من هضبة الأناضول بتركيا ويجري في الأراضي التركية لمسافة (٥٤٤ كم) ليدخل أراضي سوريا حتى بلدة البوكمال، وبعدها يدخل أراضي العراق عند بلدة حصيبة، وأهم روافده (نهر فرات صو، ومراد صو) وهما يلتقيان ليشكلان نهر الفرات، ويقطع جبال طوروس عبر خانق عميق ثم يدخل بعد ذلك الأراضي السورية، وقد أقيم سد الطبقة أو سد الثورة وتكونت بحيرة الأسد، ومن أهم روافد الفرات في سوريا (نهر الساجور، نهر بليخ الفرات، ونهر الخابور) الذي يلتقي بنهر الفرات جنوب مدينة دير الزور.

ثم يدخل نهر الفرات إلي الأراضي العراقية بالقرب من مدينة البوكمال، ثم يقترب من نهر دجلة عند الرمادي قرب بغداد ويتجه نحو الجنوب الشرقي ثم الجنوب باسم شط الهندية حتى يصل الكوفة ويسمي شط الكوفة، وبعد مدينة السماوة يتفرع نهر الفرات إلي عدة فروع ثم يلتقي الفرات ودجلة عند القرنة شمال البصرة فيما يعرف بشط العرب، وتعتمد العراق علي نهر الفرات وأقيمت عليه السدود مثل الرمادي والحبانية والهندية، وتبلغ مساحة حوض الدجلة والفرات حوالي (١١ مليون كم^٢) ومتوسط تصرفه المائي (١٠٠٠ م^٣/ثانية).

٥ - مجموعة الأنهار ذات التصريف الداخلي:-

***نهري سيرداريا وأموداريا**(سيحون وجيحون) وهما ينبعان من جبال هندكوش وهضبة البامير، وتجري بهما المياه عند ذوبان الثلوج في

الصيف، وهما ينحدران بشدة تبعا لتضاريس المنطقة إلي مجاريهما الدنيا التي تتميز بالبطء علي عكس مجاريهما العليا، ويستمر جريان النهران نحو الشمال الغربي حتى يصبأ في بحر آرال (يصب نهر سيرداريا في شماله، ونهر أموداريا في جنوبه).^(٩)

٢- أهم الأنهار في قارة أفريقية

يتميز التصريف النهري في قارة افريقية بخصائص معينة نتيجة لعدة عوامل من أهمها:- الموقع الجغرافي لقارة افريقية، حيث يقسم خط الاستواء القارة إلي نصفين يتخذ القسم الجنوبي منها شكل شبه جزيرة تتوغل في المسطحات المائية (المحيطين الأطلنطي والهندي) مما أدي إلي غزارة أمطاره.

-وتعدد المجاري النهرية وغزارة تصريفها المائي - بينما القسم الشمالي عكس ذلك حيث تشغل الصحراء الكبرى معظمه لوقوعه في ظل المطر مما أدي إلي ضآلة أعداد الأنهار ومائيتها وقصر أطوالها وتركزها عند الأطراف باستثناء نهر النيل الذي توجد منابعه الاستوائية في وسط القارة. - وخصائص المناخ السائدة في أقاليمها المختلفة.

ولتلك العوامل تأثير في تحديد أنماط التصريف النهري كالتالي:-

- أنهار دائمة الجريان، وتتركز في النطاق الأوسط للقارة ويعرف هنا باسم (نيل فيكتوريا) ويتجه نحو الشمال مخترقا سطح بحكم غزارة أمطارها الاستوائية.

٩ (انظر: محمد المعتصم أحمد، وآخرون، الجغرافيا الإقليمية (أوراسيا)، مرجع سبق ذكره.

- وأنهار موسمية الجريان وتنتشر حول النطاق الأوسط للقارة وبخاصة في الجنوب والشرق والشمال نتيجة لسقوط الأمطار الموسمية.
وأنهار تجري فيها المياه بشكل مفاجئ وخلال فترات زمنية محدودة كما في النطاقات الصحراوية بنصفي القارة.



شكل رقم (٤) أهم الأنهار في افريقية

- وتصرف معظم أنهار القارة مياهاها في المحيط الأطلنطي حيث تصرف فيه حوالي (٨٣٪) من جملة مساحة أحواض الأنهار الرئيسية في القارة، بينما تصرف بقية المساحات من أحواض الأنهار الرئيسية في المحيط الهندي والبحار المتصلة به، وقد ساعد علي ذلك عدة عوامل منها عظم أطوال السواحل الأفريقية المطلة علي المحيط الأطلنطي، وطبيعة أشكال سطح الأرض والتي تتميز باتساع مساحة الأحواض التضاريسية القريبة من ساحل الأطلنطي ، وارتفاع نطاق هضاب شرق افريقية واقترابه من ساحل المحيط الهندي(انظر الشكل رقم ٤) الذي يوضح أهم الأنهار في افريقية.

***نهر النيل:-** يختلف نهر النيل عن بقية أنهار العالم بأنه ينبع من الجنوب ويسير باتجاه الشمال ليصب في البحر المتوسط، ويبلغ إجمالي طوله حوالي (٦٦٧٠ كم) وهو أطول أنهار افريقية، وتبلغ مساحة حوضه حوالي(٣,٣ مليون كم^٢) ليأتي في المركز الثاني بعد حوض الكونغو من حيث مساحة الحوض، وتبدأ منابعه من دائرة عرض (٤° جنوباً) حيث ينبع رافد روفوفو من الحافة الشرقية للأخدود الغربي ثم يصب في نهر كاجيرا الذي تتساب مياهاه في بحيرة فيكتوريا، ويعد كاجيرا المغذي الرئيسي لنهر النيل بمياه دائمة عن طريق البحيرة ، ويخرج النيل من بحيرة فيكتوريا قرب مدينة جانجا هضبة البحيرات إلى الأخدود الغربي مرورا بمساقط مائية كشلال ربيون شمال مدينة جانجا، وهو ضيق المجري وسريع الجريان، وبعدها يدخل نطاق سهلي ويتسع مجراه ويبطأ الجريان، ثم يدخل

بحيرة كيوجا، ثم يتجه نحو الغرب وتعرضه شلالات مرتشيزون قبل دخوله بحيرة ألبرت، ثم يخرج من هذه البحيرة باسم نيل ألبرت متجها نحو الشمال حتى شمال أوغندا ليدخل أراضي السودان، ويسمى ببحر الجبل، ويتميز النيل في جنوب السودان بتعدد روافده التي تشمل أساسا بحر الجبل وبحر الغزال ونهر السوبا، ويمتد النطاق السهلي نحو الشمال ليشمل سهول وسط السودان التي تضم أرض الجزيرة وسهول النيل الأبيض.

ويتصل بالنيل في قسمه الأوسط والشمالى بالسودان بالنيل الأزرق ونهر عطبرة وروافدهما (ويعرف بالنيل النوبي) ويتميز هنا بكثرة الجنادل والشلالات، وضيق المجري وسرعة الجريان.

ثم يدخل النيل أراضي مصر عند وادي حلفا عند خط عرض (٢٢° شمالا) ويبلغ طول النيل في مصر حوالي (١٥٢٠ كم) أي ما يعادل (٢٣٪) من إجمالي طول النهر، ولا يتصل بالنيل في طول جريانه في مصر بأي رافد نهري، وتقل كمية مياهه تدريجيا بالاتجاه من الجنوب إلى الشمال نحو المصب في البحر المتوسط، ويرجع ذلك لعدم وجود روافد نهريّة ولا ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي يتعرض النهر للتبخّر، كما يتعرض للتفرع حيث يتفرع نهر النيل شمال مدينة القاهرة بحوالي (٢٢ كم) إلى فرعين دمياط ورشيد اللذان يخترقان دلتاه ليصبا في مياه البحر المتوسط، وقد كون سهولا فيضية من التكوينات الرسوبية القليلة الانحدار التي تفصل حافة الهضبة الإفريقية عن

ساحل البحر المتوسط مما يتيح له المجال ليسير مسافة طويلة في واديه وديلتاه^(١٠)

ويبلغ متوسط تصرف نهر النيل عند أسوان (بحيرة ناصر) حوالي (٨٤ مليار م^٣) سنويا، وتصرفه المائي في البحر المتوسط يبلغ (٣٠٠٠ م^٣/ثانية)

***نهر الكنگو:** يتصدر نهر الكنگو أنهار افريقية من حيث اتساع مساحة الحوض (٣,٥ مليون كم^٢) تقريبا، بينما يشغل المركز الثاني بعد نهر النيل من حيث طول مجراه (٤٧٠٠ كم) وهو يقع في قلب إفريقيا المدارية المطيرة، ويتكون نهر الكنگو من التقاء نهري (لوالابا) قرب منابع نهر الزمبيزي، ونهر (لوابولا) الذي يعد امتدادا لنهر (شامبيزي) وينبع نهر (لوالابا) من جنوب شرقي الكنگو الديمقراطية ويتجه نحو الشمال ليلتقي بنهر (لوابولا) عند التقاء خط عرض (٤٥° ٦' جنوبا بخط طول ٥٠° ٢٦ شرقا) ثم يستمر سيره حتى شلالات ستانلي (بويوما) ويعرف نهر الكنگو أحيانا باسم نهر (لوالابا) وبعد شلالات ستانلي ينحرف النهر نحو الشمال الغربي ثم إلي الغرب مكونا انحناءة كبيرة يلتقي في نطاقها بروافد (أرويمي، لندي، إنميري، لومامي) ثم يتجه نحو الجنوب الغربي ليلتقي برافده (مونجالا) وبروافد أخرى أهمها (أوبانجي) ثم يتجه ليصب في المحيط الأطلنطي مشكلا خط الحدود السياسية بين دولتي (الكنغو الديمقراطية، والكنغو كينشاسا).

(١٠) انظر : محمد السيد غلاب ، وآخرون، جغرافية العالم، ج٢، دراسة إقليمية، افريقية واستراليا، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة، ١٩٩٨ .

ونهر الكنغو صالح للملاحة في ثلاث مسافات رئيسية (ما بين مدينة متادي ومصبه، وما بين شلالات بويوما وبحيرة مالييواو ستانلي، وما بين شلالات بويوما واتجاه المنابع) ويتصف مصب النهر بالاتساع والعمق، ويتميز نهر الكنغو بضخامة تصرف مياهه (٤١٠٠٠ م^٣/ثانية) أو ما يعادل (١٣٥٠ كم^٣) سنويا، وهذا يرجع إلي غزارة الأمطار واتساع مساحة حوضه وتعدد روافده.

***نهر النيجر:** وهو ثالث أطول أنهار افريقية (٤١٨٠ كم) ويعرف بعدة أسماء افريقية مثل نهر (جوليا) ويعرف مجراه الأعلى باسم نهر (مايوباو) ومجراه الأوسط باسم (أسا إجهيرن) ومجراه الأدنى باسم (كوارا) وتبلغ مساحة حوضه حوالي (١٨٩٠ ألف كم^٢)، ومتوسط تصرفه السنوي حوالي (٢٦٣ كم^٣) (٦٠٠٠ م^٣/ثانية).

وينبع نهر النيجر من شمال هضبة فوتا جالون عند خط عرض (٠٥° ٩ شمالا) ويتجه النهر نحو الشمال ثم يغير اتجاهه نحو الشمال الشرقي ليلتقي بروافد (مافو، نياندان، ملبو، تنكيسو) وينتهي المجري الأعلى للنهر عند كتلة سوتوبا قرب (باماكو في دولة مالي) ثم يبدأ النهر بانحدار هابط يعترضه الجنادل، ثم يتجه نحو الشرق والشمال الشرقي مع خلو مجراه من الجنادل، وعند (موبتي) يلتقي نهر النيجر برافد (باني) ويمتد من الضفة اليسرى للنهر عدة بحيرات صغيرة تتصل بمجري النهر عن طريق القنوات، وعند (تمبكتو) يغير النهر مجراه ليتجه نحو الشرق، ثم يخترق خانق ضيق، ثم يتسع مجراه ويخترق السهول الفيضية عند (جاو).

وباستثناء المسافة بين (مدينتي باماكو، لوليكورو) وهذه تكثر فيها الجنادل، يتصف مجري النهر الأوسط بصلاحيته للملاحة، ويستمر نهر النيجر في السير نحو الشرق والجنوب الشرقي ليبدأ مجراه الأدنى عند بلدة (جيبا في نيجيريا) ويتسع المجري والسهل الفيضي ، ويلتقي بروافد هامة مثل نهر (كادونا) بعد جيبا بحوالي (١٦٠ كم) وهذا الرافد يغذي النهر بحوالي (٢٥٪) من جملة تصريفه المائي السنوي، وعند بلدة (لوكوجا) يلتقي نهر النيجر برافده الكبير (نهر بنوي) ثم يستمر في اتجاه الجنوب مخترقا نطاق التلال والسهول حتى يدخل نطاق الدلتا، ثم يصب في خليج غينيا بالمحيط الأطلنطي، وتمتد دلتا النيجر من الشرق إلى الغرب بمسافة (٣٢٠ كم) ومن الشمال إلى الجنوب بمسافة (٢٤٠ كم) وتبلغ مساحة دلتا النيجر حوالي (٣٦ ألف كم^٢) ويخترقها شبكة كثيفة من المجاري النهرية المتصلة بمجري النيجر مثل (بوني، فوركادوس).^(١١)

* نهر الأورانج:-

وهو أطول انهار جنوب افريقية حيث يبلغ طوله (٢٠٩٢ كم) وينبع من سفوح مرتفعات دراكنزبرج التي يصل ارتفاعها (٣٢٠٠ م) تقريبا، ويتجه مجراها بصفة عامة نحو الجنوب والجنوب الغربي ليشكل خط الحدود الفاصل بين مقاطعتي الكاب والأورانج، وما بين الكاب وجمهورية ناميبيا، ويعترض مجري النهر بعد مدينة أبينجتون شلالات (اوجرابيس).

(١١) انظر: محمد خميس الزوكة، جغرافية المياه، مرجع سبق ذكره.

ومن أهم روافده أنهار (كرا، كاليدون، فال، سيكاو) ويجري الجزء الأخير من مجري نهر الأورانج في نطاق صحراء كلهاري الجافة مما يعرضه لفقد كميات كبيرة من المياه بفعل التبخر، ويصب في خليج ألكسندر بالمحيط الأطلنطي، ويعترض مصبه بعض السدود الرملية.


٣- أنهار قارة أوربا

تتميز السمات العامة للأنهار ونظم جريانها في قارة أوربا بخصائص أشكال السطح الرئيسية؛ حيث أدى انخفاض منسوب مساحات واسعة من القارة واستواء سطحها إلي انحدار جريان العديد من أنهار القارة بين البطء والاعتدال في نطاقاتها السهلية أو الحوضية، ووجود أعداد كبيرة من الأنهار طويلة المجري (لا يقل عن ألف كم) مثل نهر الفولجا (٣٦٩٠ كم) ونهر الدانوب (٢٨٥٠ كم) ونهر الراين (١٣٢٠ كم) ومعظم الأنهار صالحة للملاحة وتستغل في عمليات النقل، وتنقسم أنهار أوربا إلي أربع مجموعات رئيسية يوضحها الشكل (٥)

١- مجموعة أنهار شرقي أوربا:-

وتتضمن (الفولجا، الدنيبر، الدون، الدونيستر) ومن أهم خصائصها:-
- طول مجرى النهر وكثرة تعرجه، حيث تضم هذه المجموعة أطول أنهار القارة، واتساع السهول واستوائها، ومعظم الأنهار صالحة للملاحة- وتتبع معظم الأنهار من تلال جليدية مرتفعة.
- وتتباين نظم جريان المياه في الأنهار تبعا لفصلية سقوط المطر، وذوبان الثلوج؛ حيث تسقط الأمطار الصيفية، فترتفع منسوب المياه

في الأنهار مع سقوط المطر ثم تأخذ في التناقص مع اقتراب فصل الخريف- وتتجمد مياه الأنهار خلال شهور الشتاء - ويوجد موسمان لفيضان الأنهار يتفقان مع شهور الصيف والربيع، حيث الأمطار الصيفية، وذوبان الثلوج في الربيع).



شكل رقم (٥) الأنهار في أوروبا

***نهر الفولجا:** يعد نهر الفولجا أطول أنهار أوروبا (٣٦٩٠ كم) وهو ينبع من تلال فلداي التي ترتفع إلى (٢٢٨ م) وهي واقعة شمال غرب مدينة موسكو، وينحدر النهر ببطء في اتجاه الجنوب، ويصب في بحر قزوين عند ساحله الشمالي الغربي (بحر قزوين-٣٠ م).

وتبلغ مساحة حوضه (١,٣ مليون كم^٢) تقريبا، وحوضه غزير الأمطار، وتتعدد الروافد التي تصل إلي (١٥١ ألف رافد ومجري مائي) (ويبلغ متوسط تصرفه حوالي (٨٠٠٠ م^٣/ثانية) بمتوسط سنوي (٢٦٤ مليار م^٣) والنهر يتجمد لمدة ثلاثة شهور في السنة.

ويمكن التمييز بين ثلاثة أجزاء لمجري نهر الفولجا كالتالي:

- المجري الأعلى، ويبدأ من منبعه حتى التقاء الفولجا برافده الكبير (نهر أوكا) عند مدينة نايزني نوفجورود (جوركي سابقا). ويتسم النهر هنا بضيق المجري وكثرة المصاطب علي جانبي المجري ويعبر النهر سلسلة من البحيرات الصغيرة مثل بحيرة بينو، وفولجو، وتتعدد روافد النهر حتى خزان (ريبنسك)، وبعده يلتقي النهر بعدة روافد أهمها (كوستروما، أوكا).

- المجري الأوسط، ويبدأ من نقطة التقاء أوكا حتى التقائه برافده (كاما) ويتميز المجري بضخامة تصريفه المائي لتعدد روافده الكبيرة. - المجري الأدنى، ويبدأ من نقطة التقاء النهر برافده كاما حتى مصبه في بحر قزوين، ويتسم المجري بضخامة مائته وانحداره نحو الجنوب الغربي علي طول امتداد تلال الفولجا التي علي يسار النهر نحو مدينة فولجا جراد، ورافده الرئيسي هنا هو (نهر أختوبا) الذي يتجه نحو الجنوب الشرقي موازيا لمجري الفولجا، وتتعدد روافد نهر الفولجا في منطقة الدلتا لتشمل (بوزان، بولدا، كاميزياك، ستارايا).

٢- مجموعة أنهار غربي أوربا: وتتميز بعدة سمات رئيسية هي:

- تفيض مياه الأنهار خلال شهور الشتاء نتيجة لخضوع غربي أوربا الذي يتميز بسقوط الأمطار طوال العام والتي تزداد في الشتاء، بينما

تقل المياه في الأنهار خلال فصل الصيف نتيجة لارتفاع درجة الحرارة التي تسهم في الفقد بالتبخر.

- اعتدال جريان المياه في معظم الأنهار وعدم تغيير منسوب مياهها بشكل فجائي خلال شهور السنة، وبخاصة الأنهار التي مصدرها ذوبان الجليد، وساعد علي ذلك سقوط الأمطار الغزيرة طوال العام نتيجة الرياح الغربية العكسية، وتقل الأمطار بالاتجاه من الغرب نحو داخل القارة بعيدا عن المحيط الأطلنطي.

- تتصف انهار القسم الشمالي الغربي في شبه جزيرة اسكندناوة ذات الطبيعة الجبلية بالانحدار الشديد، مما أسهم في توليد الكهرباء، ونقل الأخشاب من الغابات طوال العام باستثناء فترة التجمد.

- تتميز الأنهار بتناسق تدفق مياهها نتيجة لمرور معظمها خلال أعداد كبيرة من البحيرات الجليدية الأصل قبل أن تصب في البحار المحيطية، ومن أنهار غرب أوربا الهامة (إيمز، إلب) وهما يصبان في بحر الشمال، وأنهار (أود، فستولا) ويصبان في البحر البلطي، وأنهار الجزر البريطانية (التميز، سيفرن)، وتعد أنهار (اللوار، السين) من أشهر أنهار غربي أوربا.

***نهر السين**:- وهو من أهم انهار فرنسا، حيث يعد النهر الرئيسي في حوض باريس، وينبع من الأجزاء الشمالية لهضبة فرنسا الوسطي، ويصب في القنال الانجليزي، ويبلغ طول مجراه الرئيسي حوالي (٧٧١ كم) ويتصل بالنهر من جانبه الأيسر بعض الروافد الصغيرة مثل (نهر يوني، نهر لونج).

ويعد نهر السين المخرج النهري الرئيسي لشبكة من الأنهار التي تتصل به، وتتحد من الجانب الشرقي لحوض باريس مثل أنهار (مارن، أوبي، أوسي) والنهر غزير المياه حيث يبلغ متوسط تصريفه المائي حوالي (٤٥٠ م^٣/ثانية) عند المصب، وهذا يرجع إلي الموقع الجغرافي لنهر السين، وتعدد روافده.

***نهر اللوار**:- يجري نهر اللوار في أراضي فرنسا (شكل رقم ٦) ويعد أطول الأنهار الفرنسية وطوله (١٠٢٠ كم) وتبلغ مساحة حوضه (١١٥ ألف كم^٢) وهو ينبع من هضبة فرنسا الوسطي (بارتفاع ١٤٠٠ م) على بعد ١٥٠ كم من ساحل البحر المتوسط، متجها شمالا عبر أخاديد وصدوع الكتلة المركزية.

ثم يمر في المنطقة السهلية بالقرب من (روان) على مسافة ٢٨٥ كم من منبعه وعندما يدخل الحوض الباريسي يتلقي أهم روافده (نهر ألييه) ثم يتلقى روافده الأخرى المهمة وهي (نهر شير، ونهر إندر، ونهر لوار، ونهر سارت) وهذه الأنهار تتلاقى لتكون (نهر مين) وتشكل معظم الشبكة المائية لحوض نهر اللوار، ويصب نهر اللوار في المحيط الأطلسي بعد ١٦ كم من مدينة (نانت) في مصب واسع تكثر فيه المياه الضحلة والمستنقعات.

ويتصف نهر اللوار بضخامة تصريف المياه في النهر خلال فترة غزارة الأمطار الشتوية، فهو يتلقى مياه الأمطار الخريفية والشتوية، كما يتلقى الأمطار المحيطية والمياه الناجمة عن ذوبان الثلوج في حوضه، وهو من أهم الأنهار الفرنسية، من حيث الإمكانيات الواسعة التي يمكن أن يقدمها؛ في مجال الزراعة وتوليد الكهرباء والسياحة البيئية والمواصلات المائية.^(١٢)

- ٣- مجموعة أنهار جنوبي أوروبا: وتتميز بعدة خصائص عامة:-
 - قصر أطوال معظم مجاري أنهارها في أشباه جزر محدودة المساحة مثل شبه جزيرة أيبيريا، وشبه جزيرة إيطاليا، وشبه جزيرة البلقان.
 - ارتفاع منسوب المياه في معظم الأنهار خلال شهور الشتاء، وتقل المياه في الصيف، نتيجة لخضوعها لمناخ البحر المتوسط حيث الأمطار الشتوية، ويكاد يكون الصيف جافا.
 - تفيض الأنهار خلال شهور الشتاء، مع تباين كمياتها تبعاً للموقع الجغرافي والتضاريس، ويبلغ منسوب المياه أقصاه في أواخر الشتاء.
 - وجود موسمين لفيضان مياه بعض الأنهار (الموسم الأول في شهور الشتاء مع سقوط أمطار مناخ البحر المتوسط، والموسم الثاني في الربيع وأوائل الصيف نتيجة لذوبان الثلوج مثل أنهار (البو) في إيطاليا، (والرون والجارون) في جنوبي فرنسا).
- *نهر الرون:- وهو النهر الوحيد الهام في جنوبي أوروبا ويتجه جنوباً من منابعه الألبية في سويسرا، ويصب في خليج ليون بالبحر المتوسط، ويبلغ طول مجراه الرئيسي حوالي (٨٠٠ كم) منها (٥١٨

^{١٢} (انظر: الموسوعة العربية، المجلد، ١٧، ص، ١٢٣)

كم) في فرنسا، والباقي في سويسرا، ويتغذي نهر الرون من الأمطار الشتوية وخاصة عن طريق رافده (نهر السون) القادم من الشمال والذي يلتقي بنهر الرون عند مدينة (ليون) وأقصى تصريف لنهر الرون يحدث خلال شهر يناير، كما يتغذي من مياه ذوبان الثلوج والأنهار الجليدية التي تتحدر من الجبال العالية عن طريق عدة روافد منها أنهار (دروم، إيسير، دورانس) وتصل مياه الرون أعلاها منسوباً خلال فصلي الربيع والصيف، ويتجاوز حجم التصريف المائي لنهر الرون في نطاق دلتاه حوالي (٢٠٠٠ م^٣/ثانية).

٤ - الأنهار في قارة أمريكا الشمالية

تنقسم نظم التصريف النهري في أمريكا الشمالية إلى سبعة نطاقات رئيسية (الشكل رقم ٧) هي:-

١ - نظام أنهار المسيسيبي/ميسوري/ايداهو:- وتضم أحواض هذه الأنهار الثلاثة معظم الأجزاء الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية المحصورة بين مرتفعات الأبلاش، ومرتفعات الكورديليرا الشرقية (هي مجموعة السلاسل الجبلية التي تمتد بجوار بعضها البعض).

ويعد نهر (الميسيسيبي) ذات أهمية كبيرة ، حيث أنه يعد ثالث أطول أنهار العالم، وقد أُستخدم هذا النهر لأغراض عديدة منها الملاحة والنقل، وكذلك ساعد على التطور العمراني بإنشاء عدد من المدن المهمة التي تعد مراكز صناعية وتجارية.

وساهم في تطور النشاط الاقتصادي عن طريق الزراعة وبناء بعض المشاريع التي ساعدت على التخلص أو تلافي الفيضانات التي تحدث في هذا النهر العملاق.

ويطلق على نهر الميسيسيبي بأنه أطول أنهار القارة وكلمة الميسيسيبي (تعني (أبا المياه) في لغة الهنود الحمر.

ويبلغ طول مجراه الرئيسي حوالي(٣٧٥٧ كم) وبإضافة رافده الرئيسي(نهر ميسوري) يصبح إجمالي طول المجري(٦٤١٨ كم) وبذلك يتصدر أنهار القارة وثالث أنهار العالم من حيث طول المجرى، وتتجمع فيه مياه الأمطار الساقطة فوق ثلث أراضي الولايات المتحدة، وتبلغ مساحة حوضه (٣,٢ مليون كم^٢)، ويأتي نهر الميسيسيبي كسابغ أنهار العالم من حيث التصريف المائي السنوي الذي يبلغ عند مصبه حوالي(٢١١ مليون كم^٣) بما يعادل(١٨ ألف م^٣/ثانية).


وينبع نهر الميسيسيبي من بحيرة (اتاسكا) شمال غربي ولاية (منيسوتا) ومنسوبها(٤٥٠ م) ويتجه المجري الأعلى للنهر في اتجاه الجنوب الشرقي، وبعد مدينة(سانت لويس) بولاية ميسوري يصنع النهر قوسا كبيرا عند دائرة عرض(٣٧° شمالا) تقريبا ويصبح اتجاهه جنوبي بصورة عامة حتى يصب في خليج المكسيك بعدة مصبات، وكون دلتا كبيرة توغلت في خليج المكسيك.



شكل رقم (٧) أهم الأنهار في أمريكا الشمالية

ويتسم نهر المسيسيبي باتساع مجراه، وببطء جريان المياه فيه وبخاصة في مجراه الأدنى الكثير التعرجات، وهو صالح للملاحة في طول مجراه.

*روافد نهر المسيسيبي: يجمع نهر المسيسيبي في مسيرته آلاف من الروافد ، وهي عبارة عن الأنهار والجداول التي تغذيه، ويظل ينمو ويكبر حتى يصير نهرا كبيرا، وتنقسم روافد المسيسيبي إلى قسمين: *الروافد الشرقية: وهي الروافد التي تصب في الضفة اليسرى وتتصف بغزارة مياهها مقارنة بالروافد الغربية وهي من الشمال إلى الجنوب (ويسكونسن، والينويس) الذي يلتقي بنهر المسيسيبي إلى الشمال من مدينة (سنت لويس) و(أوهايو) بطول (١٥٧٠ كم) ورافد أوهايو من الجهة اليسرى (تنس) اللذان ينبعان من السفوح الغربية لمرتفعات الأبلاش، وهو من أهم روافد المسيسيبي على الإطلاق إذ يزيد تصريف نهر المسيسيبي بعد التقائه برافده أوهايو عند مدينة (القاهرة) حوالي ضعفين ونصف.



شکل رقم (٨) حوض نهر المسيسيبي

***الروافد الغربية:** وهي تتبع من السفوح الشرقية لجبال روكي في الولايات المتحدة وتصب في الضفة اليمنى للنهر وأهمها من الشمال إلى الجنوب (ميسوري، اركنساس، والنهر الأحمر).

- **نهر الميسوري:** يشكل نهر الميسوري أهم روافد نهر المسيسيبي وأغزرها تصريفا للمياه وأطولها حوالي (٣٠٠٠ كم). ويتكون المجري الأعلى له بعد التقاء روافده مثل (جيفرسون، ماديسون، جالاتين) جنوبي ولاية مونتانا في نطاق الكورديليرا الشرقية ليتجه شرقا في أراضي ولايات ساوث داكوتا، نبراسكا، كانساس، وينحرف نحو الشرق بعد ذلك مخترقا النطاق الأوسط من ولاية ميسوري ليلتقي بنهر المسيسيبي شمال مدينة سانت لويس (وفي هذه المنطقة يتلون مياه المسيسيبي باللون الأسمر الداكن نتيجة للرواسب والغرين التي يلقيها الميسوري في المسيسيبي) ونهر الميسوري متعدد الروافد وصالح للملاحة في طول مجراه حتى مدينة (جريت فالس) بمجره الأعلى في ولاية مونتانا.

- **نهر أوهايو:** ويعد نهر أوهايو من الروافد الشرقية المهمة التي تغذي المسيسيبي، وأكثرها تصريفا للمياه وأطولها إذ يبلغ طوله حوالي (١٥٦٠ كم) وتبلغ مساحة حوضه حوالي (نصف مليون كم^٢) تتوزع علي ولايات (بنسلفانيا، أوهايو، وست فرجينيا، انديانا، كنتكي، والنوى) الذي يلتقي بالمسيبي عند مدينة القاهرة في أقصى جنوب ولاية النوى، وتتعدد روافد الأوهايو، ومن أهمها نهر تينسي (١٠٤٣ كم) وهو صالح للملاحة، ونهر كمبرلاند (١٠٩٩ كم) الذي ينبع من مرتفعات

الأبلاش جنوبي ولاية كنتكي وشمالى ولاية تينسى، وهو صالح للملاحة.

وتقل كمية الرواسب والغرين التي يلقيها الأهايو فى المسيسبى بالقياس بمثلتها من نهر الميسورى، نتيجة اختراق نهر الأوهايو لنطاقات مطيرة تغطيها النباتات الطبيعية، وقصر طول مجراها وصغر مساحة حوضه.

٢- نهر السانت لورانس/البحيرات العظمى: ينبع نهر سانت لورانس من بحيرة (أونتاريو) ويتجه نحو الشمال الشرقى لمسافة (١٢١٦ كم) قبل أن يصب فى خليج السانت لورانس، ويتخلل مجرى النهر عدة جزر، كما أنه يشكل الحد الفاصل بين ولاية نيويورك الأمريكية، ومقاطعة كويب، وأونتاريو الكندية لمسافة

(١٩٢ كم) وعند دخول النهر أراضي كويبك يتسع مجراه فى نطاق بحيرة سان فرنسيس، ليعبر بعد ذلك بحيرة سان لوي، ويتسع مجراه الأدنى لنحو (١٤٤ كم) قبل أن يصب فى خليج السانت لورانس، ومن أهم روافده الجنوبية أنهار (ريشيليو، ياماسكا، سان فرنسيس، شيودير) وتشمل أهم روافده الشمالية أنهار (أوتاوا، سان موريس، ساجوناي) وبإضافة الطريق المائى فى البحيرات العظمى إلى مجرى السانت لورانس يصبح إجمالى طوله (٤٠٠٠ كم) وعلى ذلك تتمثل بداية مجرى السانت لورانس الأعلى فى نهر سان لويس بولاية منيسوتا الأمريكية (نطاق البرارى الواسعة فى وسط القارة) وليعبر بعد ذلك بحيرة سوبيريور، ثم نهر سانت ميري (عن طريق قناة سو، وتعرف بقناة سولت سانت ميري، وهى تربط بحيرتي سوبيريور

وقد أسهمت غزارة الأمطار في زيادة حجم التصريف المائي للأمازون، البالغ حوالي (١٨٠٠٠٠٠ م^٣/ثانية) من المياه، وهي كمية من المياه يمكن ملاحظة امتدادها داخل مياه المحيط الأطلنطي لمسافة (٣٢٠ كم) في خط الساحل.

ومن أهم روافده (بوروس، نابو، اريكا، جابورا، نيجرو، جاري، جونيا) وتتصل به عند مجراه الأوسط، ويصب الأمازون في المحيط الأطلنطي عن طريق فرعين يمتدان حول جزيرة مارجو، ويعرف الشمالي منهما باسم (كافيانا) الذي يتخلل مجراه عدد كبير من الجزر الصغيرة، ويعرف الفرع الجنوبي باسم (بارا) ويعرف سهل الأمازون أحيانا باسم سهل السلفا نسبة إلى الغابات المدارية الحارة والتي تشكل حوالي (٥٤٪) من جملة مساحة هذه الغابات في العالم.

٦- أنهار استراليا

تتعد أنظمة المجاري النهرية في استراليا وتتباين من حيث طول المجري ونظام جريان المياه، ونظام التصريف المائي، وبالتالي الأهمية، وتضم استراليا أنظمة التصريف النهري التالية:

* **تصريف نهري خارجي:** - مثل (فيكتوريا، أورد، أزدل، فتزروي، جلبرت، بوين، هنتر، جلنرج، مرتشيزون، ليندان) وتبلغ جملة مساحة الأراضي ذات التصريف النهري الخارجي بدون حوض مري / دارلنج حوالي (٢,٧ مليون كم^٢).

* **تصريف نهري داخلي:** - ويشمل بحيرة اير التي يصب فيها أنهار فينكا، لبيرجا) وتبلغ جملة مساحة الأراضي ذات التصريف النهري الداخلي حوالي (٣٩٢ ألف كم^٢).

١ - **مجموعة أنهار تصب في خليج كارينتاريا:** - الذي يشغل الجزء الشرقي من شمالي استراليا مثل (نهر ميتشل، نهر جلبرت، نهر مورمان، نهر فيلنرز، نهر ليشهارت) أي تصريف نهري خارجي.

٢ - **مجموعة أنهار تصب في بحيرة اير:** ويقع هذا النطاق إلي الجنوب من السهول الشمالية وهو حوض داخلي منخفض المنسوب (١٢ م) تحت مستوى البحر، وتتوسط بحيرتي اير، وتورينس هذا الحوض، ويعد هذا الحوض منطقة تصريف نهري داخلي، وبحيرة اير ملحية وتقع علي منسوب (٢٨ م) ويصب فيها انهار (كوبركريك أو باركو، نهر تومسون، نهر واربورتون، نهر فينكا).

٣ - **نهري مري / دارلنج:** -

تمتد سهول مري / دارلنج في شكل نطاق حوضي منخفض تغطيه تكوينات رسوبية بعضها تكونت فوق قاع البحر القديم وبعضها رواسب نقلت بواسطة الرياح، وبعضها رواسب نهريه جلبتها الأنهار العديدة التي تجري في هذه السهول وهي أنهار تتسم بقصر مجاريها وصغرها، لكن من أهمها مري / دارلنج (تصريف خارجي) شكل رقم (١٠).

٤ - **مجموعة الأنهار الشرقية:** - تتسم سفوح المرتفعات الشرقية في استراليا بشدة تقطعها النهري حيث يجري علي سفوحها الغربية الروافد العليا لنهري مري / دارلنج، والأنهار المتجهة نحو بحيرة اير، وهي

أنهار بطيئة الانحدار ومجاريها واسعة وكثيرة التعاريج وبخاصة في مجاريها الدنيا حيث الانحدار التدريجي لهذه السفوح، أما السفوح الشرقية فهي شديدة الانحدار ويجري علي سطحها عدة مجاري نهريّة جبلية وقصيرة المجري وسريعة الجريان، ومن هذه الأنهار (بوردكين، فتزوين، بورنيت، كلارينس).



شكل رقم (١٠) الأنهار في استراليا

٥- **مجموعة الأنهار الغربية:** - وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الأنهار تجري خلال السهول الساحلية التي تحف بالجزء الغربي من استراليا، وهي في معظمها أنهار طويلة المجري، كثيرة التعاريج، وغير

دائمة الجريان، وتشمل أنهار (سوان، بلاكورد، دالي، أشبورتون، جاسكويني، مرشيزون، فيكتوريا، اورد، دي جراي).

٦- مجموعة أنهار جزيرة تسمانيا:- تمتد جزيرة تسمانيا إلى الجنوب من نطاق المرتفعات الشرقية ومساحتها (٨, ٦٧ ألف كم^٢) ويفصلها مضيق باس عن الساحل الجنوبي لولاية فيكتوريا، وتمثل جزيرة تسمانيا امتدادا جنوبيا للجزء الجنوبي من المرتفعات الشرقية، ويتألف سطحها من هضبة عالية تشغل وسط الجزيرة بارتفاع (١٢٢٠ م) وينحدر سطحها تدريجيا نحو أطراف الجزيرة، ويوجد بالجزيرة عدد كبير من خطوط الانكسار تمتد في اتجاه عام من الشمال إلى الجنوب تجري خلالها الأنهار الرئيسية وهي (ديروينت) الذي ينبع من بحيرة سانت كلير ويصب في خليج استورم، نهر (جوردون) الذي ينبع من الهضبة الوسطي ليجري جنوب غرب الجزيرة نحو الجنوب والغرب ثم الشمال ليصب في مرفأ ماكواري غربي الجزيرة.

*نهر مري / دارلنج:- يعتبر نهر مري من أهم أنهار استراليا، وينبع من هضبة كوسكيوسكو جنوب ولاية فيكتوريا، ويتجه نحو الشمال الغربي، ويمتد مع خط الحدود الفاصل بين ولايتي فيكتوريا، ونيوسوث ويلز، ويشكل مجراه حرف (S) قبل أن يصب في خليج (انكونتر)، ويتسم مجرى النهر عند منطقة المصب بالاتساع والبطء وكثرة الانحناءات، مما أدى إلى ظهور العديد من البحيرات الضحلة الصغيرة في منطقة المصب التي يتواجد عندها العديد من الحواجز الرملية، التي تحول دون دخول السفن الكبيرة مجرى النهر.

-ويعد نهر دارلنج أطول أنهار استراليا، إذ يبلغ طول مجراه نحو (٢٧٢٣ كم) ومن أهم روافده العليا أنهار (بوجان، ماكوري، نامو، بارون، موني، كوندامين، اريجو) وهذه تتبع من نطاق المرتفعات الشرقية، ثم يتجه مجري النهر بصورة عامة نحو الجنوب الغربي ليلتقي بنهر (مري) قرب حدود ولاية استراليا الجنوبية، وبالتالي يصبح طول النهر حوالي (٣٦٩٦ كم).

وعلى الرغم من أن نهر دارلنج دائم الجريان إلا أن تصريفه المائي غير منتظم، حيث يتوقف على كمية الأمطار الساقطة على المنابع، لذلك فصلاحيته للملاحة تقتصر على مسافات محدودة من المجرى وخلال فترات معينة من السنة هي موسم سقوط الأمطار، وتبلغ مساحة حوضه (١,١ مليون كم^٢)، ومتوسط تصريفه المائي (٤٠٠ م^٣/ثانية) ويصب نهر دارلنج في مجري نهر مري عند خط طول (١٤٢° شرقا) ويصب نهر مرومبجي في مجري نهر مري عند خط طول (١٤٣° شرقا).

ويبلغ إجمال طول نهري مري/ دارلنج حوالي (٣٦٩٦ كم) وهو صالح لملاحة السفن الصغيرة في مجراه الأدنى والأوسط حتى مدينة البوري الواقعة علي خط الحدود بين ولايتي نيوسوث ويلز، وفيكتوريا، وذلك خلال موسم سقوط الأمطار، بينما لا يصلح مجري النهر للملاحة خلال باقي شهور السنة لانخفاض منسوب مياه مجراه.

الفصل الرابع

استخدامات الأنهار

***المدخل:**- قبل الدخول في تفاصيل استخدامات الأنهار تجدر الإشارة إلي دراسة موجزة عن التصريف المائي لأهم أنهار العالم بغرض توضيح الإمكانيات المائية للأنهار التي تمثل أساسا لحجم ومستوي استخدامات مياهها في الأغراض المختلفة التي تشمل الري وصيد الأسماك وتوليد الكهرباء والنقل، بالإضافة لوظيفة بعضها كحدود سياسية، ثم نتناول دراسة استخدامات الأنهار.

***التصريف المائي:** بلغ إجمالي حجم مياه الجريان السطحي للأنهار في العالم حوالي (٤١,٥ مليون كم^٣) سنويا، بما في ذلك انتاركتيكا (حيث توجد بعض الأنهار الجليدية عند هوامشها)، ويختلف حجم مياه الأنهار من كتلة قارية إلي أخرى تبعا للملامح البيئية العامة ويأتي في مقدمتها التساقط.

ولقد بلغ جملة مساحة أحواض أطول أنهار العالم حوالي (٤٤ مليون كم^٢) بما يعادل (٣٠٪) من إجمالي مساحة اليابس، وبلغ حجم التصريف النهري المتدفق إلي البحار والمحيطات حوالي (٩٢ كم^٣/يوم) بما يعادل (٣٣,٣ مليون كم^٣ سنويا).

وتتصدر قارة آسيا قارات العالم من حيث ضخامة مياه الجريان السطحي للأنهار حيث شكل ما يعادل (٢٥,٤٪) من جملة مياه الجريان السطحي لانهار العالم، ويرجع ذلك لتعدد أنهار القارة وضخامة تصريفها وتنوع أقاليمها المناخية، وجاءت قارة أمريكا

الجنوبية في المركز الثاني (٢٢,٧٪)، ثم أمريكا الشمالية في المركز الثالث (١٤,٣٪) وأفريقية في المركز الرابع (١٠,٥٪) ثم أوروبا (٧٪) ثم أنتاركتيكا (٢,٦٪) وأستراليا (٠,٨٪).

وتتعدد وتتوسع استخدامات مياه الأنهار في الأغراض المختلفة (الري، الزراعة، أغراض الشرب، الأغراض المنزلية، صيد الأسماك، توليد الكهرباء، بعض الصناعات، النقل، الترفيه، كحدود سياسية).

أولا: الري والزراعة

تعد المياه من أهم مقومات الزراعة التي تشكل أكبر نشاط مستهلك للمياه بين الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الإنسان، وتستخدم المياه لري المحاصيل الزراعية وسقي الحيوانات، وغسيل التربة الزراعية لتحسين خواصها الطبيعية (إذابة أملاح التربة).

ويقصد بالري أي الاستعمال الصناعي لمياه الأنهار للتغلب علي نقص مياه الأمطار وعدم كفايتها لزراعة الأرض، ولقد ظهرت أول أشكال الزراعة في مناطق الأقاليم الجافة وشبه الجافة مما حتم توجه الاستقرار البشري قرب مصادر المياه واستغلالها صناعيا في الزراعة وخاصة في أحواض أودية الأنهار، وترجع هذه المعرفة إلي آلاف السنين حيث أقام المصريون القدماء ببناء السدود الترابية والخزانات والجسور والقنوات للسيطرة علي مياه النيل لري الأراضي الزراعية وعرفوا نظام الري الحوضي، كما عرفت حضارة موهينجو - دارو في وادي نهر السند أساليب الري الصناعي، وكذلك حضارة بابل، وأهل الصين وغيرها.

وتعتمد الجدارة الإنتاجية للأراضي الزراعية علي مدى توفير الاحتياجات المائية لها من الأنهار، وهذا يتطلب ضرورة إنشاء شبكة من القنوات والترع لتوصيل مياه الري في الوقت المناسب وبالكميات الكافية لكل المحاصيل الزراعية، وإنشاء شبكة للصرف الزراعي لصرف المياه الزائدة عن حاجة المحاصيل الزراعية.

ويتم في الأقاليم المروية توزيع مياه الأنهار علي الأحواض الزراعية المختلفة عن طريق شبكة من الترع وقنوات الري، ويتبع عادة ما يعرف باسم المناوبات لتوزيع مياه الري، بهدف ضمان عدالة التوزيع في الأوقات المناسبة.

وتتباين طرق الري المتبعة في الأقاليم الزراعية في العالم تبعا لظروف كل إقليم وخصائصه؛ حيث يتراوح بين الري السطحي (الري بالغمر أو بالخطوط) والري تحت السطحي عن طريق مد أنابيب مسامية أو بفتحات خاصة تسمح بوصول مياه الري إلي الطبقة التحتية للتربة الزراعية، وطرق الري بالرش، والري بالتنقيط.

وتتباين دول العالم في مدى استخدام مياه الري في الزراعة تبعا لملامح البيئة الطبيعية والتي يأتي في مقدمتها التوزيع الجغرافي للأنهار وحجم تصريفها المائي، وخصائص الأمطار؛ ففي مصر حيث الأمطار المحدودة في كمياتها يعتمد علي نهر النيل بالكامل تقريبا في ري الأراضي الزراعية في نطاق وادي النيل ودلتاه، وفي السودان تصل نسبة الأراضي الزراعية المروية إلي (١٥%) من جملة الأراضي المزروعة، وفي العراق ترتفع هذه النسبة إلي (٤٧%) بينما نجد انخفاض هذه النسبة في نيجيريا وتنزانيا وأثيوبيا إلي حوالي (٣%)

نهر النيل، وحيث أن قاع النهر يقع عند منسوب (٨٥ م) فوق مستوى سطح البحر في موضع السد وبالتالي يكون ارتفاع السد (١٩٦ م) فوق مستوى سطح البحر، أما أعلى منسوب لحجز المياه أمام السد فسيكون (١٨٢ م) أما المياه الزائدة التي تعلق عن هذا المنسوب فسوف تصرف بواسطة المفيض الموجود على الجانب الغربي للنهر، والمياه المحجوزة أمام السد العالي كونت بحيرة صناعية (بحيرة ناصر) طولها (٥٠٠ كم)، ومتوسط عرضها (١٠ كم)، ومساحة سطح البحيرة (٥٠٠٠ كم^٢) تغطي النوبة المصرية بأكملها وجزءاً من النوبة السودانية، وسعة التخزين في البحيرة (١٦٤-١٦٨ مليار م^٣) مليار م^٣) منها (٣١ مليار م^٣) محجوزة للتخزين الميث أي لتجميع الطمي الذي سيحمله النهر إلى البحيرة ، وحوالي (٩٠ مليار م^٣) للتخزين الحي القابل للاستخدام السنوي، وتسحب المياه من الخزان طبقاً لاتفاقية المياه المعقودة في سنة (١٩٢٩ ، ١٩٥٩) بين مصر والسودان التي قسمت صافي المياه المخزنة في بحيرة السد بين البلدين بحيث ينال السودان (١٨,٥ مليار م^٣)، ولمصر (٥٥,٥ مليار م^٣) في السنة.

وتستخدم المياه المسحوبة من الخزان أساساً في ري الأراضي وكذلك لتوليد الكهرباء. (١٣) ، وهناك قناة التحويل التي تخرج المياه من أمام السد ، وهي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، وتتكون من قناة

(١٣) انظر: رشدي سعيد، نهر النيل، دار الهلال، القاهرة، ٢٠٠١ م.

أمامية مكشوفة وقناة خلفية مكشوفة تصل بينهما الأنفاق الستة المحفورة في الصخر تحت الجزء الشرقي للسد، ويبلغ الطول الكلي لقناة التحويل (١٩٥٠ م) وبعرض (٣٥٠ م) تقع محطة الكهرباء علي الضفة الشرقية للنيل معترضة مجري قناة التحويل التي تتساب منها المياه إلي التربينات من خلال ستة أنفاق مزودة ببوابات للتحكم في المياه، كما تم إنشاء مفيض توشكي في نهاية عام ١٩٨١ لوقاية البلاد من أخطار الفيضانات العالية وما يمكن أن يسببه إطلاق المياه بتصرفات كبيرة في مجري النهر من نحر وتدمير للمنشآت المائية المقامة عليه حيث يتم تصريف المياه ، إذا زاد منسوبها أمام السد العالي عن (١٧٨ م) من خلال قناة بلا بوابات أو قناطر تخرج من الخزان إلى المنخفض، حفرت سنة (١٩٧٩) لكي تحول الماء الزائد إلى منخفض توشكي الذي يقع في الصحراء الغربية جنوب السد العالي بحوالي (٢٥٠ كم) وقد دخلت المياه إلى مفيض توشكي لأول مرة في (١٥ نوفمبر ١٩٩٦)، حيث وصل منسوب المياه أمام السد العالي إلي (١٧٨,٥ م).

***فوائد السد العالي:** - لقد بني السد ليزيد مساحة الرقعة الزراعية في مصر بنسبة (٢٥%) إضافة إلى رفع نسبة زراعة المحاصيل الزراعية ، ثم حماية مصر من الفيضانات التي كانت تهددها في كل عام، ومن الجفاف، والعمل على توليد الكهرباء، وهذا ما أكدته التقارير الهندسية الدولية التي أجمعت كلها على أن السد العالي تفوق على ١٢٢ مشروعا عملاقا في العالم، بما حققه من فوائد للجنس البشري، إذ وفر لمصر رصيدها الاستراتيجي من المياه بعد أن كانت مياه النيل تذهب

سدى في البحر، عدا خمسة مليارات متر مكعب يتم احتجازها. أما بالنسبة للطاقة الكهربائية، فتوجد الكهرباء عند مخارج الأنفاق في السد، حيث يتفرع كل نفق إلى فرعين، مركب علوي وسفلي، على كل منهما توربينة لتوليد الكهرباء، وعدد التوربينات (١٢) توربينة، وقدرة التوربينة (١٧٥ ألف كيلووات) لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة (٢.١ مليون كيلووات) أي أن الطاقة الكهربائية المنتجة تصل إلى (١٠ مليارات كيلووات ساعة) سنوي.

ومن الفوائد الاقتصادية التي حققها السد العالي:-

- زيادة نصيب مصر من مياه النيل ليصبح (٥٥,٥ مليار م^٣) سنويا.
- زيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر بحوالي (١,٢ مليون) فدان، وتحويل (٩٧٠ ألف) فدان من نظام الري الحوضي إلى نظام الري الدائم مما زاد من إنتاجية الفدان.
- التوسع في زراعة الأرز إلى (٧٠٠ ألف فدان) سنويا.
- تحسين الملاحة النهرية على مدار السنة.
- توليد طاقة كهربائية جديدة تصل إلى (١٠ مليار كيلووات) سنويا، استغلت في إنارة القرى والمدن وأغراض التوسع الصناعي والزراعي.
- وقاية البلاد من أخطار الجفاف في السنوات الشحيحة الإيراد مثل ما حدث في الفترة من عام ١٩٧٩ إلى عام ١٩٨٧
- وقاية البلاد من أخطار الفيضانات العالية مثل الفيضان المدمر الذي حدث عام ١٩٦٤، والأكثر خطورة الذي حدث عام ١٩٧٥م.

ثانياً: كمصايد للأسماك

تتنوع الأسماك في أنهار العالم تبعاً لطبيعة مواقعها الجغرافية، وخصائص بيئتها المحلية، وتعد الأنهار هي أول المسطحات المائية التي سعى الإنسان إلي استغلال مواردها السمكية منذ ما قبل التاريخ بحكم امتدادها فوق اليابس موطن الإنسان، وطبيعة ملامحها التي تمكن من استغلالها بأبسط الوسائل لهدوء مياه الأنهار وتحركها في اتجاه محدد وبشكل بطيء وبخاصة في مجاريها الدنيا إلي جانب ضحالتها نسبياً، ووجود ضفتين تحدد امتداد المجري الطبيعي للنهر. وتعتبر الأنهار المصدر الوحيد لمصايد الأسماك في الدول الحبيسة التي لا سواحل بحرية لها مثل مالي والنيجر في افريقية، ولاوس وأفغانستان في آسيا، والمجر والنمسا في أوروبا. وتمثل المياه العذبة (البحيرات والأنهار) مصدراً أساسياً للبروتين، والمغذيات الدقيقة، والفيتامينات والدهون الغذائية، وبخاصة في البلدان النامية، حيث يعتمد أكثر من (٦٠ مليون) شخص عليها في معيشتهم، وينتج نحو (٧١) من البلدان المنخفضة الدخل حالياً ما يقرب من (٧ ملايين طن) سنوياً أو (٨٠٪) من مجموع المصايد النهرية على مستوى العالم، غير أن هذه الموارد المائية غالباً ما تقع تحت استغلال الاحتياجات الإنسانية الأخرى، بما في ذلك توليد الطاقة، والسياحة، والتنافس على المياه العذبة، كما توفر مصدراً قيماً، كثيراً ما يغفل للتغذية وفرص العمل في جميع أنحاء الأرض.

ويستخدم اليوم نحو (٧٠٪) من إمدادات المياه العذبة المتاحة في أغراض الزراعة، ولكن التلوث وبناء السدود الكهرومائية والقنوات خلّفت تأثيرات بعيدة المدى على نوعية المياه الداخلية التي تعد موطناً لأنواع مختلفة من الأسماك.

وفي الوقت الراهن، فإن أقل من نصف الأسطح المائية الداخلية أو الدولية المشتركة تخضع إلى اتفاقات دولية لإدارتها، وحوالي (١١٪) منها فقط يخص الأسماك، وتشير البحوث إلى أن الحصيلة من المصايد النهرية المبلغ عنها لا تتجاوز ما يتراوح بين (٣٠ - ٥٠٪) مما يحققه الصيادون فعلياً من مصايدها الوافرة.^(١٤)

وتتركز معظم مصايد الأسماك العذبة في البحيرات والأنهار بروافدها وفروعها التي توجد في مناطق التركيز السكاني أو بالقرب منها في جنوب شرق آسيا، وفي الاتحاد السوفيتي وفي وسط أفريقيا وأمريكا الشمالية، وتساهم مصايد الأسماك بالمياه العذبة بالصيد الطبيعي ومزارع التربية حوالي (٥٣,٥ مليون) طن بما يعادل (٣٣,٨٪) من إجمالي الإنتاج العالمي للأسماك من مصادره المختلفة (بحري ونهري) في عام ٢٠١٢م، حيث بلغت كمية الأسماك من المصايد الطبيعية بالمياه العذبة حوالي (١١,٦ مليون) طن في عام ٢٠١٢م، بما يعادل (١٣٪) من إجمالي الصيد الطبيعي البحري والنهري.

وتساهم أسماك التربية في المياه العذبة (الأنهار والبحيرات) بما يعادل (٦٢٪) من إجمالي صيد التربية البحري والنهري، وتساهم

١٤) انظر: الفاو، البحيرات والأنهار وسيلة لسبل معيشة الملايين، المؤتمر العالمي المعني بمصايد الأسماك الداخلية، الفاو، روما، ٢٩ يناير، ٢٠١٥م.

أسماك التربية مساهمة مباشرة في توفير البروتين الغذائي وخاصة للسكان الفقراء في البلدان النامية في آسيا وأفريقية وأمريكا الجنوبية.^(١٥)

***التوزيع الجغرافي لمصايد الأنهار:** - تتركز معظم مصايد الأسماك العذبة في البحيرات والأنهار بروافدها وفروعها التي توجد في مناطق التركيز السكاني أو بالقرب منها ،ويمكن القول بأن مناطقها الرئيسية توجد في (جنوب شرق آسيا،الاتحاد الروسي، وسط أفريقيا وأمريكا الشمالية).

١ - مصايد جنوب شرقي آسيا

تعد مصايد الأسماك التجارية والمعاشية التي توجد في جنوب شرق آسيا من أكثر مصايد المياه العذبة أهمية في العالم،ومن أهم الدول المنتجة (الصين، الهند، ميانمار، بنجلاديش، إندونيسيا، الفلبين، تايلاند، تايوان) وتعد الصين أولى دول الإقليم والعالم بإنتاجها البالغ (٢,٢ مليون) طن بما يعادل (٢٠٪) من جملة الصيد الطبيعي النهري لعام ٢٠١٢م، ويليهما الهند (١,٤ مليون) طن، ثم ميانمار (١,٢ مليون) طن، وبنجلاديش (٩٥٧ ألف) طن، ومن أهم الأنهار (ميكونج في لاوس، والسند، والجانج وغيرها).

وترجع أهمية مصايد أسماك المياه العذبة في جنوب شرق آسيا إلى عدد من العوامل، ففي هذه المناطق كثيفة السكان ذات الثروة الحيوانية القليلة نسبيا من الماشية والأغنام تزداد الحاجة إلى الأسماك

(١٥) انظر: الفاو، حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم، الفاو، روما، ٢٠١٤

التي يسود صيدها المعاشي، والتجاري على نطاق واسع في البحيرات والبرك والقنوات والأنهار وحقول الأرز التي يغمرها الفيضان، ولا يقتصر دور الأسماك على سد الاحتياجات الغذائية لهذه المناطق المزدحمة السكان فقط ، ولكنها تضيف البروتين أيضا إلى غذائهم الغني بالنشا، وتستهلك أسماك المياه العذبة بالقرب من المصايد. (١٦)

٢ - مصايد أفريقيا

تأتي أفريقيا في الترتيب الثاني بعد جنوب شرق آسيا في إنتاج الأسماك من مصايد المياه، وتساهم افريقية بحوالي ثلث إنتاج العالم من اسماك الصيد الطبيعي النهري (٢,٧ مليون) طن، حيث يعتمد كثير من السكان القريبون من البحيرات الكبرى بالدرجة الأولى للحصول علي البروتين، حيث البحيرات الكبرى مثل فيكتوريا وتتجانيا وملاوي، وتشاد، وبحيرة ناصر، والأنهار الكبرى كنهر النيل والنيجر والكنغو، والسنغال، وشيري، ومن أهم الدول المنتجة: أوغندا بإنتاجها (٤٠٧ ألف) طن، وتنزانيا (٣١٥ ألف) طن، ونيجيريا (٣١٢ ألف) طن، ومصر (٢٤٠ ألف) طن. (١٧)

٣ - مصايد المياه العذبة في الاتحاد السوفيتي السابق

تأتي مصايد الأسماك في المياه العذبة بالاتحاد السوفيتي بعد مصايد جنوب شرق آسيا في الأهمية ويقدر إنتاج الأسماك من المياه العذبة في الاتحاد السوفيتي بنحو (٢٥٪) من جملة إنتاج الأسماك به،

١٦) انظر: جودة حسنين جودة، وفتحي محمد أبو عيانة، قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٦، صص ٤٩١-٤٩٦

١٧) انظر: حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم فرص وتحديات، الفاو، روما، ٢٠١٤

وتوجد معظم هذه المصايد في البحيرات العديدة، والأنهار التي تنتشر في أنحاء الاتحاد السوفيتي، ولكن أهمها يتركز في جنوب روسيا الأوروبية وشمال غرب روسيا، وتتنوع مصايد جنوب روسيا الأوروبية في أنهار الدنيستر، بچ ، دنيبر، الدونتر ، الدن، الفولجا ، الأورال، ودلتاواتها، والبحيرات. وتنقسم الأسماك التي يتم صيدها إلى نوعين أحدهما تلك الأسماك التي تعيش معظم حياتها في المياه المالحة ثم تنتقل منها إلى الأنهار خلال الربيع ، والنوع الآخر هو الذي يعيش بصفة دائمة في المياه العذبة، وأهم أسماك النوع الأول المتعددة السمك السترجون لذي يؤخذ منه الكافيار (نوع من بطارخ السمك) والسلمون، وغيرها ويتم صيد معظم الأسماك في الأجزاء الدنيا من الأنهار، وفي فروع الدلتاوات الكبيرة، وفي المياه الداخلية الضحلة للبحيرات، ويتميز الصيد هنا بأنه صيد تجري. ومن أهم الأنهار الأخرى: نهر ميكونج وبخاصة في لاوس في آسيا، ونهر الدانوب وبخاصة في المجر والتشيك والنمسا في أوروبا، ونهر باراجواي في باراجواي بأمريكا الجنوبية.

*أهم الدول المنتجة لأسماك الصيد النهري الطبيعي:

تعد الصين أولي دول العالم إنتاجا للأسماك بطريقة الصيد الطبيعي من المياه العذبة، حيث تنتج حوالي (٢,٢ مليون) طن، وهذا يعادل حوالي (٢٠٪) من جملة الصيد الطبيعي النهري لعام ٢٠١٢م، ويليهما الهند (١,٤ مليون) طن، ثم ميانمار (١,٢ مليون) طن،

وبنجلاديش (٩٥٧ ألف) طن، ما يعادل حوالي (٥٨%) من الإنتاج العالمي، وهذه تتركز في قارة آسيا وبخاصة في جنوبها الشرقي، وتنتج بقية الدول كميات تتراوح بين (٢٠٠ - ٤٠٠ ألف) طن، وتنتج (١٤) دولة حوالي (٨٠%)^(١٨)

ثالثا: توليد الطاقة الكهربائية

يتم توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تشغيل توربينات توليد طاقة كهربائية نعرف بالطاقة الكهرومائية ، وهذه التوربينات تدار بقوة اندفاع مياه الأنهار من الشلالات أو مساقط مياه الأنهار الصناعية (السدود والقناطر) ويرتبط توليد الطاقة الكهرومائية بوجود مجار أنهار تتصف بوفرة تصريفه المائي مع دوام الجريان طوال العام، واعتدال درجة الحرارة مع عدم انخفاضها إلي ما دون الصفر، وهذا يعني أن البيئة الطبيعية هي التي تحدد المواقع التي يمكن بناء السدود اللازمة لتوليد الكهرباء، وحيث أن الكهرباء تتناقص بالنقل لمسافات طويلة، لذا فالطاقة الكهرومائية أقل انتشارا من الكهروحرارية ، وهي تساهم بثلاث كمية الكهرباء المستهلكة في العالم، وتنتشر الطاقة الكهرومائية في نوعين رئيسيين من الدول والأقاليم هما:

١- الدول ذات الطبيعة الجبلية أي تنتشر فيها نطاقات الجبال غزيرة الأمطار، مما يوجد جريان أنهار وفيرة المياه وذات انحدار شديد يمكن

١٨) انظر: حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم فرض وتحديات، القا، روما، ٢٠١٤

من استغلال مساقط المياه في توليد الكهرباء كما هو الحال في شما
إيطاليا واليابان وسويسرا والنرويج.

٢- الدول التي يري في أراضيها أنهار طويلة وذات تصريف مائي
كبير مما يسمح بإقامة السدود في المواقع الضيقة من المجري وتكون
المناطق المجاورة للمجري صخرية صلبة، كما هو الحال في مصر
والسودان(نهر النيل) وفي سوريا وتركيا والعراق حيث نهر دجلة
والفرات، وفي الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنهار تنيسي
وميسوري، وفي روسيا الاتحادية حيث أنهار الفولجا وابخارا، وفي
البرازيل حيث نهر الأمازون، وفي باكستان حيث نهر السند.

*** أهم الدول التي تستخدم الأنهار في توليد الطاقة الكهرومائية:**

ويتم توليد حوالي نصف كميات الطاقة الكهرومائية في ستة بلدان
فقط (كندا، الصين، البرازيل، الولايات المتحدة، روسيا،
والنرويج)، وتمتلك أكبر محطات توليد الطاقة الكهرومائية:

١- الصين:- يوجد بها أكبر محطة تنتج حوالي (١٨,٥ جيجا وات)

وهي محطة ثري جورجيس(سد الممرات الثلاث Three Gorges
Dam) وهو أكبر سد هيدرومائي في العالم، ويستخدم السد قوة
اندفاع مياه (نهر اليانجتسي) ويبلغ طول السد ٢٣٠٠ متر ويرتفع عن
النهر بمقدار ١٨٣ متر، تم افتتاحه في العام ٢٠٠٨ ، وتنتج هذه
المحطة بما يعادل (٢٣٪) من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم
سنة ٢٠١٢م، وتساهم الطاقة الكهرومائية في الصين حوالي (٢٢٪)
من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد، ويوجد فيها أكبر محطات
توليد الطاقة الكهرومائية .

٢- الولايات المتحدة الأمريكية:- تساهم الطاقة الكهرومائية بحوالي (٦,٢%) من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد، ويوجد بها أعداد كبيرة من السدود الضخمة المشيدة علي عدة أنهار ومن أهمها محطة لتوليد الكهرباء من (سد جراند كولي) علي نهر كولومبيا بواشنطن، ووادي نهر تينسي.

٣- البرازيل:- ويوجد بها محطة كبيرة هي (توكوري) تنتج حوالي (٤,٨ جيجا وات) ومن أهم محطات الطاقة الكهرومائية (محطة ايتايو) علي (نهر بارانا) علي الحدود مع بارجواي، وتساهم الطاقة الكهرومائية بحوالي (٨٦%) من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد.

٤- كندا:- وتضم محطة كبيرة تنتج (٧,٧ جيجاوات)، وتساهم الطاقة الكهرومائية بحوالي (٦١%) من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد، حيث تقام محطات توليد الطاقة الكهرومائية علي سدود الأنهار مثل نهر كولومبيا، وشلالات نياجرا.

٥- روسيا:- تمتلك محطة سد (سيانوشوسنيسكا) علي نهر ينيسي تنتج (٤,٨ جيجاوات) وتساهم الطاقة الكهرومائية بحوالي (١٨%) من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد، وهي من دول العالم الرئيسية، التي شيدت أعداداً كبيرة من السدود على أنهارها لتوليد الكهرباء، مثل (أنهار الفولجا، ينسي، أنجارا) إذ يضم الجزء الآسيوي من روسيا، عدة محطات للطاقة الكهرومائية، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، يأتي في مقدمتها اتساع مساحة أراضيها، مما يتطلب التركيز على استثمار الأنهار المتاحة في أقاليمها المختلفة المتباعدة مكانياً في توليد الكهرباء لاستخدامها في الأغراض المختلفة.

٦- **النرويج**: - تعد النرويج من أكثر دول العالم اعتماداً على الطاقة الكهرومائية، حيث تساهم بأكثر من (٩٨٪) من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد، ويرجع ذلك لتعدد الأنهار السريع الجريان وإمكانية استخدامها في إنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء كما هو الحال في محطات خزان نهر ألتا.

كما توجد دول أخرى تعتمد بنسب متباينة على إنتاج الطاقة الكهرومائية كما هو الحال في:-

- **مصر**: التي أقامت محطات توليد الكهرباء من السدود والقناطر ومن أهمها السد العالي وخزان أسوان وقناطر أسوط ونجع حمادي، وتساهم الطاقة الكهرومائية بحوالي (١٨٪) من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد.

- كما تمتلك **أستراليا** أكثر من (١٠٠ محطة) يقع معظمها في ولايات نيو ساوث ويلز، وتسمانيا، وتساهم بحوالي (٦٪) من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد، ومن أكثر الدول اعتماداً على الطاقة الكهرومائية (النرويج، البرازيل، فنزويلا، كندا) حيث تتراوح نسبة الاعتماد ما بين (٦١-٩٨٪) وتعد النرويج الأولى في اعتمادها على الطاقة الكهرومائية (٩٨,٢٪).

* **أكبر محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية**: - ويوجد في العالم أكبر ثماني محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية التي أصبحت أكبر مصدر للطاقة المتجددة في العالم والتي تشكل خمس الطاقة الكهربائية المولدة عالمياً وفقاً للبنك الدولي: محطة (داليس لوك آند دام) في الولايات المتحدة، وتقع على مصب (نهر كولومبيا) ومحطة (رانس باراج) في

فرنسا وتقع على مصب (نهر رانس) في منطقة بريتاني الفرنسية، ومحطة (توكوروي دام) في البرازيل وهي تعد أكبر محطات توليد الكهرباء التي تستخدم طاقة المياه في البرازيل وتقع على (نهر توكانتينس) في منطقة الأمازون ، ومحطة (نورك دام) في طاجيكستان علي (نهر فاخش) في غرب البلاد.^(١٩)

رابعا: النقل النهري

يعتبر النقل النهري من أقدم أنماط النقل المعروفة في العالم، ولقد استخدمت الأنهار وغيرها من المسطحات المائية الممتدة فوق اليابس في النقل منذ زمن بعيد، لما تتميز به من امتداد في حيز غير عميق، ومحدد بضفتين، ومياهها هادئة وشبه منتظمة، مما شجع الإنسان علي ركوبها منذ أقدم العصور وبأبسط الوسائل، لذا تنصدر الأنهار طرق النقل التي استخدمها الإنسان وخاصة في البيئات التي تتوفر فيها الأنهار الصالحة للملاحة والتي أفادت في توفير وسيلة نقل سهلة تربط بين النطاقات الممتدة في أحواضها من ناحية، كما تربط بين أحواضها والمناطق البحرية التي تسهل من عمليات اتصالها بالعالم الخارجي من ناحية أخرى، كما في أراضي الرافدين ومصر الفرعونية والصين والهند وغيرها من مواطن الحضارات القديمة. قد نشأت جميع الحضارات القديمة على ضفاف الأنهار، مثل الصينيون على نهر

١٩) انظر: أكبر ٨ محطات للطاقة الكهرومائية في العالم، جريدة البورصة.

٢٨ نوفمبر، ٢٠١٤، استرجع في ٢٠١٥/٩/٤

الهوانجهو، والهنود على نهر الجانج، والبابليون في السهول المتوسطة
لنهري دجلة والفرات، والفراعة على نهر النيل.

١- **مميزات النقل النهري:** تتمتع وسيلة النقل النهري بعدة مزايا
تنافسية عالية في نقل بعض المنقولات تتميز بها عن باقي الوسائل
الأخرى أهمها:- القدرة علي نقل أنواع المنقولات ذات الأحجام كبيرة
والتي لا يمثل الوقت والسرعة أهمية كبرى في نقلها- انخفاض تكاليف
القوة المحركة للجر- الاقتصاد في استهلاك الوقود- أقل وسائل النقل
آثارا سلبية علي البيئة-توفر إمكانيات التصنيع المحلي للوحدات
النهرية.- انخفاض التكاليف الاستثمارية النقل النهري- انخفاض
تكالفته بسبب انخفاض نفقات القوة المحركة، والقدرة الكبيرة لوحدات
النقل النهري على الحمل.- كما أن الأنهار عبارة عن مجاري مائية
طبيعية لا تحتاج إلى تجهيزات أو صيانة دورية، مما يجعله أنسب
وسيلة لنقل السلع كبيرة الحجم التي تشغل حيزا كبيرا وثقيلة.

ولقد كان نهر النيل وفروعه على مدار قرون عديدة منذ القدم المحور
الأساسي للنقل بين مختلف أنحاء البلاد ، وكان النقل الشراعي هو
الوسيلة المثلي للنقل من الجنوب إلي الشمال ، وفي العصر الحديث
بدأ ظهور بعض الوحدات النهرية الكبيرة وكانت الملاحة مرتبطة
بتوافر المياه وكانت شبه مستمرة في نهر النيل وفروعه فيما عدا
فترات التحاريق ، وكان العديد من المنشآت التي تقام علي هذا
المجرى من النوع المتحرك حتى لا تمثل عائقا أمام المراكب الشراعية.

وكان نهر (أوس) في يوركشير ببريطانيا يشكل منذ العصور الوسطى شريانا رئيسيا للنقل الداخلي في شرق بريطانيا مما أدى إلي ظهور محلات عمرانية علي جانبيه كمواني نهريّة مثل (سليبي، يورك).

ولقد بدأ التوسع في استخدام المجاري النهريّة في النقل خلال القرن السادس عشر في أوروبا التي استخدمت الأنهار في نقل خامات الحديد ومحاصيل الحبوب، ومع بداية القرن السابع عشر بدئ في استخدام الأنهار علي نطاق واسع في نقل الأشخاص وخاصة الأنهار الفرنسيّة (نهر السين) ومع الثورة الصناعيّة خلال القرن الثامن عشر اتسع مجال استخدام النقل النهري حيث الصنادل الكبيرة الحجم لنقل الخامات والسلع المصنعة.

وتشكل بعض الأنهار الكبرى في العالم والتي تتميز أحواضها بالكثافة السكانية وبالغني الاقتصادي طرق اتصال داخل اليابس ذات أهمية كبيرة، كما هو الحال بالنسبة للمجري الأدنى لنهر النيل في مصر، ونهر البو في ايطاليا، وأنهار الهوانجهو اليانجسي وسيكيانج في الصين، ونهر الجانج في الهند، ونهري الراين وسانت لورانس.

٢ - مساوئ الأنهار :-

- تفتقد إلى ميزة الاستقامة، فالأنهار كثيرة التعاريج خاصة في مجاريها الدنيا، مما يطيل من المسافة، ويستهلك كثيراً من الوقت.

- يعيق الطرق الملاحية في بعض الأنهار وجود بعض العوائق الطبيعيّة كالجنادل والشلالات والخوانق، فالظاهرة الأولى الجنادل تكثر على سبيل المثال في نهر النيل في المسافة الممتدة بين جنوبي مصر وشمالى السودان، والثانية الشلالات في مجرى الكونغو بالكونغو

الديمقراطية ، والخوانق في نهر كلورادو في الولايات المتحدة الأمريكية، ونهر الهوانجهو في الصين.

- تذبذب منسوب المياه في مجاري بعض الأنهار وانخفاضه إلى المستوى الذي لا يؤمن الغاطس اللازم لمرور الوحدات الملاحية، ويرجع ذلك إلى فصيلة سقوط الأمطار عند منابع مثل هذه الأنهار كما في معظم أنهار جنوبي القارة الأوربية.

٣- العوامل المؤثرة في النقل النهري: - تتباين أهمية الأنهار كمجاري مائية في أقاليم العالم وتختلف في مستويات استخدامها تبعاً لخصائص البيئة الطبيعية والبشرية والاقتصادية كالتالي:-

أ-العوامل الطبيعية:

١- التركيب الجيولوجي: يؤدي تباين التركيب الجيولوجي للصخور في نطاق قاع مجري النهر، وتداخل الصخور إلى اختلاف قدرة النهر على نحت هذه الصخور، فكلما زادت مقاومة الصخور كلما قل أثر العمليات النهريّة في تشكيل معالم سطح الأرض فالصخور النارية أكثر صلابة وبالتالي أكثر مقاومة للعمليات النهريّة، فيقوم النهر بنحت وإزالة تكوينات الصخور اللينة من مجراها، بينما تظل التكوينات الصلبة بارزة تعترض مسار مياه النهر وهي عقبات طبيعية مثل الجنادل التي تبدو في شكل جزر صخرية تعترض مجري النهر كما في مجري نهر النيل في المسافة بين السودان ومصر والتي تعرف بالنيل النوبي، وكثرة الشلالات في نهر الكونغو ونهر الزمبيزي، كما توجد في شكل مندفعات وخوانق مثل خانق سبلوكة في مجري النيل

النوبي، وفي روافد نهر الأمازون، ونهر لولايا رافد نهر الكونغو، وتشكل تلك الظواهر عقبات طبيعية تقلل من صلاحية الأنهار للملاحة خلالها.

٢- **سطح الأرض:** لدرجة انحدار سطح الأرض دور كبير في تحديد خصائص مجري النهر التي تتراوح بين الضيق وشدة الانحدار وبالتالي سرعة جريان المياه في النهر، كما في النطاقات شديدة الانحدار، مما يشكل عقبة أمام الملاحة، أما اتساع مجري النهر والانحدار البطيء لجريان المياه كما هو الحال في المناطق المستوية السطح يشجع علي الملاحة النهرية، أي أن عامل انحدار سطح الأرض يحدد مستوى جريان مياه النهر وبالتالي سرعة الحركة، كما يحدد اتجاه الحركة الملاحية المعتمدة علي التيار المائي مما يقلل من استهلاك الوقود، كما هو الحال في مجري نهر النيل لحركة الملاحة المتجهة من جنوب مصر إلي شمالها.

٣- **المناخ:** لعنصر التساقط سواء في شكل أمطار أو في شكل ثلوج تذوب خلال فصل ارتفاع درجة الحرارة دور مباشر في تحديد مستوى المياه في مجارى الأنهار، وبالتالي تحديد مستوى الصلاحية للملاحة والتي تتوقف على عمق المياه. فبعض الأنهار تتميز بانتظام سقوط الأمطار عند منابعها خلال شهور السنة لذا تتسم بانتظام جريانها وعمق مياهها وعدم تذبذب منسوبها مما يعمل على صلاحيتها للملاحة طوال العام كما هي الحال بالنسبة لمعظم أنهار غربي أوربا خاصة أنهار المملكة المتحدة وفرنسا، ونهر النيل، وأنهار الأقاليم المدارية المطيرة، وتصلح بعض الأنهار للملاحة طوال العام رغم أن

أمطار أحواضها شتوية، إلا أن ذوبان الثلوج عند المنابع خلال شهور الصيف تعمل على استمرار جريان المياه وعدم تذبذب منسوبها كما هي الحال بالنسبة لنهر البو شمالي إيطاليا، وتتراكم الثلوج عند منابع الأنهار خلال شهور الشتاء، وتكون صالحة للملاحة صيفا رغم قلة أمطارها الصيفية حيث ذوبان الثلوج المتراكمة عند المنابع وتغذية مجرى النهر بالمياه، ومن أحسن الأمثلة على ذلك نهر الفولجا في شرقي أوروبا والذي نجح الروس عن طريق إقامة بعض السدود على مجراه في جعله صالحا للملاحة النهرية معظم شهور السنة.

ونتج عن عدم توازن الأمطار الساقطة في أحواض بعض الأنهار كما في أشباه الجزر الجنوبية في أوروبا توافر المياه في مجاريها وبالتالي صلاحيتها للملاحة خلال شهور الخريف والشتاء فقط، بينما لا تصلح للملاحة لانخفاض منسوب المياه وجفاف بعضها خلال شهور الصيف، مثل نهر درين في ألبانيا، ونهر أرنو في إيطاليا.

ب-العوامل البشرية المؤثرة في النقل النهري :

١- تعدد وظائف الأنهار: للأنهار عدة وظائف تتمثل بالإضافة إلى استخدامها في النقل، تساهم في توفير المياه اللازمة لاستهلاك الإنسان في نطاقات المحلات العمرانية، إلى جانب توفير المياه اللازمة لري الحقول الزراعية ، هذا التعدد في وظائف الأنهار يتطلب مد قنوات وخطوط أنابيب لنقل المياه للاستخدام البشري ، وشق بعض الترعة والقنوات الخاصة التي تهدف إلى توصيل مياه الري إلى الأراضي الزراعية، وتؤدي أحيانا مثل هذه الإنشاءات البشرية إلى

انخفاض منسوب المياه في بعض الأنهار وبالتالي عدم صلاحيتها للملاحة خلال فترات تحويل المياه، ومن أحسن الأمثلة على ذلك في مصر صعوبة الملاحة في مسافات من مجرى ترعة النوبارية في غربي دلتا النيل خلال فترات تشغيل فتحات الري عند فم بعض الترع الآخذة من النوبارية وخاصة خلال شهور الصيف، كما يحدث نفس الشيء في فرعي النيل (رشيد، دمياط) خلال فترات حجز المياه أمام قناطر الدلتا.

٢- ضبط الأنهار: تنظم عمليات أداء وظائفها عن طريق إقامة بعض الأعمال الصناعية المتمثلة في إقامة الكباري والقناطر والسدود وشبكات الري، والأهوسة والفتحات الملاحية، وأحيانا تحويل المجرى أو مسافة منه وتوسيعه، وتعديل انحدارات القاع، أو تعميق بعض المسافات الضحلة من المجرى، وتعني مثل هذه العمليات ضبط الأنهار والسيطرة عليها وتغيير بعض مواصفاتها سواء في نطاقات المنحنيات أو في قاع المجرى أو على جوانبه مما يزيد من الكفاءة الملاحية لمجري الأنهار، بالإضافة إلى ضمان انحدار ملائم للمجرى لتأمين الخطوط الملاحية كما في أنهار الراين ، السين ، السانت لورانس ، النيل، الهوانجهو، كما تتحدد أهمية الأنهار ومستوى كثافة تشغيلها بناء على عدة معايير تتعلق بثلاثة عناصر هي (مجرى النهر، وخصائص المياه، وحوض النهر).

*مجرى النهر:- تتزايد أهمية النهر الملاحية بقدر توافر الأتي:

- الخلو من العقبات الطبيعية مثل الجنادل والشلالات والخوانق ، واختلاف منسوب المياه، ولقد تم التغلب علي مثل هذه العقبات

بتعميق المجرى، وإقامة الأهوسة في نطاقات اختلاف منسوب المياه والتي تعمل على رفع الصنادل والوحدات الملاحية من المستويات المنخفضة إلى المستويات المرتفعة وبالعكس، وشق مجاري ملاحية صناعية تمتد على إحدى جانبي المجرى لتخطي نطاقات المندفعات والجنادل والشلالات.

- الاستقامة: حيث تقلل استقامة المجرى من طول الخط الملاحي مما يخفض نسبيا من تكلفة النقل، كما تقضي هذه الخاصية على ظاهرة تراكم الرواسب النهرية التي تحدث كثيرا عند المنحنيات، وأحيانا يتم التغلب على تعدد منحنيات المجرى عن طريق مد قنوات مستقيمة المجرى تتجاوز المنحنيات لتكون طريقا ملاحيا مستقيما يقلل من المسافة والوقت ويخفض من التكلفة كما حدث في بعض الأجزاء من مجرى نهر الراين في أوروبا .

- الاتساع والعمق: يحدد هذا العامل أبعاد المجرى الملاحي، وبالتالي يحدد كل من أبعاد الوحدات النهرية العاملة والمسافة التي تستطيع السفن أن تقطعها عند صعودها في مجرى النهر، حيث أدى اتساع مجرى نهر اليانجتسي وعمقه الكبير إلى توغل السفن المحيطية ذات الغاطس الكبير حتى مدينة اتشانج قرب مصب النهر.

- الطول: يفضل أن يكون المجرى الصالح للملاحة طويلا حتى تطول المسافة الفاصلة بين عمليتي الشحن والتفريغ مما يقلل من تكلفة النقل النهري، والعكس صحيح إذ يؤدي قصر المسافات الصالحة للملاحة في مجرى النهر إلى تكرار عمليتي الشحن والتفريغ مما يرفع من تكلفة عملية النقل وهو ما يحدث في بعض أنهار العالم

التي تتسم بتقطع وقصر المسافات الصالحة للملاحة من مجراها، كما هي الحال بالنسبة لنهر النيل جنوبي مصر وشمالى السودان حيث تمتد الجنادل في ستة نطاقات متقطعة.

***خصائص المياه:-** يكتسب المجرى النهري أهمية كبيرة في حالة توافر جريان المياه طول العام، وتتوافر هذه الخاصية في الأنهار المدارية التي تجري في النطاقات ذات الأمطار الدائمة (طول العام) لذا تشكل مثل هذه الأنهار بروافدها شبكة هائلة للنقل في حالة توافر العوامل الأخرى المساعدة على النقل النهري والتي تتعلق بالجوانب الطبيعية والبشرية والاقتصادية، ومن أمثلة هذه الأنهار الأمازون في أمريكا الجنوبية، والكونغو، ومعظم مجرى النيجر في أفريقيا.

في حين ينخفض منسوب المياه دون الغاطس الصالح للملاحة كما هي الحال بالنسبة لبعض أنهار جنوبي آسيا و خاصة أنهار شبه القارة الهندية ، والتي تصلح للملاحة خلال شهور الصيف لسقوط الأمطار الموسمية ، في حين تجف المياه في مسافات طويلة من مجاريها خلال الشتاء.

- ضآلة الرواسب العالقة: حيث تشكل في حالة تزايدها خطورة على عمق المجرى والغاطس الملاحي المسموح به مما يقلل من صلاحية النهر للملاحة مثال ذلك كثرة الرواسب التي تحملها مياه نهر الهوانجهو شمال الصين ومعظمها من تربة اللويس وتراكم الرواسب الرملية على قاع المجرى في بعض المسافات من نهر الراين.

***حوض النهر:-** تتزايد معدلات استخدام النقل النهري عند توافر المميزات التالية في حوض النهر:

- تنوع الموارد الاقتصادية وارتفاع الكثافة السكانية: وهذا يعني ارتفاع كثافة تشغيل الوحدات النهرية وبالتالي عظم حجم حركة النقل النهري رخيص التكاليف، مثال ذلك الفرق بين حجم حركة النقل النهري في حوضي النيل والسنغال في أفريقيا وحوضي اليانغتسي ودجلة والفرات في آسيا على سبيل المثال.

- الاتصال المباشر بالمسطحات البحرية والمحيطية: مما يعني أن النهر يصب في مسطحات بحرية ومحيطية مفتوحة دون عوائق وهي سمة تعني الاتصال المباشر والسهل بين حوض النهر وجهات العالم الخارجي مما ينشط حركة النقل النهري ويزيد حجمها كما هي الحال بالنسبة لأحواض انهار الراين، والسين، والسانت لورانس، اليانغتسي، في حين تضعف حركة النقل النهري ويتضاءل حجمها بشكل واضح وكبير عندما يصب النهر في مسطحات بحرية مغلقة (سرداريا، اموداريا).

***الطرق المائية الداخلية في أمريكا الجنوبية:** - تتعدد الأنهار في أمريكا الجنوبية، إلا أن معظمها غير صالحة للملاحة بسبب كثافة الغابات في أحواض تصريفها، إضافة لبعض المعوقات التي تعترض مجاريها.

- **نهر الأمازون:** يعتبر نهر الأمازون ذو الروافد المتعددة من أكبر أنظمة الأنهار في القارة، وثاني أطول أنهار العالم بعد النيل، ويقوم هذا النهر بخدمة حركة النقل والتجارة، وتستطيع السفن الكبيرة الدخول فيه وصولاً إلى ميناء ميناؤس على مسافة ١٤٥٥ كم من خط الساحل، كما تستطيع السفن الصغيرة الوصول إلى ٣٤٦٥ كم من

مصبه لميناء أكويتوس، وتعتبر الشلالات التي تعترض روافده عند التقائها بالأمازون من أهم العقبات الملاحية، لذا نجد أن حركة النقل في نظام نهر الأمازون قليلة جدا مقارنة بأنهار أوروبا . ويقع ميناء ميناؤس على نهر نيجرو على بعد ١٤ كم من نقطة التقائه بنهر الأمازون.

***الطرق المائية الداخلية في أوروبا:-** يوجد في قارة أوروبا العديد من الأنهار الصالحة للملاحة والتي تجري في اتجاهات متعددة وتتركز معظمها في السهل الأوربي المطل على بحر البلطيق وبحر الشمال والمحيط الأطلنطي، وترتبط بين هذه الأنهار شبكة قنوات مائية اصطناعية.

- **نهر الدانوب:** يعتبر نهر الدانوب الذي ينبع من الغابة السوداء الألمانية ويصب في البحر الأسود من الأنهار الكبرى، ولكنه أقل صلاحية للملاحة مقارنة بنهري الراين والفلجا، نظرا للضفاف الطينية بينه وبين نهر الراين، وتستطيع السفن الكبيرة الدخول فيه لمسافة ٤٥ كم من مدينة راتسبون الألمانية.

- **نهر الراين:** يتميز بأهميته الكبيرة في النقل النهري، ورغم مروره من عدة دول إلا أن ألمانيا تتأثر بالجزء الأكبر منه وينبع نهر الراين من سويسرا مشكلا حدا سياسيا بينها وبين ألمانيا، ويتميز الجزء الأعلى من مجراه بالانحدار الشديد وسرعة الجريان والانحناءات، وقام الألمان بتسوية مجرى النهر ليصبح بذلك مستقيما يلبي متطلبات النقل، ويعتبر صالح للملاحة في معظم حوضه ومعظم أوقات السنة، ويعتبر من الأنهار الأوروبية الهامة من الناحية الاقتصادية، وتدين له منطقة

الرور الصناعية بأهميته الاقتصادية في نقل خام الفحم بواسطة نهر الرور أحد روافده، وينتهي نهر الراين عند مصبه في بحر الشمال مكونا دلتا كبيرة وقد تتعطل الملاحة فيه شهرا بسبب تجمد مياهه ويعتبر نهر الراين من أكثر الأنهار المائية العالمية ازدهارا، وأكثف أنهار أوروبا ملاحا، وتقع عليه أكبر الموانئ النهرية في العالم وخاصة في مدن ألمانيا مثل (كولونيا) كما تعد ستراسبورج أكبر ميناء مائي داخلي في فرنسا على نهر آل.

ومن أهم الأنهار الصالحة في فرنسا أنهار (السين، الشلدا، الجارون، اللوار، الرون) وتربطها قنوات صناعية، ويعتبر نهر (السين) أهم أنهار فرنسا الذي يربط بين المناطق الغنية اقتصاديا بالعاصمة باريس التي تعتبر هبة السين، ويتميز هذا النهر بندرة فيضانه واعتدال مياهه، وتم إنشاء قنوات صناعية مائية لذا أصبح بمقدور السفن الوصول إلى روين محملة بالحمولات الثقيلة.

ويعتبر نهر (الفولجا) في روسيا الأوروبية من الأنهار الملاحية التي تستخدم في نقل الخامات والمنتجات إلى الموانئ البحرية، ويربط بين موسكو وبحر قزوين وينقل عبر نصف المنقول عبر الأنهار الروسية.

***الطرق المائية الداخلية في آسيا:-** تتخذ الأنهار الآسيوية الشكل الإشعاعي تخرج من قلب القارة نحو الأطراف أهمها (الهوانج هو، سيكيانج، يا نجستي، السند، ايراوادي) وهي صالحة للملاحة.

وتعتبر الصين أكثر الأقطار الآسيوية حظا في الملاحة النهرية مثل نهر (اليانجستي) الذي يبلغ طوله ٤٣٥٥ كم ، والذي يعد طريقا

مائيا حيويا لسير السفن المحيطية حتى مدينة هنجا الواقعة على مسافة ١٢٦٥ كم من مصبه.

كما يعتبر نهر (الهوانجهو) صالح للملاحة في حوضه الأدنى، كما يوجد قناة تمتد من الشمال للجنوب لتربط بين نهري الهوانجهو باليانجستي، وحفرت في القرن الخامس عشر ميلادي وتسمى هذه القناة بالقناة العظمى وتخدم حركة نقل الركاب والبضائع، وتعد نانكنج احد الموانئ النهرية الكبرى في آسيا على بعد ٢٥٦ كم من مصب نهر اليانجستي مستقبلة السفن متوسطة الحجم.

***الطرق المائية الداخلية في أفريقيا:** - لا يوجد في قارة أفريقيا أنهارا صالحة للملاحة طوال العام لمسافات طويلة، ويعود ذلك إلى قلة سقوط الأمطار في فصل الشتاء مما يسبب تذبذبا كبيرا في كميات المياه التي تجري في أنهارها، أما السبب الثاني فهو كثرة الشلالات والمساقط المائية في مجرى الأنهار، لذا فقدت القارة الاتصال الخارجي بالعالم عبر الطرق النهرية، ورغم ذلك أمكن استغلال قطاعات محدودة من أنهار القارة لغرض الملاحة النهرية.

وتتركز معظم أنهار القارة المستغلة في الملاحة النهرية الداخلية بشكل خاص في وسط وشرق القارة وغربها، وتواجه هذه الأنهار مع موانئ التصدير على المحيطين الأطلسي والهندي مشاكل فلا بد من استخدام القطارات والطرق البرية لغرض تسهيل الاتصال بمراكز الموارد المعدنية والمنتجات الزراعية بالداخل التي بعد عن الأنهار.

ومن أهم الأنهار الأفريقية (النيل، الزمبيزي، الكونغو، والنيجر) فالأنهار الثلاث الأولى يوجد بها مساقط وشلالات مائية تمنع حركة

التتقل لمسافات طويلة، أما نهر النيجر فيوجد في دلتاه الكثير من المستنقعات.

- نهر النيل: يعد نهر النيل أطول الأنهار بطول يصل أكثر من (٦٦٧٠ كم) من منابعه الاستوائية حتى مصبه البحر المتوسط، ولا يتعدى الجزء الصالح للملاحة (١٠٦٠ كم) في مجراه الأدنى بمصر.

***النقل بالقنوات المائية:-** القنوات المائية عبارة عن مجاري صناعية شقها الإنسان لاستخدامها كطرق مائية في النطاقات الفاصلة بين مجاري الأنهار أو بين المسطحات البحرية الممتدة فوق اليابس ومن أهدافها: توصيل مجاري الأنظمة النهرية بعضها ببعض بهدف تسهيل عمليات نقل وتبادل السلع بين أحواض الأنهار مثال ذلك معظم القنوات المائية التي حفرت في قارة أوروبا وبالتحديد في فرنسا وشمالى ألمانيا وروسيا الاتحادية، والربط بين أقاليم داخلية ذات أهمية اقتصادية خاصة ومنافذ بحرية بصورة مباشرة كما هي الحال بالنسبة لقناة مانشستر/ ليفربول في المملكة المتحدة على سبيل المثال، وإيجاد منفذ بديل لحوض نهري نتيجة لتجمد مياه مخرجه الطبيعي خلال فترة محددة من السنة كما هي الحال بالنسبة لقناة (ايري) في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخطي المسافات التي يوجد بها عوائق طبيعية كالشلالات والجنادل.

وللقنوات المائية تاريخ قديم إذ شق المصريون القدماء أول قناة صناعية في العالم وهي قناة (سنوسرت الأول)(١٩٧١_١٩٢٨ ق.م) التي حفرت في شرق دلتا النيل بهدف تسهيل الملاحة بين نهر النيل


والبحر الأحمر بالإضافة إلى توفيرها لمياه الري اللازمة للأراضي الزراعية التي تخترقها.

القنوات المائية في أوروبا: - شقت القنوات المائية لأول مرة في أوروبا خلال عهد الإمبراطورية الرومانية؛ ففي عهد الإمبراطور (دروسوس) تم بناء قناة ملاحية تربط بين نهر الراين عند مدينة أرنهيم، وشقت قناة داخل مصب نهر الراين في عام (٥١ ق.م) وعرفت بليك.

وتتصدر أوروبا قارات العالم من حيث كثافة شبكة القنوات المائية التي تجري في أراضيها وضخامة حجم الحركة عليها، وعموماً يمكن تحديد القنوات المائية الموجودة بالقارة في شبكتين رئيسيتين الأولى في الغرب وترتبط أساساً بنهر الراين والثانية تمتد في الشرق وترتبط بنهر الفولجا، ومن أهم القنوات المائية في أوروبا:

- **قناة الراين/الرون في فرنسا:** بطول ٣٢٠ كم وبها ١٦٤ هويس في عام ١٨٣٤، وشق مجري جديد لقناة الراين/الرون وعليها ٢٤ هويس في عام ١٩٨٥.

- **قناة البحر الأبيض في روسيا:** وهي تمتد شمال بحيرة أونيجا في شرق أوروبا لتربط بين البحرين البلطي والأبيض (عام ١٩٣٣) وهي تصل حوض نهر الفولجا بالبحر الأبيض والبلطي، مما سهل اتصال موسكو نهرياً (نهر الفولجا) بالبحار الخمسة (الأبيض والأسود والأبيض وقزوين البلطي، وبحر أزوف).



شكل (١١) القنوات المائية في روسيا الاتحادية

- **قناة لودنيج**: لتربط نهري الراين والدانوب، وومجري جديد لها لتشكل شريان يربط بين انهار الراين،مين،الدانوب،وتربط أحواض الدانوب بشبكة المجاري المائية في كل من شمالي بوهيميا وبولندا وألمانيا حيث يوجد المنفذ البحري الكبير ممثلا في ميناء هامبورج.


* **القنوات المائية في قارة أمريكا الشمالية**: - تعتبر أنهار المسيسيبي وأوهايو وسانت لورنس، والبحيرات العظمى ونهر هدسون، وشبكة

القنوات المائية التي تربط بينها من أهم الطرق المائية الداخلية في قارة أمريكا الشمالية (شكل رقم ١٢) وتوجد بين البحيرات شلالات تعيق الرحلة، لهذا شقت قنوات مائية بنين البحيرات تفاديا للشلالات ومن أهم القنوات:

يوجد في قارة أمريكا الشمالية ثاني أكثف شبكة للقنوات المائية في العالم بعد شبكة القنوات الأوروبية، وتبعاً لنظم التصريف النهري وخصائص الأقاليم الجغرافية في القارة فإن القنوات المائية الأمريكية تتسم: أنها تتركز في أقاليم جغرافية محددة معظمها وأهمها تمتد في النطاق الشرقي، وضالة عددها وقصر أطوالها بالقياس إلى القنوات المائية في قارة أوروبا، وحادثة العهد بشق القنوات المائية والتي لم تبدأ في أمريكا الشمالية إلا مع بداية القرن التاسع عشر، وتم إنشاء معظم القنوات المائية الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين عامي (١٨٢٥-١٨٥١).

وأقيمت قناة (سو) لتربط بين بحيرتي سوبيريور وهورن بعيداً عن شلالات سولت سانت ماري، مما سهل الملاحة بين البحيرتين وتعرف هذه القناة أحياناً باسم قناة (سولت سانت ماري)، كما مدت مجموعة أخرى من القنوات المائية لتربط بين مجرى السانت لورانس والبحيرات العظمى من ناحية والأنظمة النهرية الأخرى الممتدة في اتجاهات متعددة، ويعتبر نهر المسيسيبي ثالث أنهار العالم من حيث الطول، ويجري من جبال روكي ليصب في خليج المكسيك، وقد لعب دوراً هاماً كوسيلة نقل للغرب الأمريكي قديماً، وسرعات ما تدهورت ملاحظته بعد استخدام سكك الحديد، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية

استعاد نشاطه الملاحي، ويعد الشريان النقل المائي الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بنقل الخامات الثقيلة لمسافات طويلة، كما لعب نهر سانت لورنس والبحيرات العظمى في تقديم طرقا سهلة لقلب القارة الأمريكية وسعاد على نمو مواني هامة منها بفالو وشيكاغو، كما أن حركة النقل في البحيرات العظمى كثيفة، وتعتبر قناة سو أكثر الطرق المائية كثافة من حيث حجم حركة النقل في العالم، ويعد نهر سانت لورنس هام جدا في دخول السفن المحيطية من المحيط الأطلسي حتى ١٤٥٥ كم داخل القارة الأمريكية، وزادت أهميه بعد ربطه بعدد قنوات ملاحية ليتصل بالمسيبي، ولكن من مساوئه توقف الملاحظ ٦ شهور بسبب تجمد مياهه.



شكل (١٢) القنوات المائية في شمال شرق أمريكا الشمالية

ويعد نهري المسيسيبي والميسوري من أكبر أنهار أمريكا الشمالية ويقع ميناء سانت لورنس على بعد ١٤ كم من التقائهما، تشكل سانت لورنس مركزا تجاريا حيويا، ومن أهم هذه القنوات:

- **قناة إينوي/ المسيسيبي:** مدت عام ١٨٤٨ بطول ١٨٠ كم تقريبا لترتبط بين بحيرة ميتشجان عند شيكاغو ونهر الينوي رافد المسيسيبي، مما أوجد منفذا بحريا شماليا لحوض المسيسيبي، كما أوجد منفذا جنوبيا لنطاق البحيرات العظمى ممثلا في نيو أورليانز.

- **قناة ميامي:** حفرت عام ١٨٣٥ بطول ٤٠٠ كم تقريبا لترتبط بين مدينة سنسناتي على نهر أوهايو، ومدينة توليدو على بحيرة إيري.

- **قناة أوهايو:** مدت بطول ٥٠٠ كم تقريبا لترتبط بين مدينة بورتسموث الواقعة على نهر أوهايو، وميناء كليفلاند على ساحل بحيرة إيري - **قناة سولت سانت ماري أوسو:** تربط بين بحيرتي سوبيريور وهورن.

خامسا: الأنهار كحدود سياسية

تشكل بعض الأنهار حدودا جغرافية فاصلة بين الدول، وهي وظيفة سياسية للأنهار، لا تتحقق إلا إذا كانت مجاريها ومياهها عميقة، أو إذا تعددت فيها العوائق الطبيعية كالشلالات، والجنادل، والمندفعات، لكن أسهم تطور علم الهندسة في التقليل من دور الأنهار بوصفها عامل حجز وفصل بعد، ترويض الأنهار والسيطرة على مائيتها، وتجاوز خصائصها الصعبة عن طريق بناء الكباري وشق الأنفاق. وتتميز الأنهار، التي تتخذ حدودا سياسية، بوضوح مساراتها، مما سهل تخطيط الحدود في نطاقاتها، وخاصة في الأقاليم النادرة على الرغم من بعض الصعوبات والمشكلات، التي واجهت عمليات تعيين مثل هذه الحدود، منها مشكلة (مكان رسم خط الحدود السياسية) إتباع خط المنتصف أو الامتداد إلى إحدى ضفتي النهر. وفي بعض الأحوال، تمتد أراضي دولة ما، في شكل جيب طولي ضيق عبر أراضي دولة أو دول مجاورة، للوصول إلى مجرى نهري ليكون لها جبهة مطلّة عليه، وأفضل مثال على ذلك ممر كابريفّي Caprivi، الذي يبلغ طوله حوالي ٤٠٠ كيلومتر، والذي منح لناميبيا جبهة تطل بها على نهر الزمبيزي عبر أراضي أنجولا وبتسوانا.

*في قارة آسيا:-



شكل رقم(١٣) الأنهار كحدود سياسية في آسيا

-خط الحدود السياسية بين الأردن وفلسطين المحتلة مع مجرى نهر الأردن، وخط الحدود السياسية بين العراق وإيران مع مجرى شط العرب، وخط الحدود السياسية بين تايلاند ولاوس مع مجرى نهر ميكونج، وخط الحدود السياسية بين أذربيجان وإيران مع مجرى نهر أراكس، وخط الحدود السياسية بين كوريا الشمالية والصين الشعبية مع مجرى نهر يالو، وخط الحدود السياسية بين أوزباكستان وتركمانستان مع مجرى نهر

أموداريا، وخط الحدود السياسية بين الصين الشعبية وروسيا الاتحادية مع نهري أمور وأوسارى .

* **في قارة أفريقيا:** - خط الحدود السياسية بين السنغال وموريتانيا مع مجرى نهر السنغال، وخط الحدود السياسية بين تنزانيا وأوغندا مع مجرى نهر سمليكي، وخط الحدود السياسية بين تنزانيا وموزمبيق مع مجرى نهر روفوما، وخط الحدود السياسية بين جنوب أفريقيا وناميبيا مع المجرى الأدنى لنهر الأورانج، وخط الحدود السياسية بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي مع المجرى الأوسط لنهر لمبوبو، وخط الحدود السياسية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير) والكونغو مع مجرى نهر الكونغو، وخط الحدود السياسية بين زائير وأفريقيا الوسطى مع مجرى نهر أوبانجي.


* **في قارة أوروبا:** -

- خط الحدود السياسية بين تركيا واليونان مع مجرى نهر ماريتزا، وخط الحدود السياسية بين ألمانيا وبولندا مع مجرى نهر الأودر، وخط الحدود السياسية بين ألمانيا وسويسرا مع المجرى الأعلى لنهر الراين، وخط الحدود السياسية بين ألمانيا وفرنسا مع المجرى الأوسط لنهر الراين، وخط الحدود السياسية بين رومانيا وبلغاريا مع المجرى الأدنى لنهر الدانوب، وخط الحدود بين المجر وكرواتيا مع نهر الدانوب.

* **في قارة أمريكا الشمالية:** -

- خط الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع مجاري أنهار سانت لورانس، وسان جون، وسانت كروكس.

- خط الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك مع مجرى نهر ريوجراند.



شكل رقم (١٤) الأنهار كحدود في أمريكا الشمالية

*في قارة أمريكا الجنوبية:-

- خط الحدود السياسية بين البرازيل والأرجنتين مع مجرى نهر أورجواي، وخط الحدود السياسية بين البرازيل وبوليفيا مع مجرى نهر جوبوري، وخط الحدود السياسية بين البرازيل وباراجواي مع جزء من مجرى نهر باراجواي، وخط الحدود السياسية بين البرازيل وبيرو مع مجرى نهر يافاري (رافد الأمازون).

الفصل الخامس

المياه الجوفية

تعتبر المياه الجوفية من أهم مصادر المياه العذبة السائلة في العالم، وأكبرها حجماً حيث تمثل حوالي (٩٧٪) من جملة حجم المياه العذبة السائلة في العالم، وهي أحد المصادر الرئيسية لمياه الأنهار الدائمة الجريان في العالم، والمياه الجوفية هي مياه ترشحت من سطح الأرض خلال طبقة التربة المسامية إلى داخل تكوينات قشرة الأرض والتي تصبح فيما بعد خزانات كبيرة للمياه الجوفية.

وتزداد استخدامات المياه الجوفية يوماً بعد الآخر وسنة بعد أخرى نتيجة لزيادة حفر الآبار الجوفية في كل دول العالم، وذلك لزيادة الحاجة إليها في توفير مياه الشرب لكثير من مدن العالم، ولتوفير مياه الري في الزراعة في مناطق كثيرة وبخاصة المناطق الجافة. ونتيجة لأهمية المياه الجوفية أصبح من الضروري تقدير كمياتها وحمايتها من التلوث وتنظيم ضخ المياه لضمان استمرارية توفرها كمصدر طبيعي للمياه العذبة.

أولاً: الخصائص العامة للمياه الجوفية:

١- **التعريف والتكوين:** المياه الجوفية هي تلك المياه الموجودة تحت سطح الأرض وتشغل كل أو بعض الفراغات الموجودة في التكوينات الصخرية، ويرجع مصدرها إلى مياه الأمطار والأنهار والمياه الناتجة عن ذوبان الجليد، ومن مياه الري الزائدة، ومن مياه البحار والمحيطات.

ولقد قدر بعض الباحثين كمية المياه الجوفية المتسربة في طبقات الأرض بأنها تعادل طبقة من المياه تغطي الكرة الأرضية بسمك يتراوح بين (٦٠-١٨٠ م) تقريبا، وهي تعد من أهم مصادر المياه العذبة في العالم وأوسعها انتشارا وأكثرها حجما، حيث تقدر بحوالي (٢٢,٦%) من جملة حجم المياه العذبة علي سطح الأرض، وهذا يعادل (٠,٦١%) فقط من إجمالي مصادر المياه المختلفة علي سطح الأرض (عذبة ومالحة) ومن خلال دراسة حجم مصادر المياه العذبة يتضح أن:

- المياه الجوفية تشكل حوالي (٩٧,٧٤%) من جملة حجم المياه العذبة السائلة في العالم وهي مياه سهلة الحصول عليها بأقل تكلفة من أشكال المياه الأخرى الصلبة (الثلوج) والغازية (بخار الماء).

- مياه البحيرات تشكل حوالي (١,٤٤%) من جملة حجم المياه العذبة السائلة في العالم.

- وتشكل مياه التربة السطحية حوالي (٠,٨٠%) من جملة حجم المياه العذبة السائلة في العالم.

- وتشكل مياه الأنهار حوالي (٠,٠٢%) من جملة حجم المياه العذبة السائلة في العالم.

ومعني ذلك أن المياه الجوفية المرفوعة إلي سطح الأرض طبيعيا أو بشريا تمثل مصدرا هاما وسهلا وأمنا في حالة صلاحية خصائصها الطبيعية للاستعمال ووفرة كمياتها.

وتتجمع المياه الجوفية في طبقات أرضية مسامية (الصخور الرسوبية مثل الحجر الرملي) أسفل سطح قشرة الأرض تتركز فوق طبقة من

الصخور الصماء (الصخور النارية) غير المنفذة للمياه لتحول دون استمرار تحرك المياه رأسياً إلى أسفل نحو باطن قشرة الأرض.

٢- العوامل التي تتحكم في وجود المياه:

يوجد ثلاث طبقات تتحكم في وجود المياه الجوفية هي:-

١- طبقة أرضية سفلية (الطبقة المشبعة بالماء): وهي تتكون غالباً من الصخور الرملية حيث تستقر المياه المتسربة إلى باطن الأرض في هذه الطبقة لوجود طبقة صماء تتركز عليها، ويطلق الحد الأعلى لهذه الطبقة اسم طبقة المياه المستديمة، والآبار التي تصل إليها تتسم بالعمق وباستمرار تدفق المياه منها، وهي في معظمها مياه جيدة لبعدها عن مصادر التلوث السطحي.

٢- الطبقة العلوية (تحت التشبع): وهي الطبقة العلوية للمياه الجوفية، وتتذبذب فيها المياه بين أعلي وأدني منسوب تصل إليه، ويعرف الحد الأعلى لهذه الطبقة باسم طبقة المياه غير المستقرة.

٣- طبقة سطحية: وهي تعلق الطبقة العلوية وتعرف باسم الطبقة عديمة التشبع، لأنها لا تتشبع بالماء بل تتسرب خلالها إلى باطن الأرض حيث الخزان الجوفي.

٣- ما هي مستويات المياه الجوفية؟

١- المياه الجوفية غير البعيدة عن سطح الأرض (القريبة): وهي التي توجد طبقاتها علي أعماق أقل من (٧٩٠ م) تقريباً من سطح الأرض، وتبلغ كميتها حوالي (٤٤,٣%) من جملة حجم المياه الجوفية في العالم.

٢- المياه الجوفية البعيدة عن سطح الأرض: وهي التي توجد طبقاتها علي أعماق ما بين (٧٩٠-٣٩٦٠ م) بحوالي (٥٥,٧%) من جملة حجم المياه الجوفية في العالم.

٤- ما هي العوامل التي تؤثر علي مستوى الماء الجوفي:-
يعتبر النطاق المائي هو الحد الأعلى للماء الجوفي، ومستوي الماء الجوفي يصعد ويهبط تبعا للعوامل التالية:-

- ١- نوع الرواسب، وهل هي حصوية، أم رملية أم طينية.
- ٢- خصائص مناخ المنطقة من حيث كميات الأمطار وفصليتها وفصول الرطوبة والجفاف ودرجة التبخر، بالإضافة إلي درجة الجريان-٣- درجة مسامية ونفاذية الطبقات التي فوق مستوى الماء الجوفي وتحتة-٤- الجاذبية والخاصية الشعرية والغطاء النباتي.
- ٥- مدي حفر الآبار وزيادة ضخ المياه، حيث كثرة حفر الآبار وزيادة الضخ تؤدي إلي خفض مستوى الماء الجوفي.
- ٦- السدود، حيث تؤدي السدود المقامة علي مجاري الأنهار إلي تسرب الماء السطحي مما يزيد من مستوى الماء الجوفي.
- ٧- الامتداد العمراني والنشاط البشري يؤدي إلي زيادة معامل الجريان علي معامل الرشح مما يقلل من فرص تسرب الماء السطحي إلي الماء الجوفي.

٥- ما هي مصادر المياه الجوفية العذبة؟

تتعدد مصادر المياه الجوفية العذبة لتشمل:

١- مياه الأنهار والمسيلات المائية التي تشق مجاريها أو مسافات منها تكوينات رسوبية منفذة للمياه، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الأنهار المنتشرة في قارات العالم، وفي مقدمتها نهر النيل ونهر النيجر في افريقية، ونهر الأمازون ونهر بلاتا/ بارانا في أمريكا الجنوبية، ونهر المسيسيبي في أمريكا الشمالية، وأنهار الفرات ودجلة وسرداريا وأموداريا في آسيا، ونهر مري / دارلنج في استراليا.

٢- المياه الجوية: وتشمل مياه الأمطار والثلوج الذائبة.

٣- المياه الجوفية المحيطية: تتكون المياه الجوفية المالحة وهي المياه التي تسربت من البحار والمحيطات نحو الكتل اليابسة المجاورة.

٤- وتعرف وتصنف المياه الجوفية التي تتراوح بين العذبة والمالحة إلي: أ- المياه الجوفية الفطرية أو المتخلفة: وهي مياه جوفية مختزنة في التكوينات الرسوبية المسامية منذ نشأتها، وتحتوي علي أملاح معدنية تقلل من صلاحيتها للاستخدام.

ب- مياه الصهير: وهي مياه جوفية تكونت كيميائيا في التكوينات الصخرية المسامية نتيجة للنشاط البركاني، وهي مرتفعة درجة الحرارة وذو نسبة مرتفعة من الأملاح.

٦- أشكال المياه الجوفية علي سطح الأرض:-

تتحرك المياه الجوفية في حركة دائمة رأسيا أو أفقيا من مستويات الضغط المرتفع إلي مستويات الضغط المنخفض، وتتحرك تبعا لانحدار طبقات الأرض، ومصادر تغذيتها، وطبيعة التكوينات

الأرضية، وهي حركة بطيئة وتختلف من إقليم لآخر ومن نطاق لآخر في الإقليم الواحد تبعا لنفاذية التكوينات الأرضية ودرجة انحدارها. وللمياه الجوفية التي تكون جزءا من الدورة المائية العامة دورة خاصة بها قد تستغرق آلاف السنين في الطبقات العميقة، ونحو عام أو اقل في الطبقات القريبة من سطح الأرض.

وبالرغم من الحركة المستمرة للمياه الجوفية خلال طبقات الصخور التي تحت مستوي سطح الأرض، إلا أنه يظهر لها بعض الأشكال علي سطح الأرض تتمثل في (الينابيع، الينابيع الحارة، النافورات الحارة، الآبار الارتوازية).

١ - **الينابيع:** تتكون الينابيع عند خروج الماء الجوفي إلي سطح الأرض بشكل طبيعي نتيجة لعوامل النحت المختلفة، أو نتيجة الصدوع التي تصيب سطح قشرة الأرض، ويكون خروج المياه الجوفية إلي سطح الأرض ضمن جريان مائي ضعيف أو قوي حسب كثافة ومستوي الماء الجوفي، وتتدفق مياه الينابيع من خزان المياه الجوفية ، أو من الطبقات الصخرية الحاوية لها لتظهر علي سطح الأرض في شكل ينابيع تحتوي مياهها أحيانا علي نسبة من العناصر المعدنية أو الكبريتية التي أذابتها المياه الجوفية عند تحركها راسيا إلي اعلي، وتشكل مياه الينابيع مجاري مائية ضحلة علي سطح الأرض، ويرجع خروج مياه الينابيع طبيعيا إلي عدة عوامل نذكر منها:-

- ميل التكوينات الصخرية الصماء التي تتركز عليها التكوينات المسامية الحاملة للمياه الجوفية بشدة ، حيث تتدفق مياه الينابيع ذاتيا

كما في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق مرتفعات الأبلش، وفي إيطاليا حيث مرتفعات الألب.

- قطع بعض الأودية الأخدودية العميقة لطبقات صخرية مسامية حاملة للمياه الجوفية مما ينتج عنه اندفاع المياه عند نقاط التقاء الحوائط أو الحافات العليا لجانبي الأخدود كما هو الحال في الينابيع المنتشرة علي طول امتداد الأخدود العظيم لنهر كلورادو في ولاية أريزونا الأمريكية.

- حدوث فوالق أو شقوق في تكوينات صخرية مسامية حاملة للمياه الجوفية تتركز فوق تكوينات صخرية صلبة مما يؤدي إلي تغير الطبقات لتصبح في مستوي واحد تقريبا، وتحجز التكوينات الصلبة المياه الجوفية وتضغط عليها مما يؤدي لاندفاعها إلي سطح الأرض كما هو الحال في نطاق مرتفعات الأبلش في أمريكا الشمالية.

٢- **النافورات الحارة:** تشبه الينابيع من حيث ظروف التكوين، ولكنها تختلف عنها في غزارة تدفق المياه الجوفية خلال قسبة النافورة واندفاعها إلي اعلي لعدة أمتار بتأثير عامل الضغط الهيدروستاتيكي (وهو عبارة عن منسوب سطح الماء الجوفي الثابت في حالة عدم تدفق المياه إلي أعلي) الذي يكون مستواه أعلي من منسوب سطح الأرض، حيث تتسرب المياه الجوفية أحيانا خلال فتحات الفوالق والشروخ، وتتصف المياه بارتفاع درجة حرارتها، وتكون المياه الغزيرة المتدفقة بحيرات أو مناطق مستنقعات حارة المياه، وتتحول أحيانا المياه الساخنة المندفعة في قسبة النافورة إلي غازات وأبخرة بصورة تدريجية تتدفق وتتناقص فلا تصل إلي سطح الأرض حتى

تتجمع المياه بكميات كبيرة في خزان النافورة الجوفي مما يؤدي إلى اندفاع المياه مرة أخرى إلى سطح الأرض.

وتنتشر النافورات الحارة في إقليم المرتفعات الشرقية بالجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، وفي إقليم اليلوستون بشمال مرتفعات الروكي الشرقية غربي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي جزيرة أيسلندا في شمال أوروبا، وفي هضبة التبت ، وسيبيريا في آسيا، وفي مرتفعات الأنديز بأمريكا الجنوبية.

٣- الآبار الارتوازية: يرجع تسميتها إلى إقليم (أرتوا) بفرنسا، وهو أول إقليم زراعي أوروبي تحفر فيه هذه الآبار (عام ١١٢٦ م) وهي عبارة عن آبار تدق في التكوينات الصخرية للوصول إلى طبقة المياه الجوفية والتي يتباين بعدها عن سطح الأرض، وبالتالي يتباين عمق البئر تبعاً لعدة عوامل منها (مستوي انحدار التكوينات الجيولوجية الحاوية للمياه الجوفية، وأشكال سطح الأرض ومدى تضرسه، بالإضافة إلى عامل المسافة الراسية الفاصلة بين مستوى طبقة المياه الجوفية ومنسوب سطح الأرض).

وتندفع المياه الجوفية إلى اعلي خلال قسبة البئر بتأثير الضغط الهيدروستاتيكي (حيث توجد الآبار الارتوازية عادة في نطاقات يطلق عليها الأحواض الارتوازية، وتتخذ خزانات المياه الجوفية بنطاقاتها شكل الثنيات المقعرة) لتظهر على سطح الأرض.

وبالرغم من أن الآبار الارتوازية من صنع الإنسان، إلا أن معدل تصرفات مياهها ومدى استمرارية تدفقها تتوقف على خصائص الخزانات الطبيعية للمياه في جوف الأرض.

وتتمثل أهم الأحواض الارتوازية في العالم وأكثرها امتداداً وأغزرها إنتاجاً للمياه الجوفية عن طريق الآبار الارتوازية في استراليا، وفي إقليم السهول الداخلية في وسط الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتمد المجتمعات البشرية صغيرة الحجم علي المياه الجوفية أكثر من اعتماد المجتمعات الكبيرة الحجم التي تعتمد أساساً علي المياه السطحية.

٧- أهم الخصائص المميزة للمياه الجوفية:-

بالرغم من ارتفاع تكلفة الحصول علي المياه الجوفية، وقلة كمياتها عن المياه السطحية، إلا أن للمياه الجوفية خصائصها التي تعطيها الأفضلية في الاستخدام نذكر منها:-

- يمكن الحصول عليها في العديد من أقاليم العالم التي لا تتوفر فيها المياه السطحية، لأن المياه الجوفية مخزنة في طبقات قشرة الأرض طوال السنين.

- عدم تأثر المياه الجوفية بظروف الجفاف التي تسود بعض أقاليم العالم لفترات زمنية محدودة.

- خلو المياه الجوفية من الملوثات المسببة للأمراض، مما يجعل تنقيتها قبل استخدامها في أغراض الشرب والصناعة أمر غير ضروري.

- المياه الجوفية نقية وخالية من الميكروبات في معظم الأحيان نظراً لأنها أقل عرضة للتلوث بنفايات المصانع ومياه المجارى، وغيرها من مصادر التلوث.

- تخزين المياه تحت سطح الأرض يقلل نسبة الفاقد بسبب البخر الذي تعاني منه المياه السطحية كالأنهار والبحيرات.
- خزانات المياه الجوفية مأمونة ولا تتعرض لأخطار الفيضانات والزلازل، ولا تتأثر بطول الزمن، كما أن المساحات التي تشغلها يمكن استغلالها في الزراعة.
- تمتاز الخزانات الأرضية بضخامة مخزنها من المياه، فهي تمثل احتياطا كبيرا من المياه يمكن الاستفادة منه عندما تشح المياه في الموارد السطحية.
- ثبات تركيبها الكيميائي في معظم الحالات.
- تتسم بالثبات التقريبي لدرجة حرارتها، مما يجعلها أكثر ملائمة وأفضل من المياه السطحية.
- صفاء المياه الجوفية لبعدها عن المصادر المعكرة للمياه لذا تتصف بأنها عديمة اللون في معظم الأحيان.
- ٨- الصعوبات التي تقابل تطوير مصادر المياه الجوفية:**
- بالرغم من أن للمياه الجوفية خصائص مميزة، إلا أن عمليات تطوير مصادرها لمقابلة الحاجة المتزايدة للمياه يقابلها صعوبات يتعذر التغلب عليها من أهمها:-
- الضعف النسبي لمسامية الطبقات الأرضية في بعض الأقاليم، مما يحد كثيرا من كمية مخزونها الطبيعي من المياه الجوفية الممكن الاعتماد عليها في الاستخدامات المختلفة.

- ارتفاع نسبة العناصر الذائبة في المياه الجوفية بصورة عامة تفوق مثلتها في المياه السطحية في بعض أقاليم العالم. - ارتفاع تكلفة تنمية مصادر المياه الجوفية وتطويرها مقارنة بالمياه السطحية.

٩- مصادر تلوث المياه الجوفية: - كانت المياه الجوفية في الماضي نقية بطبيعتها، ومع ازدياد التوسع في استخدامات الإنسان مع تزايد أعداده، تعرضت المياه الجوفية في بعض مناطق العالم للتلوث، ويمكن حصر مصادر التلوث الكيميائي للمياه الجوفية في النقاط التالية:-

- العمليات الزراعية: حيث يلجأ الكثير من المزارعين إلى إضافة كميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية بهدف زيادة المحصول، وبالطبع فإن الكمية الزائدة من هذه المواد الكيماوية تذوب في المياه السطحية وتتخلل مسام التربة إلى أن تصل إلى المياه الجوفية وتلوثها.

- مياه المجارى والبيارات: ويقصد بالمجاري شبكات الصرف الصحي، حيث توجد مواسير ضخمة تمر فيها المخلفات المتنوعة، وفى كثير من الحالات تصب هذه المواسير في مصارف أو قنوات إما مكشوفة أو مغطاة، وقد تمتد هذه المصارف أو القنوات لمسافات طويلة قبل الوصول إلى محطات المعالجة (إذا كانت هناك محطات معالجة) أما البيارات: فهي عبارة عن حفر في باطن الأرض بأعماق متفاوتة، تستعمل للتخلص من الفضلات والمياه المستعملة، وتكثر في القرى وبعض المدن، وقد تتسرب بعض المواد العضوية المتحللة

والمواد الكيماوية من هذه المصارف أو البيارات إلى المياه الجوفية وتلوثها، وكثيرا ما نجد ظلمبات رفع المياه بالقرب من البيارات، وهذا أمر خطير خاصة إذا استعملت تلك المياه للشرب، وفي بعض الأماكن توجد بيارات لتخزين المياه النقية، وأن عملية التخزين بهذه الطريقة تصبح سيئة للغاية إذا لم تراعى فيها احتياطات شديدة، فهناك الكثير من الكائنات الدقيقة التي لا تجد أي صعوبة تذكر في الوصول إلى تلك البيارات وحيث إن الماء وسط ممتاز لتكاثر تلك الكائنات.

- ظاهرة تداخل المياه المالحة: وتقتصر هذه الظاهرة على مناطق المياه الجوفية القريبة من البحار والمحيطات، أو في بعض الآبار السطحية بالمناطق الداخلية، إذ يؤدي السحب المستمر للمياه العذبة الجوفية من تلك المناطق إلى تسرب المياه المالحة من البحر أو الأعماق إليها، وبمرور الوقت تصير المياه الجوفية مالحة بعد أن كانت عذبة، وتصبح غير صالحة للشرب أو للاستخدامات الأخرى.

- آبار الحقن: تستخدم تلك الآبار للتخلص من النفايات الإشعاعية والصناعية والكثير من المواد السامة، ويتم ذلك بحقن تلك الملوثات في أنابيب تمتد لأعماق كبيرة في جوف الأرض إلى أن تصل للطبقات الجوفية المحتوية على مياه مالحة، ويحدث التلوث للمياه العذبة التي عادة ما توجد في الطبقات العلوية إذا ما كان هناك تلف في الأنابيب يؤدي إلى تسرب الملوثات المحقونة إلى المياه، أو حدوث تصدع في الطبقات غير المنفذة (الفاصلة بين المياه العذبة والمالحة) يؤدي إلى سريان الملوثات في اتجاه طبقات المياه العذبة.

- التخلص السطحي من النفايات: وتنتشر هذه الظاهرة في كثير من

ثانيا:المياه الجوفية في افريقية

تعد الأقاليم الصحراوية الجافة وشبه الجافة هي أكثر مناطق العالم حاجة للمياه الجوفية، وتتصدر الصحراء الكبرى بشمال افريقية صحاري العالم من حيث اتساع المساحة وامتدادها المتصل،وقد أثبتت الدراسات الجيولوجية أن طبقات ارض الصحراء الكبرى تحتوي علي كميات كبيرة من المياه الجوفية بما يعادل(١,٨٪) تقريبا من جملة المياه الجوفية في العالم.

وتشكل المياه الجوفية المصدر الثالث للموارد المائية في افريقية (مياه العيون والينابيع والآبار) وهذه توجد في الأودية الجبلية والصحراء ، وهذه تستخرج من باطن الأرض عن طريق حفر الآبار العميقة (معظم المياه الجوفية موجودة في تكوينات الكريتاسي المعروفة بالخرسان الرملي النوبي) وهذه توجد عي نطاق واسع وبخاصة في شمال القارة (في الصحراء الكبرى) وفي مناطق أخرى متفرقة في جنوب القارة ووسطها ، وتستخدم بعض الدول الإفريقية هذه المياه كما هو الحال في مصر والجزائر وليبيا ؛ ففي مصر تعتمد الواحات المصرية علي مياه الآبار، وفي ليبيا تم تجميع المياه الجوفية فيما يعرف بالنهر الليبي العظيم (حيث تم استخراج المياه الجوفية بواسطة أنابيب تتجمع في خطوط رئيسية و أطلق عليها النهر الليبي العظيم)، وهذه المياه تستخدم لأغراض الزراعة والشرب وغيرها.

وقال باحثون أن بعض المناطق الصحراوية الأشد جفافا في إفريقيا يضم مخزونات هائلة من المياه الجوفية يمكن أن توفر حماية من آثار التغير المناخي لسنوات قادمة.

وأعد مركز المسح الجيولوجي البريطاني وكلية لندن، للمرة الأولى، خرائط توضح أماكن طبقات المياه الجوفية في أنحاء القارة وأحجام مخزوناتها، وأفادوا بوجود أكبر كميات للمياه الجوفية في طبقات رسوبية شمالي أفريقيا، في ليبيا والجزائر ومصر والسودان. وقدروا مخزونات المياه الجوفية في أنحاء القارة بما يعادل (١٠٠ ضعف) ما على سطحها من مياه.

وحوض الخزان الجوفي النوبي يضم أكبر شبكة طبقات للمياه المعروفة في العالم، وتقع تحت الأرض في النهاية الشرقية من الصحراء الكبرى ويقع داخل حدود الدول الأربع (مصر، السودان، ليبيا، وتشاد) يغطي مساحة تمتد على مدى أكثر من (مليوني كم^٢) تحتوي على حوالي (١٥٠،٠٠٠ مليار م^٣) من المياه الجوفية، إلا أن الباحثين حذروا في رسائل الأبحاث البيئية من أنه ليس كل تلك المخزونات المائية الجوفية قابلة للاستخراج كونها موجودة على عمق يتراوح بين (١٠٠-٢٥٠م) تحت سطح الأرض، وإنه من غير الممكن الوصول بسهولة إلى مستويات المياه الأعمق من (٥٠م) باستخدام مضخة يدوية، وأن الاستخراج على نطاق ضيق، باستخدام المضخات اليدوية، سيكون أفضل من مشروعات الحفر الكبيرة التي يمكن أن تستنزف المخزونات سريعا وتؤدي إلى عواقب غير معلومة. كما أن المياه الجوفية لا تشكل حلا جذريا لنقص المياه في القارة، لكنها يمكن أن تشكل جزءا مهما من إستراتيجية مواجهة زيادة حادة متوقعة في الطلب على المياه مع نمو عدد السكان، حيث تشير بعض

التقديرات إلى أن عدد الأفارقة الذين لا يمكنهم الوصول إلى مياه شرب آمنة يتجاوز (٣٠٠ مليون) شخص، وأن (٥٪) فقط من الأراضي القابلة للزراعة يقوم على الري الدائم.^(٢١)

ثالثا: المياه الجوفية في مصر :-

وكانت المياه الجوفية ومازالت من مصادر المياه التي يعتمد عليها الإنسان في أنشطته المختلفة، ولقد زاد معدل اعتماد الإنسان علي المياه الجوفية في الوقت الحاضر، واتسعت دائرة التوزيع الجغرافي للأقاليم المستفيدة بها بعد تزايد أعداد السكان واتجاههم إلي المناطق الأقل في إمكاناتها المائية السطحية، وخاصة بعد تقدم طرق وأساليب الحفر ودق الآبار التي مكنت الإنسان من الوصول إلي الخزانات الجوفية للمياه مهما كان بعدها عن مستوي سطح الأرض.

وإذا نظرنا إلي موارد مصر المائية سنجد الجزء الأكبر هو نهر النيل وهذا يشكل (٥٥,٥ مليار م^٣) بما يعادل (٩٧٪) من استخدامات مصر من المياه، والمتبقي وهو (٣٪) معظمها المياه الجوفية.

١- التوزيع الجغرافي للمياه الجوفية:- تتوزع خزانات المياه الجوفية

في مصر بين نوعين هما:

أ- المياه الجوفية المتجددة: وهذه توجد في وادي النيل بمخزون (٢٠٠ مليار م^٣) تقريبا، وإقليم الدلتا (٤٠٠ مليار م^٣) تقريبا، وتعتبر تلك المياه جزءا من موارد مياه النيل، ويقدر ما يتم سحبه من مياه تلك الخزانات نحو (٦,٥ مليار م^٣) منذ عام ٢٠٠٦، وهو في حدود السحب

(٢١) انظر: أفريقيا ترقد على بحر هائل من المياه الجوفية - الوكالة العربية، استرجع في ٢٠١٥/٩/٨.

الآمن والذي يبلغ أقصاه نحو (٧.٥ مليار م^٣) حسب تقديرات معهد بحوث المياه الجوفية، كما يتميز بنوعية جيدة من المياه تصل ملوحتها ما بين (٣٠٠-٨٠٠ جزء في المليون) في مناطق جنوب الدلتا، ومن المقدر أن يقترب السحب من هذه الخزانات حوالي (٧,٥ مليار م^٣) بعد عام ٢٠١٧.

ب- المياه الجوفية غير المتجددة: يمتد مخزونها تحت الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء؛ وأهمها خزان الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربية والذي يقدر مخزونه بحوالي (٤٠ ألف مليار م^٣) حيث يمتد في إقليم شمال شرق إفريقيا ويشمل أراضي مصر والسودان وليبيا وتشاد، ويعتبر هذا الخزان من أهم مصادر المياه الجوفية العذبة غير المتاحة في مصر للاستخدام نظرا لتوافر تلك المياه على أعماق كبيرة ، مما يسبب ارتفاعا في تكاليف الرفع والضخ، لذلك فإن ما يتم سحبه من تلك المياه حوالي (٠,٦ مليار م^٣) سنويا، وهي تكفى لري نحو (١٥٠ ألف فدان) بمنطقة العوينات في جنوب غرب مصر، ومن المتوقع أن يزداد معدل السحب السنوي إلى ما بين (٢,٥-٣ مليار م^٣) كحد سحب آمن واقتصادي.

وجدير بالذكر أن حوض الخزان الجوفي النوبي يضم أكبر شبكة طبقات للمياه المعروفة في العالم، وتقع تحت الأرض في النهاية الشرقية من الصحراء الكبرى ويقع داخل حدود الدول الأربع (مصر، السودان، ليبيا، وتشاد) ويغطي مساحة تمتد على مدى أكثر من (مليون كم^٢) تحتوي على حوالي (١٥٠,٠٠٠ مليار م^٣) من المياه الجوفية، وبالرغم من ذلك انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه في

مصر إلى حوالي (٧٠٠م/ سنة) وهذا يعني دخول مصر في مرحلة حرجة تعاني خلالها نقصا في المياه مما يعوق مشروعات التنمية، حيث أكدت دراسة لمنظمة الفاو عام (١٩٩٦م) علي أنه إذا كان متوسط نصيب الفرد من المياه المتاحة في الدولة أقل من (٥٠٠م^٣/ سنة) فإنها تعبر عن حالة نقص حاد للمياه فيها، أما إذا كان هذا المتوسط أقل من (١٠٠٠م^٣/ سنة) فتعتبر المياه قيدا علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.^(٢٢)

واستنادا إلى إمكانات المياه الجوفية وخصائصها يمكن تقسيم الأراضي المصرية إلى خمسة أقاليم رئيسية هي (وادي النيل ودلتاه - الصحراء الغربية - الصحراء الشرقية - شبه جزيرة سيناء - السهل الساحلي المطل علي البحر المتوسط).

١ - وادي النيل ودلتاه: يقدر حجم المياه الجوفية في إقليم الوادي والدلتا بأكثر من (٦٠٠ مليون م^٣) تقريبا، يوجد منها في الطبقات الأرضية للدلتا حوالي (٥٠٠ مليون م^٣) أي ما يساوي (٣، ٨٣٪) من جملة حجم الخزان الجوفي في الإقليم.

وتتركز المياه الجوفية في الإقليم في التكوينات الأرضية القديمة التي تنتمي إلى عصر البلايوسين والتي تتألف من التكوينات الرملية والحصىة ويتخللها الطين والمارل، ويبلغ سمك هذه التكوينات (٦٠-١٠٠م) تقريبا، وفي التكوينات السطحية الحديثة التي تتألف من

٢٢) انظر: خيري حامد العشموي، وليلى مصطفى الشريف، مصادر المياه في مصر وسبل تنميتها (مع التركيز على المياه الجوفية)، الموسوعة الزراعية الشاملة، القاهرة، ٢٠١٠

الطين والرمال الناعمة المحصورة رأسيا بين السطح الخارجي للتربة الزراعية بعمق (٨-١٢م) تقريبا.

- مصادر تغذية الخزان الجوفي في الإقليم: يعد نهر النيل وفروعه وترع الري المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في الإقليم؛ حيث تتسرب منها المياه خلال طبقات الأرض المسامية وتستقر في الخزانات الجوفية، ويمكن الوصول إليها عن طريق حفر آبار بعمق لا يتجاوز (١٥م) من سطح التربة.

وتمتد المناطق الحاوية للمياه الجوفية الصالحة للري (تقل نسبة الأملاح فيها عن ألف مليون جزء/المليون) في نطاق واسع في دلتا النيل فيما بين دمنهور والدلتا في غرب الدلتا شمالا، وما بين طنطا وكفر الشيخ في وسط الدلتا، وبين الزقازيق والسنبلوين في شرق الدلتا، بينما ترتفع نسبة الأملاح الذائبة في المياه الجوفية بالاتجاه نحو الشمال (البحر المتوسط) وناحية هوامش الدلتا الشرقية والغربية بعيدا عن مصادر مياه فرعي النيل في الشمال، وتتحرك المياه الجوفية في الوادي في اتجاهين (شرقي/غربي، وجنوبي شمالي).

أما في **الدلتا** فتتباين تحركاتها من منطقة لآخري تبعا لمستوي تدفق المياه وميل الطبقات الأرضية:-

- ففي شرق الدلتا: تتحرك المياه الجوفية من أسفل فرع دمياط نحو بحيرة المنزلة في الشمال الشرقي وقناة السويس في الشرق، ومن أسفل ترعة الإسماعيلية نحو الشمال.

- وفي وسط الدلتا: تتحرك المياه الجوفية من الغرب إلي الشرق في اتجاه فرع دمياط، ومن الجنوب إلي الشمال أيضا تبعا لانحدار الطبقات الأرضية.

- وفي غرب الدلتا تتحرك المياه الجوفية من الجوب إلي الشمال مع انحدار فرع رشيد، ومن الشرق إلي الغرب في اتجاه منخفض وادي النطرون.

٢- المياه الجوفية في إقليم غرب الدلتا: يمتد إقليم غرب الدلتا من فرع رشيد في الشرق إلي الطريق الصحراوي القاهرة/الإسكندرية في الغرب، ومن ساحل البحر المتوسط من الشمال، وهي منطقة من الأراضي الواسعة التي تتباين فيها البيئات الزراعية بين التقليدية والحديثة، وبين المروية بمياه النيل والمروية بالمياه الجوفية.

وتتكون الطبقة الحاملة للمياه الجوفية في الإقليم من الرمال والحصى والزلط ويتخللها طبقات رقيقة من الطين، ويبلغ سمك الطبقة الحاملة للمياه الجوفية في وسط الإقليم حوالي (٣٠٠م) تحت منسوب سطح البحر، ويقل سمكها بالبعد عن قلب المنطقة ليصل إلي (٣٠م) بالقرب من الخطاطبة، ثم يتزايد تدريجيا مرة أخرى ليصل إلي (١٢٠م) تقريبا جنوب الخطاطبة، كما يقل سمكها بالبعد عن قلب المنطقة بالاتجاه نحو الجنوب الغربي، ويزيد سمك الخزان الجوفي في الشمال.

ومصدر المياه الجوفية في الإقليم هو المياه المتسربة من فرع رشيد وقنوات وترع الري الأخرى، كما تساهم الأمطار في تغذية الخزان الجوفي بنسبة متواضعة بسبب قلة كمياتها وتباعد فترات سقوطها وتبخر جزء كبير منها، والمياه الجوفية في الإقليم جيدة وملائمة للشرب

والزراعة، والمصدر الجيد للمياه الجوفية هنا يوجد علي أعماق (٢٠-٥٠ م) وأحيانا يصل إلي عمق (١١٠م).

٣- إقليم السهل الساحلي الشمالي(البحر المتوسط): توجد المياه الجوفية العذبة فوق طبقة المياه المالحة، وبالتالي يجب استخدام المياه الجوفية هنا بمعدلات معتدلة منعا لاختلاط طبقة المياه الجوفية العذبة رقيقة السمك بالمياه المالحة. وتتركز طبقات المياه الجوفية الجيدة والأسهل في الاستخدام في الإقليم في التكوينات الرملية حديثة التكوين المنتشرة في شكل كتبان رملية بارتفاع (٢٦٠-٣٢٠م) وهذه الكتبان الرملية تتميز بقدرتها علي امتصاص مياه الأمطار المنحدرة فوقها واختزانها، وتعد هذه الكتبان الرملية موردا هاما للمياه في منطقة شماس الممتدة بين مرسي مطروح وسيدي براني، ومصدر المياه الجوفية في الإقليم هو نهر النيل وفروعه وترعه والأمطار.

٤- إقليم الصحراء الغربية: توجد المياه الجوفية في إقليم الصحراء الغربية في تكوينات الحجر الرملي النوبي، ويمتد خزان المياه الجوفية غربا حتى ليبيا وجنوبا حتى السودان.

*سمك خزان المياه الجوفية بالصحراء الغربية: أظهرت الدراسات

القديمة والحديثة أن سمك الخزان الجوفي يزيد في اتجاه الشمال

والشمال الشرقي، ويقل في اتجاه الجنوب والجنوب الغربي؛ إذ يقدر

سمك الخزان على النحو التالي:

- منطقة الخارجة: ٨٠٠ متر - منطقة الداخلة: ١٤٠٠ متر.

- منطقة الفرافرة: ١٦٠٠ متر - منطقة البحرية: ٢٠٠٠ متر.

- واحة الفرافرة الجديدة: أكثر من ٢٠٠٠ متر-بحر الرمال العظيم:
بلغ نحو ٣٠٠٠ متر-منخفض القطارة: أكثر من ٣٠٠ متر
- شرق العوينات: ٤٠٠ متر-واحة باريس: ٩٠٠ متر.
*مصادر تغذية الخزان الجوفي: هناك ثلاثة مصادر لتدفق المياه
الجوفية إلى بحر الرمال الأعظم: - مصدر جنوبي غربي متدفق من
حوض الكفرة بليبيا شرقا إلى مصر عبر الحدود الليبية، ومصدر
جنوبي متدفق من شمال السودان عبر الممر المتوسط بين جبل كامل
وبيير صفصاف، علاوة على التخزين الطبيعي لمياه الأمطار في
الصخور المسامية تحت السطحية خلال الزمن المطير في
عصر (البلايوسين). كما اكتشف نظم قديمة للصرف النهري أحدها
قادم من فروع نهر حوض الكفرة بليبيا، والآخر من فروع نهر هضبة
الجلف الكبير بمصر؛ مما يدل على أن الخزان الجوفي النوبي قد تم
تغذيته لاحقا بالمياه السطحية لنهر الكفرة ونهر الجلف الكبير عبر
الشقوق والفواصل التي تمتد داخل صخور الحجر الرملي النوبي
المكونة للبنية الأساسية لتضاريس بحر الرمال العظيم. (٢٣)
ويقدر المخزون من المياه الجوفية في الصحراء الغربية بحوالي (٤٠٠
مليار م^٣) من المياه العذبة التي تتميز عن مياه نهر النيل بقلّة
ملوحتها، وتقدر حجم المياه الممكن استغلالها سنويا حتى

٢٣) انظر: خالد عبد القادر عودة، منخفض الفرافرة الجديد- الخطوة الأولى للخروج من الوادي-جريدة، موقع جريدة
الشعب الجديد، ٢٨/٥/٢٠١٣، استرجع في ١٠/٩/٢٠١٥،

عمق (١٥٠م) تقريبا بحوالي (٢٥٠ مليون م^٣). وتختلف كمية المياه الجوفية المتاحة من منطقة لآخري داخل الإقليم حيث تستأثر الواحات الخارجة بأكبر كمية (٩٢٥ مليون م^٣) بما يعادل (٣٧٪) من جملة المتاح من خزان الإقليم سنويا، ويليهما واحة الفرافرة بنسبة (٢٨٪) ثم واحة الداخلة (٢٠٪) ثم واحة البحرية (١٠٪) وأخيرا واحة سيوه (٥٪) من جملة المياه الجوفية المتاحة في الإقليم. ويتركز في الإقليم حوالي (٩٦٪) من جملة عدد العيون والآبار الجوفية في مصر، مما يعكس الأهمية الكبيرة للمياه الجوفية في الإقليم وإمكاناتها الكبيرة التي تشكل أساسا هاما لتنمية الإقليم في إطار موضوعي معتدل يتفق وحجم المياه المتاحة حفاظا عليها للأجيال القادمة.

***واحة البحرية:** تتميز المياه الجوفية بالواحات البحرية بانخفاض ملحوظ في درجة ملوحتها، وتقل ملوحة المياه عموما كلما ازدادت الطبقات الحاملة للمياه عمقا، وتزداد ملوحة المياه أفقيا من المناطق الغربية إلى المناطق الشمالية الشرقية، ودرجة حرارة المياه الجوفية المنتجة بالواحات البحرية تتراوح ما بين (٢٨ - ٣٣ م°).

***واحة الفرافرة:** أما في واحة الفرافرة فإن نوعية المياه الجوفية تختلف حسب المستويات الحاملة للمياه؛ ففي طبقة الصخور الرملية النوبية مياهها عذبة جدا حيث تتراوح ملوحتها ما بين (١٢٢ - ٣١٠ مجم/ لتر) مع انخفاض ملوحة المياه مع عمق الطبقات الحاملة لها. وتتميز المياه في مستوي الرمال العلوي بأنها عذبة وملوحتها (٢٢٥ مجم/ لتر) أما مياه المستوي الأوسط فهي تتميز بزيادة المياه البكربوناتية والكلوريدية والصودية، وحرارة المياه تتراوح ما بين (٢٤ ، ٤٠ م°) ومياه المستوي

السفلي من الرمال قليلة الملوحة (١٧٥مجم/ لتر) ومياه عين الوادي تتكون من الحجر الجيري، وهي عذبة وملوحتها (٣٠٠ - ٨٠٠ مجم/ لتر) وأحيانا تكون هناك عيون ملحية نتيجة لظروف التبخر وركود المياه، أما مياه طبقات الطباشير فهي اقل نوعية وتتراوح ملوحة المياه بين (٤٢٠-٥٢٥مجم/ لتر) ومعظمها مياه كبريتية وصودية.

***واحة سيوه:** تعتبر مناطق المنخفضات الشمالية بالصحراء الغربية وهي منخفضات القطارة ومنخفض واحة سيوه بجانب المنخفضات المجاورة هي مناطق الصرف الطبيعي للخزان الإرتوازي الجوفي في الصخور الرملية النوبية وما فوقها، وتتميز مناطق الصرف الطبيعي بتواجد أعداد من العيون الطبيعية المتفجرة وهي السمة السائدة في منخفض واحة سيوه ومناطق متفرقة من منخفض القطارة.

ويقع منخفض سيوه على بعد ٦٥ كيلو مترا من الحدود المصرية الليبية، ٣١٠ كيلو مترا جنوب غرب مرسى مطروح، ٣٠٧ كيلو متر جنوب الساحل الشمالي الغربي (تجاه السلوم) ويمتد المنخفض لمسافة ٧٥ كيلو متر في الاتجاه شرق غرب ، ومنزرع منها حوالي (٦/١) هذه المساحة والباقي تغطية أراضى ملحية أو صخرية أم ملاحات.

وتوجد في واحة سيوه عدد كبير من العيون الطبيعية ، والآبار اليدوية، وجميع هذه العيون أو الآبار اليدوية المحفورة بواسطة الأهالي تخترق طبقات الحجر الجيري الرملي التابع للميوسين الأوسط وهي آبار قليلة العمق وتلعب الشقوق والفوالق دورا هاما في تغذية هذه الآبار بالمياه، ويقدر عدد الآبار الرئيسية بحوالي (٢٠٠ بئر) وذلك بخلاف عدد كبير من العيون الصغيرة التي وصلت في بعض التقديرات إلى أكثر

من (١٢٠٠ عين) وكمية المياه المنتجة من هذه العيون حوالي (١٤٠-٢٠٠ مليون / سنة). وخلال الثمانينات والتسعينيات تم حفر عدد من آبار المياه العميقة لاستغلال المياه الارتوازية بطبقات الحجر الرملي النوبي بواحة سيوه حيث تم اكتشاف طبقات مياه ذات ملوحة منخفضة جدا (٢٠٠-٦٠٠ جزء / المليون) على أعماق تراوحت من (٨٠٠ - ١٠٠٠ متر) ونظرا للجودة العالية لهذه المياه فقد تم قيام صناعة ناجحة لتعبئة هذه المياه في زجاجات وتسويقها مثل مياه (سيوه، صافى) وفى الوقت الحالي فإنه هناك برنامجا كبيرا لتنمية الواحة واستصلاح مساحات كبيرة فيها ويتم حاليا حفر عدد من آبار المياه العميقة بهدف استغلال مياه الحجر الرملي النوبي واستخدامها في التنمية الزراعية.(٢٤)

*إقليم الصحراء الشرقية: تتواجد المياه الجوفية في الصحراء الشرقية في مناطق محدودة وبكميات قليلة، حيث يقتصر تواجدها علي التكوينات الرسوبية التي تتراوح بين الرملية والحصوية وهي تتركز في أقصى جنوب الإقليم حيث تكوينات الحجر الرملي النوبي، وتوجد أيضا وبكميات محدودة في الأودية الجافة التي تنتشر فيها التكوينات الرملية وتغذيها مياه الأمطار والسيول وهي هنا مياه سطحية وليست جوفية. وتتركز المياه الجوفية في الصحراء الشرقية في نطاقين ضيقين تفصل بينهما كتل جبال البحر الأحمر، حيث النطاق الشرقي المحصور بين ساحل البحر الأحمر والكتل

٢٤) انظر: خيرى حامد العشموى، وليلى مصطفى الشريف، مصادر المياه في مصر وسبل تنميتها (مع التركيز على المياه الجوفية) ٢٠١٣/٠١/١٠ - استرجع ٢٠١٥/٩/٩

الجبليّة العالية، ويستمد الخزان الجوفي هنا مياهه من الأمطار القليلة التي تتحدّر علي السفوح الشرقية للجبال لتظهر بعد ذلك في شكل ينابيع طبيعيّة مثل (بئر أبرق وبئر سعفة).

* إقليم شبه جزيرة سيناء: توجد المياه الجوفية في سيناء علي مستويين راسيين: المستوي الأول العميق أو المياه الجوفية العميقة، وهي توجد في الحجر الرملي النوبي، والمستوي الثاني السطحي أو المياه الجوفية السطحية وتوجد في التكوينات الرسوبية حديثة التكوين (الزمن الرابع الجيولوجي) وهذه تنتشر عند هوامش سيناء في المناطق الشمالية المطلة علي البحر المتوسط، والمناطق الشرقية المطلة علي خليج العقبة، والمناطق الغربية المطلة علي خليج السويس.

١- حوض وادي العريش: يأتي حوض وادي العريش في الشمال بمساحة (١٧٢ ألف كم^٢) في مقدمة سيناء من حيث وفرة المياه الجوفية المتاحة والتي يرجع مصدرها إلي مياه الأمطار والسيول، ويمتد وادي العريش لمسافة (٢٥٠ كم) فيما بين الجنوب (حيث تتبع روافده العليا من جنوبي هضبة التيه)، والشمال (حيث يصب في البحر المتوسط إلي الشرق من العريش) وتتوزع إمكانات المياه الجوفية في حوض العريش كالتالي: - النطاق الساحلي: وهو يمتد من خط الساحل نحو الجنوب لمسافة (١٠ كم) تقريبا، حيث تكثّر الغرود والكثبان الرملية الخازنة للمياه الجوفية علي أعماق قريبة من سطح الأرض، وتعرف محليا باسم مياه الرشح وهي توجد بالقرب من ساحل البحر المتوسط علي ارتفاع يتجاوز منسوب سطح البحر بعدة أمتار، ويأخذ منسوب المياه الجوفية في الانخفاض والبعد عن مستوي سطح الأرض بالاتجاه جنوبا، ويتم

الحصول علي المياه الجوفية هنا بعدة طرق مثل طريقة السراييب (إزالة الطبقة السطحية للرمال من بعض المسطحات حتى تظهر الطبقة الرملية الرطبة التي تتركز فوق الطبقة المتشعبة بالمياه بحوالي المتر الواحد) وتزرع بعض محاصيل الخضر والفاكهة والنخيل هنا بدون حاجة للري الصناعي. وطريقة حفر آبار (حيث يتم حفر آبار ويركب عليها مراوح هوائية لرفع المياه الجوفية لاستخدامها في الأغراض المختلفة).

- نطاق دلتا وادي العريش: وهو يمتد إلي مسافة تتجاوز (١٥ كم) من خط الساحل علي جانبي وادي العريش، وتوجد المياه الجوفية هنا في طبقتين هما:- الطبقة السطحية أو طبقة مياه الرشح (مثل السابق الإشارة إليها في النطاق الساحلي).

والطبقة الثانية هي الطبقة العميقة أو الفجرة، وتوجد علي أعماق بعيدة عن سطح الأرض بمتوسط عمق (٢٥م) وهي ذات آبار غزيرة الإنتاج عن الطبقة السطحية.

ونسبة الأملاح الذائبة في مياه النطاقين لا تتجاوز (٥٠٠ جزء/المليون). ويزداد عمق الطبقات المشبعة بالمياه الجوفية وسمكها في الإقليم ويزداد إمكاناتها المائية كلما اتجهنا نحو الجنوب؛ ففي منطقة نخل في قلب سيناء توجد الطبقات الحاملة للمياه الجوفية علي أعماق (٩٥٠-٩٨٠م) من سطح ارض، وهي مياه جيدة (نسبة الأملاح فيها بين ١٦٠٠-٢٠٠٠ جزء/المليون).

٢- حوض السهل الشرقي لخليج السويس: يتميز هذا الحوض باتساعه الكبير حوالي (١٥ ألف كم^٢) ويتقطع سطحه بعدد كبير من

الأودية المائية التي تجري فيها مياه الأمطار، وهي أودية تتبع من النطاق الأوسط لجنوبي سيناء وتتجه نحو الغرب في اتجاه خليج السويس مثل أودية (فيران، سدري، طيبة، غرندل) وهي أودية تنحدر تدريجياً ومجاريها واسعة وغزيرة الأمطار نسبياً (١٠ اسم^٣) سنوياً تقريباً، وتكثر فيها آبار المياه الجوفية وخاصة عند مصباتها حيث تتراوح أعماقها بين (١٥٠-٢٠٠م) ومن أهم آبارها الجوفية بئر موسي رقم ٣ (علي عمق ١٥٠م)، وبئر رأس المسلة (علي عمق ٣٠٠-٣٥٠م) كما تنتشر العيون الطبيعية العذبة مثل عيون موسي (علي بعد ٢٥ كم من الشط علي طريق الشط/سدر) وعيون وادي أسلة قرب الطور، وعيون وادي فيران، وعين حمام موسي، وعين حمام فرعون. (٢٥)

٣- حوض السهل الغربي لخليج العقبة: تبلغ مساحته حوالي (٣ ألف كم) والمياه الجوفية فيه محدودة للغاية، وتقتصر الموارد المائية هنا علي مصدرين هما:- المياه الجوفية المتجمعة في شقوق الصخور الصلبة والممتدة في شكل جيوب صغيرة، والمياه هنا قليلة الكمية.

- مياه الآبار السطحية وهذه منتشرة في نطاقات الأودية هنا مثل (نصب، غائب، نبق، كيد، وتير، العاط الشرقي) وهي أودية أخدودية شديدة الانحدار، وتكثر فيها الآبار في مناطق دلتاواتها، ويتميز وادي (وتير) بوجود (عين الفرطاقة) الطبيعية.

كما تتعدد آبار المياه الجوفية في النطاق الهضبي في وسط سيناء وخاصة في منطقة نخل، حيث توجد الطبقات الحاملة للمياه الجوفية

٢٥) انظر: محمد خميس الزوكة، جغرافية المياه، مرجع سبق ذكره.

العذبة) لا تتجاوز نسبة الأملاح فيها ٢٠٠٠ جزء/المليون) علي أعماق (٩٦٠-٩٨٠م) من سطح الأرض، وأبار (الجفافة، الحسنة، المقبيرة، الدويدار، مذكور، الجميل، العبد، الرمانة، الحلوة) كما توجد العيون الطبيعية في مناطق متفرقة أخرى من سيناء مثل عيون (الجديرات، وقديس قرب بلدة القسيمة).^(٢٦)

وبالرغم من حاجة مصر للمياه لتنفيذ مشروعات التنمية، تقوم إسرائيل بسرقة ملايين الأمتار من المياه الجوفية المصرية المتواجدة في سيناء عن طريق محطات ضخمة لسحب المياه على الجهة الثانية من الحدود المصرية الإسرائيلية، وهذه المحطات مثبتة في النقب، حيث حفرت ٨٠ بئرًا بعمق ٨٠٠ متر بحيث تسحب كل المياه الجوفية المصرية المائلة تجاهها، ولقد قام مركز بحوث الصحراء برحلة بحثية في عام ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ لعمل بحث ميداني لاستكشاف كيفية سرقة المياه الجوفية من مصر، وتوصل إلي حقيقة السرقة.

والمياه الجوفية توجد في مناطق وادي جرافى والقثينة ووادي العمر امتداد النقب ولكن من يستمتع بها هم الإسرائيليون، كما أن مصر خسرت حوالي (٢٠ مليون م) من مياه الأمطار في ١٨ يناير ٢٠١٠ نتيجة لانحدار رحلات المطر تجاه الجانب الإسرائيلي، وكان من الممكن الاستفادة من تلك المياه في استصلاح الأراضي في سيناء بدلاً من انحدارها تجاه إسرائيل.^(٢٧)

٢٦) انظر: محمد خميس الزوكة، جغرافية المياه، مرجع سبق ذكره.

٢٧) انظر: إسرائيل تسرق المياه الجوفية من سيناء، مركز بحوث الصحراء، مقالة منشورة بالبوابة نيوز) في ٢٠/٢/٢٠١٤، استرجع في ٩/٩/٢٠١٥.

*الاكتشافات الحديثة للمياه الجوفية في مصر:

لقد تم الكشف حديثاً (خلال عامي ٢٠١١-٢٠١٢م) عن مناطق جديدة تحوي مياه جوفية عذبة في الصحراء الغربية يمكن استغلالها في إقامة مشروعات زراعية ومجتمعات عمرانية، وهي عبارة عن مجموعة من الواحات والمنخفضات والقباب والسهول، تقدر مساحتها بحوالي (٣,٧٥ مليون) فدان، وتلك الواحات والمنخفضات والسهول والقباب الجديدة تتكون أرضيتها في الأساس من الخزان الجوفي النوبي وترقد عليه مباشرة، كما أن المياه الجوفية العذبة ترشح علي سطحها.

ويعد الخزان الجوفي النوبي (الحجر الرملي النوبي) وهو أهم خزان مياه في مصر حيث يستمد مياهه من السيول والأمطار التي تسقط علي وسط السودان وتشاد ويتشربها الخزان لمساميته العالية، ومن الأنهار السطحية القديمة التي نشأت من السيول والأمطار التي كانت تسقط علي هضبة الجلف الكبير قد تم تصريفها في الخزان الجوفي مباشرة تحت تلك الواحات والسهول والمنخفضات الموجودة في بحر الرمال العظيم، الذي أصبح بالتالي ملئاً من المياه الجوفية أسفل سطح الأرض في الخزان الجوفي النوبي (الحجر الرملي النوبي) القادم من السودان وتشاد ومن الجلف الكبير والكفرة. وتنساب هذه المياه في اتجاه الشمال ناحية كل من ليبيا ومصر حيث تدخلها من تحت سطح الأرض في منطقة جبل العوينات وصفصافة، بينما تدخل ليبيا في اتجاه واحة الكفرة ومنها تدخل مصر من ناحية بحر الرمال العظيم.

وبحر الرمال العظيم يتكون أساسا من تلال الحجر الرملي، وليس كما كان يعرف من قبل يتكون من كتبان رملية، كما وجدت في داخلها ويقطعها واحات وهضاب وسهول جديدة لم تذكر في تاريخ الجيولوجيا في مصر. **والمناطق الجديدة المكتشفة هي:- الفرافرة الجديدة:** وهي تقع غرب واحة الفرافرة القديمة، ويفصلها عنها هضبة جص أبو سعيد بين واحة الفرافرة وعين دالة بالقرب من الحدود المصرية الليبية، وأرضها من طفلة إسنا وترقد علي الخزان الجوفي، ومساحتها حوالي ٩٣٢ كم^٢ (٢٢٢ ألف فدان) ويمكن الحصول علي المياه الجوفية بحفر طبقتين من الطفلة، بينما في واحة الفرافرة القديمة لا بد أن تخترق ٣ تكوينات للحصول علي المياه الجوفية، وهذا المنخفض يقع في حوض الجبل مثل واحة الداخلة لأنه تبع جيولوجية الفرافرة، ونوعية المياه الجوفية في منخفض الفرافرة الجديدة، تتميز بأنها عذبة؛ إذ تتراوح ملوحة المياه بين (٠١١ - ٠١٢ جزء/المليون) المليون، وتنخفض الملوحة مع عمق الطبقات الحاملة للمياه. والمنخفض الذي تقع فيه واحة الفرافرة الجديدة مروحي الشكل، ذو أرضية منبسطة، يقع بين عين دالة شمال غرب واحة الفرافرة القديمة، وبحر الرمال العظيم، وهو محاط من ناحية الشمال والشرق والغرب بجروف من الحجر الجيري البحري المنتمي إلى الإيوسين المبكر (تكوين فرافرة) ويتميز المنخفض بالارتفاع الحاد لحوائط الجروف التي تحيط به شمالا وغربا (٠٠٢ - ٠٣٢ م) فوق منسوب سطح البحر، فيما تتدرج أرضيته في الارتفاع جنوبا وشرقا (٠٥٢ - ٠٥٣ م) وتتكون أرضية المنخفض من الطفلة البحرية التي تنتمي إلى تكوين إسنا التابع للإيوسين المبكر، ترقد فوق

صخور الخزان الجوفي النوبي مباشرة، ويغطيها في بعض المساحة غشاء رقيق من الرمال الناعمة الحديثة بنية اللون، فيما تظهر في البعض الآخر مكاشف الطفلة أسفل غطاء رقيق من الحطام الصخري الوارد من جروف الحجر الجيري المحيطة. ويمثل هذا المنخفض حوضاً مستقلاً يفصله عن حوض واحة الفرافرة القديمة هضبة قص أبو سعيد، ومن ثم فإنه صالح للاستغلال الزراعي؛ لانخفاض منسوبه الأرضي، ومن المتوقع أن يكون منسوب المياه الجوفية أقرب إلى سطح الأرض، حيث اتضح أن أجزاء كبيرة من أرضية الواحة الطفلية مشبعة بالمياه الجوفية التي تخرج من الشقوق والفواصل التي تتخلل التربة تحت السطحية إلى السطح، وتتساب على السطح في صورة بحيرات ضحلة. - **وسهول الخير** التي تقع جنوب واحة سيوه، التي تبلغ فيها المساحات الصالحة للاستغلال نحو مليون فدان. - **ومنخفض التحرير**: وهو يقع غرب واحة الفرافرة الجديدة، ومساحته (٧٤٦ كم^٢) أي (٤٥١ فدان) وهو عبارة عن أرض مستوية ومنبسطة تميل ميلاً خفيفاً ناحية الشمال وهذه الأرض مشبعة برشح المياه الجوفية، وهي تلال قوية من الحجر الرملي النوبي الذي يمثل الخزان الجوفي ومغطاة بغطاء رقيق من الرمل السائب سمكه من (١-٢ سم) تقريباً، ويوجد بعده الحجر الرملي الأبيض (المشبع بالمياه الجوفية). - **وسهل النهضة** شمال الفرافرة الجديدة، ومساحته (٣٠٣ كم^٢) وهو ممتلئ بمياه قديمة إلي جانب المياه الجوفية. (٢٨)

٢٨) انظر: -خالد عبد القادر عودة، أبحاث جيولوجية جديدة تكشف عن أهم خزان مياه في مصر - الموقع، الهيئة

الفصل السادس

الموارد المائية في الوطن العربي

*المقدمة:

تعتبر الموارد المائية من أهم العوامل المحددة للزراعات في الوطن العربي، ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة الصادر في عام ٢٠١٣، أن المنطقة العربية تصنف في معظمها من بين المناطق القاحلة أو شبه القاحلة (صحراوية) حيث لا يتوافر فيه أكثر من (٧,٠%) من إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم، ولا تقدر الموارد المائية المتجددة في البلدان العربية بأكثر من (٣٣٨ م^٣) تمثل نحو (٢%) من المياه المتجددة في العالم، ويتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في البلدان العربية إلى نحو (٥٥٠ م^٣) في عام ٢٠٣٠، وإلى أقل من (٢٠٠ م^٣) في عدد من البلدان، ومن أهم مصادره المائية (الأمطار، الأنهار، المياه الجوفية، تحلية مياه البحر).

أولاً: مياه الأمطار

تشكل مياه الأمطار أكبر مصدر للمياه الجوفية والينابيع وكثير من الأنهار التي تقع ضمن الحدود الجغرافية للبلدان العربية الأمطار هي أول مصادر المياه في العالم العربي. ومن الدول التي تعتمد عليها في بناء اقتصادها الزراعي والصناعي بصورة أساسية: المغرب، والجزائر،

العامة لتنمية الثروة السمكية، ٣١/١٠/٢٠١١م، استرجع في ٨/١٠/٢٠١٥م.

وتونس، وسوريا، ولبنان، والعراق، والصومال، والسودان، والأردن، ويقدر الوارد السنوي من الأمطار ما بين (٢١٠٠ - ٢٦٠٠ مليار م^٣). ويشغل النطاق الصحراوي الجزء الأكبر من الأراضي العربية حيث تمتد الصحراء الكبرى وصحراء الصومال في الجانب العربي الأفريقي، وصحراء بادية الشام وشبة الجزيرة العربية في الجانب العربي الآسيوي، وتغطي هذه الصحاري حوالي (٨٠٪) من جملة مساحة الوطن العربي، وهذا يعني أن الجزء الأكبر من الأراضي العربية يتسم بالجفاف وقلة الأمطار، حيث يندر أن يتجاوز نصيب هذا النطاق الصحراوي الكبير (١٠ سم^٣) في السنة، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها:

- وقوع الصحاري في نطاق الضغط الجوي المرتفع، وتعرضها لهبوب الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة طوال العام.

- وامتداد مرتفعات الشام في اتجاه عام من الشمال إلى الجنوب واعتراضها للرياح الآتية من جهة البحر المتوسط غربا، وتصل إلى داخل اليباس جافة، مما أدى إلى تكون صحراء بادية الشام، كما أن امتداد جبال أطلس من الغرب إلى الشرق واعتراضها مسار الرياح الشمالية والشمالية الغربية ساعد على تكون النطاق الصحراوي الممتد إلى الجنوب من السلاسل الجبلية (أطلس) كما ساعد ذلك أيضا مرور تيار كناريا البارد أمام السواحل الغربية علي المحيط الأطلسي.


- ويرجع سبب تكون صحراء الصومال إلى اتجاه الساحل من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي وهو منخفض المنسوب ويقع في النطاق الذي تتحول فيه الرياح الموسمية من الاتجاه الجنوبي الغربي بعد عبورها خط الاستواء لتهب موازية لساحل الصومال مما أدى إلى

جفاف هذه الجهات وتكون صحراء الصومال، وليس كل الوطن العربي جاف، بل يضم مناطق واسعة تصيبها كميات كبيرة من الأمطار، وتتمثل المناطق المطيرة في الأطراف الشمالية والجنوبية، وتمتاز معظم المناطق الشمالية بسقوط الأمطار الشتوية لوقوعها ضمن مناخ البحر المتوسط، بينما تسقط الأمطار الصيفية علي الأطراف الجنوبية التي تقع ضمن المناخ المداري، وتختلف كمية الأمطار التي تسقط في كل بلد عربي من منطقة إلى أخرى كما تتذبذب في سقوطها من سنة إلى أخرى، ومن موسم إلى آخر ومن شهر إلى آخر خلال المواسم المختلفة من السنة، وتسقط الأمطار في الوطن العربي بشكل رئيس خلال فصلي الشتاء والصيف.

*فصلية سقوط الأمطار:-

١- الأمطار الصيفية: تسقط الأمطار الصيفية علي الأطراف الجنوبية للوطن العربي، ويرجع ذلك إلي أن هذه المناطق وخاصة اليمن حيث وجود مرتفعات اليمن بمتوسط (٣٥سم^٣) والمملكة العربية السعودية حيث مرتفعات عسير، كما تسقط الأمطار الصيفية في جنوب السودان وجيبوتي وبعض جهات الصومال وموريتانيا، وتسقط الأمطار لهبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الممطرة، والأمطار التي تسقط علي هضبة اليمن ومرتفعات عسير أمطار تضاريسية، وتتباين كمياتها تبعاً لعامل الارتفاع والموقع بالنسبة للبحر الأحمر، وتسقط الأمطار علي جنوبي السودان ومعظمها تصاعدية، وهي غزيرة في الأطراف الجنوبية وتقل بالاتجاه نحو الشمال (أي بالاقتراب من

النطاق الصحراوي)، كما تسقط علي جنوب موريتانيا أمطار غزيرة وتقل بالاتجاه شمالا أيضا، حيث تصل في أقصى الجنوب قرب نهر السنغال حوالي (٨٠سم^٣) وفي الوسط (١٠سم^٣) وفي الشمال لا تتجاوز (٣سم^٣) وتسقط علي جنوب الصومال مع غزارتها في الجنوب في قسمايو (٣٦سم^٣) بينما تقل في الشمال بحيث لا تتجاوز (٣سم^٣) ويطول فصل المطر عند الأطراف الجنوبية وخاصة في الجانب الأفريقي، حيث يمتد إلي تسعة شهور في جنوب السودان، والي ستة شهور في وسط سهول السودان، والي ثلاثة شهور شمال الخرطوم، لينعدم سقوط الأمطار تماما بعد ذلك شمالا حيث النطاق الصحراوي، وتتساقط الأمطار الصيفية بما يعادل حوالي (٦٠٪) من جملة مياه الأمطار الساقطة علي الوطن العربي، معظمها في السودان والقرن الإفريقي واليمن وموريتانيا.



شكل رقم (١٥) فصلية سقوط الأمطار في الوطن العربي

٢- الأمطار الشتوية: تسقط الأمطار الشتوية علي الأطراف الشمالية للوطن العربي في:- المناطق الساحلية المطلة علي البحر المتوسط، والمناطق الشمالية الغربية المطلة علي المحيط الأطلنطي، بسبب تعرض هذه المناطق لمرور الانخفاضات الجوية، وتغزر الأمطار في الغرب والشمال وتقل بالاتجاه جنوبا وشرقا، والأمطار هنا إعصارية، ويبلغ متوسط المطر في طنجة حوالي (١٠٠سم^٣) بينما في الجزائر (٧٥سم^٣) وفي طرابلس ليبيا (٣٥سم^٣) ويزيد المتوسط علي الجبل الأخضر في برقة إلي (٦٠سم^٣) علي حين تسقط علي الإسكندرية بمصر (٢١سم^٣) وتتناقص كمية الأمطار بالابتعاد عن البحر المتوسط لتصل إلي حوالي (٤سم^٣) في القاهرة، وتبلغ حوالي (٢١سم^٣) في دمشق سوريا، وفي بيروت لبنان ترتفع إلي (٨٨سم^٣) بينما لا تتجاوز (١٠سم^٣) في بغداد، لان دمشق وبغداد يقعان في الداخل، بينما بيروت تقع علي الساحل- وعلي الشريط الساحلي الضيق في أقصى شمال موريتانيا- وعلي النطاق الساحلي الشرقي للسودان المطل علي البحر الأحمر بسبب هبوب الرياح التجارية الآتية من آسيا وتعبر البحر الأحمر وتتحمل ببخار الماء وتصطدم بسلاسل جبال البحر الأحمر، وهي أمطار تضاريسية بمتوسط سنوي (٣٠سم^٣) تقريبا- وعلي الركن الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية حيث تمتد مرتفعات سلطنة عمان التي تقع في مهب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التي تصبح ممطرة بعد عبورها خليج

عمان، والأمطار هنا تضاريسية ومتوسطها السنوي (٣٠ سم^٣)، كما تسقط علي الكويت والبحرين بمتوسط (١٠ سم^٣) تقريبا.

- وعلي العراق لهبوب الانخفاضات الجوية وهي غزيرة فوق المرتفعات في الشمال والشمال الشرقي بمتوسط (٩٥ سم^٣) بينما تقل في السهول لتصل في الموصل إلي (٤٠ سم^٣) وتقل في بغداد إلي (١٠ سم^٣).

- وتتعرض مرتفعات عسير في غربي المملكة العربية السعودية لهبوب بعض منخفضات البحر الأحمر خلال شهور الشتاء مما يؤدي إلي سقوط كمية محدودة من الأمطار، وتتساقط الأمطار الشتوية بما يعادل حوالي (٤٠ %) من جملة مياه الأمطار الساقطة علي الوطن العربي، في بلاد المغرب العربي والشمال الإفريقي وبقية الدول العربية المطلة على ساحل البحر المتوسط.

مما سبق يتضح ضالة كميات الأمطار الساقطة في الوطن العربي بصورة عامة، ويستثني من ذلك الأطراف الشمالية والجنوبية والمناطق الجبلية المرتفعة، لذا تسود الصحراء الأراضي العربية، ولا توجد دولة عربية تخلو من الصحراء باستثناء لبنان، لذا يسود الجفاف معظم الأراضي العربية وخاصة القلب، وهذا يفسر تركيز مراكز العمران في أطراف الوطن العربي، بالإضافة للمناطق التي تتوافر فيها المياه الجوفية مثل الواحات. (٢٩)

وتتراوح المعدلات السنوية لتساقط الأمطار ما بين (٢٥ سم^٣، ٤٠ سم^٣) وقد تتجاوز (١٠٠ سم^٣) في بعض المناطق، كجبال لبنان،

٢٩) انظر: محمد خميس الزوكة، جغرافية المياه، مرجع سبق ذكره.

والساحل السوري، ومرتفعات اليمن، وجنوب السودان، وأقل من (اسم^٣) سنويا) على مناطق شمال السودان وجنوب كل من مصر وليبيا.

ثانيا:المياه السطحية

***المدخل:** - تعاني معظم أراضي الوطن العربي من قلة المياه السطحية التي تحملها الأنهار والتي تتبع معظمها من خارج الوطن العربي كالنيل ودجلة والفرات، باستثناء أنهار المغرب ولبنان، التي تتحدر أنهارها من سلاسل الجبال المطلة على البحر المتوسط والمحيط الأطلس، وتستمد مياهها من التساقط المطري وذوبان الثلوج على سفوح الجبال.

وتتسم الموارد المائية في المنطقة العربية بالندرة سواء بصورة مطلقة من حيث تدني متوسط نصيب وحدة المساحة، أو نصيب الفرد من المياه، أو بصورة نسبية مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم، كما تتسم بسوء توزيعها جغرافيا وصعوبة استغلال المتاح منها في كثير من المناطق، فضلا عن ذلك تتفاقم هذه الندرة علي جميع المستويات بمرور الزمن في حين تعادل مساحة الوطن العربي (١٠٪) من مساحة اليابسة، ويعادل عدد سكانه (٥٪) من إجمالي سكان العالم، فإنه يحتوي علي (٠,٧٪) فقط من إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم، وهناك خمسة مصادر للمياه في الوطن العربي، ثلاثة منها تقليدية وهي: الأمطار، والمياه السطحية، والمياه الجوفية، واثنان غير تقليديين هما (مياه التحلية، ومياه التنقية إعادة الاستخدام) وباستثناء الأمطار، يبلغ إجمالي الموارد المائية العربية في الوضع الراهن)

٢٥٧,٥ مليار م^٣) تشمل موارد تقليدية قدرها (٢٤٥,٦ مليار م^٣) بنسبة (٩٥,٤%) وموارد غير تقليدية قدرها (١١,٩ مليار م^٣)، تعادل (٤,٦%) من إجمالي الموارد المائية .

وتشكل الموارد المائية السطحية الشطر الأكبر من إجمالي الموارد المائية، إذ تمثل (٨١,٢%) من الإجمالي، وتمثل المياه الجوفية (١٤,١%)، أما بالنسبة للموارد غير التقليدية فتمثل كلا من موارد إعادة الاستخدام وموارد التحلية (٠,٣٨%)، (٠,٩%) علي الترتيب من إجمالي الموارد المائية في الوطن العربي.

ويوجد تباين واضح في توزيع الموارد المائية المتاحة بين الأقطار العربية، فبينما تشكل الموارد المائية السطحية، الجزء الأكبر من الموارد المائية بالنسبة لكل من أقاليم المشرق العربي والأوسط والمغرب العربي، فإنها لا تشكل نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لإقليم شبه الجزيرة العربية الذي يعتمد بشكل رئيسي علي الموارد المائية الجوفية إلي جانب التحلية إذ يستحوذ هذا الإقليم علي نحو (٨٢,٧%) من جملة الموارد المائية الناتجة عن التحلية في الوطن العربي، وفي حين يعتبر إعادة الاستخدام مصدرا مهما للموارد المائية في إقليم المشرق العربي والإقليم الأوسط لا سيما في سوريا والعراق، فإنه يعتبر مصدرا هامشيا بالنسبة للإقليمين الآخرين.

ويقل متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية علي مستوي الوطن العربي عن خط الفقر المائي المحدد عالميا بنحو (١٠٠٠ م^٣) سنويا، ومع ذلك فإنه يزيد عنه في عدد قليل من الدول العربية وهي: سوريا والعراق ولبنان والصومال والمغرب وموريتانيا ويقل عن (٥٠٠ م^٣) في

دول كالأردن وفلسطين وجيبوتي وتونس ودول شبه الجزيرة العربية باستثناء سلطنة عمان، ويتراوح بين (٥٠٠. ١٠٠٠ م^٣) في بقية الدول العربية^(٣٠) .

ويتميز الوطن العربي بوجود عدة أنهار دولية وذات تصريف مائي كبير كما هو الحال في نهر النيل وروافده، ونهري دجلة والفرات وروافدهما، بالإضافة إلي العديد من الأنهار الداخلية الصغيرة التي تقع معظمها في إقليم مناخ البحر المتوسط. انظر الشكل رقم (١٦) .


ويقدر معدل موارد المياه المتجددة سنويا في العالم العربي بنحو (٣٥٠ مليار م^٣) منها نحو (١٢٥ مليار) أي (٣٥٪) منها تأتي عن طريق الأنهار من خارج المنطقة، حيث يأتي عن طريق نهر النيل (٨٤ مليار) وحوالي (٢٩ مليار) من نهر الفرات، وحوالي (٤٨ مليار) من نهر دجلة، وتنقسم أنهار الوطن العربي إلي مجموعتين رئيسيتين:

١- مجموعة الأنهار دائمة الجريان: وتشمل أنهار (النيل، دجلة، الفرات، شبيلي، جوبا) ومجموعة أخرى عديدة النظم ومتباينة في حجم تصريفها المائي، وتنقسم مجموعة الأنهار دائمة الجريان إلي مجموعتين فرعيتين هما (الأنهار الكبرى، والأنهار الصغرى).

أ- الأنهار الكبرى: وهي عبارة عن الأنهار التي يزيد طول مجري النهر فيها علي كيلومترا، (نهر النيل، دجلة والفرات، وجوبا وشبيلي).

ب- الأنهار الصغرى: وهي الأنهار التي يقل طول المجري النهري عن ألف كيلومترا، وتضم دراع، أم الربيع، العاصي، سيبو، شليف، ملوية، ماجردة، الزرقاء، مليان، الليطاني.

٣٠) انظر: جامعة الدول العربية، التقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي، ٢٠١٢.




شكل (١٦) الأنهار الرئيسية في الوطن العربي

١- **نهر النيل**: يعد نهر النيل أطول أنهار العالم، فهو يمتد من الجنوب إلى الشمال بطول (٦٧٠٠ كم) وينبع من هضبة البحيرات الاستوائية، وهضبة الحبشة، وتتركب فيه احدى عشر دولة هي (إثيوبيا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وإريتريا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، وأوغندا، والسودان، وجنوب السودان ومصر) الشكل رقم (١٧) وإذا كان السودان يشكل مجرى النيل، فإن مصر تمثل مجراه ومصبه، بينما الدول الأخرى تكون منبعه وحوضه، وتعتبر مصر أكثر الدول اعتمادا علي نهر النيل لموقعها الصحراوي وندرة الأمطار. ويبدأ نهر النيل من الجنوب حيث نهر كاجيرا الذي يصب في بحيرة فيكتوريا، ويخرج النيل من بحيرة فيكتوريا إلي بحيرة كيوجا ثم يصب في

بحيرة ألبرت التي تشمل مياه بحيرة ادوارد وجورج، ثم يتجه شمالا باسم بحر الجبل، الذي يدخل أراضي السودان (جنوب السودان حاليا) عند بلدة نيمولي ويتجه نحو الشمال والشمال الغربي ليخترق منطقة السود النباتية، ويلتقي عند بحيرة (نو) ببحر الغزال، ويبلغ طول بحر الجبل (٤٦٠ كم) ومتوسط تصرفه المائي (٥، ٣٣ مليار م) سنويا، أما بحر الغزال فطوله (٨٢٠ كم) وروافده بحر العرب، جور، لول، لونجو) ويقرب بلدة ملكال يلقي نهر السوبات بمياهه في مجري النيل الرئيسي، ويبلغ طول مجري نهر السوبات (٦٠٠ كم) ويعد من أهم روافد نهر النيل حيث تسهم مياهه الغزيرة في استمرار تدفق مياه النهر الرئيسي نحو الشمال، حيث أن جزء كبير من مياه الأمطار الساقطة فوق هضبة الحبشة تتصرف إلي السوبات عن طريق رافده (البارو) الذي يبلغ طوله (٤٠٠ كم) بمتوسط تصريف مائي سنوي (١٣ مليار م^٣) وبيبور بطول (٤٠٠ كم) ويبلغ متوسط تصرفه (٨ ٢ مليار م^٣). ويتجه المجري الرئيسي لنهر النيل نحو الشمال بصورة عامة ويعرف باسم النيل الأبيض البالغ طوله (٢١٥٠ كم) ليلتقي بالنيل الأزرق عند الخرطوم، ويعد النيل الأزرق من أهم روافد النيل بالنسبة لمصر والسودان، حيث تتصرف نسبة كبيرة من أمطار هضبة الحبشة لتغذي روافد النيل الأزرق.

ويبلغ طول مجراه حوالي (١٣٥٠ كم) ومتوسط تصريفه السنوي حوالي (٤٨ مليار م^٣) والي الشمال من الخرطوم يلتقي بنهر عطبرة بطول (١٠٣٠ كم) وهو آخر أهم روافد النيل في شرقي السودان، ويبلغ متوسط تصريفه المائي السنوي (١٢ مليار م^٣) ويستمر في سيره

شمالاً إلى مصر، وقبل دخوله الأراضي المصرية يعترض مجري النهر الجنادل الست التي يطلق عليها الشلالات، ويدخل أراضي مصر عند وادي حلفا (عند خط عرض ٢٢ شمالاً) ويبلغ طول مجري النهر في مصر حوالي (١٥٢٠ كم) وهو يوازي (٧, ٢٢٪) تقريبا من جملة طول النهر.



شكل (١٧) نهر النيل

ولا يتصل بالنيل في طول هذه المسافة أي رافد نهري، باستثناء بعض الأودية الجافة التي تتصل به والتي قلما توجد بها مياه جارية، وتقل كمية مياه نهر النيل بشكل تدريجي بالاتجاه من الجنوب إلى الشمال نحو المصب في البحر المتوسط، وهذا يرجع لعدم وجود روافد، ولا ارتفاع درجة الحرارة، حيث يفقد النهر جزء من مياهه بفعل التبخر، بالإضافة إلى تعرض النهر للتفرع شمال مدينة القاهرة بحوالي (٢٠ كم) لتظهر دلتا النيل، التي تكونت نتيجة: استواء سطح الأرض مما جعلها ملائمة لبطء رواسب النهر وانتشارها أفقياً، وقلّة انحدار النهر التي لا تزيد عن (١٧ متراً) في المسافة الممتدة بين القاهرة وساحل البحر المتوسط، وكثرة انحناءات وبطء تيار النهر، مما ساعد على إلقاء النهر للجزء الأكبر من الرواسب التي يحملها فور وصوله إلى هذه المنطقة، ويرجع أيضاً إلى ضحالة المنطقة الساحلية التي ترسبت فوقها الرواسب الدلتاوية، مع قلة تأثير سواحل مصر الشمالية بالتيارات البحرية القوية.

ويبلغ طول مجري نهر النيل داخل الحدود العربية (بما فيها جنوب السودان) حوالي (٢٨٠٠ كم) وهو ما يعادل (٤٢٪) من جملة طول مجراه البالغ (٦٦٧٠ كم) ويبلغ المتوسط السنوي لتصرفه المائي عند أسوان جنوب مصر حوالي (٨٤ مليار م^٣) حيث أقيم السد العالي في جنوب مدينة أسوان وتكونت بحيرة ناصر التي تمتد في الأراضي المصرية والسودانية.

***نهر الفرات:** يعتبر نهر الفرات ثاني أطول أنهار الوطن العربي بطول (٢٢٨٠ كم) ويبلغ متوسط تصريفه السنوي حوالي (٢٩ مليار م^٣) وهو ينبع من هضبة الأناضول بتركيا وأهم روافده (نهر فرات صو ومراد صو) وهما يلتقيان ليشكلان نهر الفرات، ويقطع جبال طوروس عبر خانق عميق، ثم يدخل بعد ذلك الأراضي السورية، وقد أقيم سد الطبقة (سد الثورة) وتكونت بحيرة الأسد، ونهر بليخ: المتجه مجراه من الشمال (حيث توجد منابعه العليا داخل أراضي تركيا) إلي الجنوب ليصرف مياهه في نهر الفرات جنوب شرق بلدة الرقة بعد أن يكون قطع مسافة حوالي (٢٠٢ كم) وهي جملة طول مجراه، ويتركز معظم حوضه في شمالي سوريا، ويقدر تصريفه بحوالي (١٥٠ مليون م^٣) سنويا، ونهر الخابور: وتتوزع منابعه العليا بين تركيا وسوريا، وهو يتجه نحو الجنوب ليلتقي بنهر الفرات جنوب مدينة دير الزور، ويبلغ طول مجراه حوالي (٤٣٠ كم) ومتوسط تصريفه السنوي (١,٥ مليون م^٣) ومن الروافد المهمة لنهر الفرات في سوريا أيضا نهر الساجور بطول (١٠٨ كم) وبمتوسط تصرف مائي سنوي حوالي (٢٥ مليون م^٣) ويخترق الفرات أراضي العراق في اتجاه عام نحو الجنوب ليلتقي بنهر دجلة قرب بلدة (كرمة) القريبة من البصرة. ويبلغ طول نهر الفرات حوالي (٢٢٣٠ كم) في أراضي سوريا والعراق، بما يعادل حوالي (٧٩٪) من إجمالي طول مجراه (٢٢٨٠ كم). وتعتمد العراق علي نهر الفرات وأقيمت عليه السدود مثل الرمادي والحبانية والهندية. (انظر الشكل رقم ١٨).

***نهر دجلة:** يعتبر نهر دجلة ثالث أنهار الوطن العربي بطول (١٨٠٠ كم) يجري منها في الأراضي العراقية (١٤٠٠ كم) يبلغ متوسط تصريفه السنوي حوالي (٤٨ مليار م^٣) وينبع نهر دجلة من جنوب شرقي هضبة الأناضول بتركيا حيث جبال طوروس، ويدخل أراضي العراق عند بلدة (فيشخابور) ليجري مجراه نحو الجنوب الشرقي حيث يصب في مجراه أعداد كبيرة من الأنهار تتوزع منابعها العليا في أراضي تركيا وإيران والعراق، ومن أهم روافده من الشمال إلي الجنوب: نهر الزاب الكبير: ويبلغ طول مجراه حوالي (٢٦٠ كم) ومتوسط تصريفه المائي السنوي حوالي (١٣٢ مليار م^٣) تقريبا.

ونهر الزاب الصغير: ويعرف بالصغير رغم أن مجراه أطول من نهر الزاب الكبير حيث يبلغ (٣٨٠ كم) لضآلة متوسط تصريفه المائي الذي ومن أهم روافده من الشمال إلي الجنوب: نهر الزاب الكبير: ويبلغ طول مجراه حوالي (٢٦٠ كم) ومتوسط تصريفه المائي السنوي حوالي (١٣٢ مليار م^٣) تقريبا.

ونهر الزاب الصغير: ويعرف بالصغير رغم أن مجراه أطول من نهر الزاب

الكبير حيث يبلغ (٣٨٠ كم) لضآلة متوسط تصريفه المائي الذي لا

يتجاوز (٧ مليار م^٣) سنويا، ونهر العظيم: ويبلغ طول مجراه حوالي (٢١٠

كم) ومتوسط تصريفه المائي السنوي حوالي (٧٩٠ مليون م^٣) تقريبا، نهر

ديالي: بطول (٤٤٠ كم) ومتوسط تصريف مائي سنوي (٥,٧ مليار م^٣)

تقريبا، ويبلغ إجمالي طول مجري نهر دجلة حوالي (١٧١٨ كم) حتى التقاؤه

بنهر الفرات عند كرمة.



شكل (١٨) نهر دجلة والفرات

وهنا يبلغ إجمالي تصريف النهر حوالي (٧, ٤٨ مليار م^٣) سنويا تقريبا، ويفقد النهر كميات كبيرة من المياه في نطاق الأهوار الممتد جنوبي العراق ليصل تصريف شط العرب حوالي (٢, ٣٥ مليار م^٣) سنويا تقريبا، وأقيمت علي نهر دجلة العديد من السدود العراقية مثل الموصل والثرثار والكوت والعمارة.

ثالثا:المياه الجوفية

تنقسم المياه الجوفية في الوطن العربي إلي مياه جوفية متجددة ومياه جوفية غير متجددة،وتقدر المياه الجوفية في الوطن العربي بحوالي(١٠٠ ألف كم^٣) يوجد منها في ليبيا حوالي (٢٥ ألف كم^٣) وحوالي(٢٥ ألف كم^٣) في كل من مصر والسودان،و(٢٥ ألف كم^٣) في شبه الجزيرة العربية، و(١٠ ألاف كم^٣) في الجزائر.(٣١)

- المياه الجوفية المتجددة:

تتمثل المياه الجوفية المتجددة في الطبقات الجوفية الواقعة في التراكيب الجيولوجية ضمن إقليم مناخ البحر المتوسط حيث تسقط الأمطار التي تتراوح بين(٣٥-٥٠ سم) وتشمل هذه المناطق: المناطق الجبلية في كل من سوريا ولبنان وفلسطين والجبل الأخضر في ليبيا وجبال أطلس في المغرب العربي.

- المياه الجوفية غير المتجددة:

توجد المياه الجوفية غير المتجددة في الوطن العربي والتي تغطي حوالي (٨٠٪) من مساحة الوطن العربي في المناطق الصحراوية،وهي مياه قديمة جيولوجية تسربت إلي الطبقات الجوفية في الأزمنة الجيولوجية القديمة عندما كانت الصحراء العربية تشهد فترات مطيرة خلال الزمن الرابع(البلايوستوسين) ومن الخزانات الجوفية في الوطن العربي:

٣١) انظر:صبري فارس الهيثي،وحسن أبو سمور،جغرافية الوطن العربي،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،الأردن،١٩٩٩

- في الصحراء العربية الإفريقية:- خزان العرق الشرقي والعرق الغربي في معظم صحراء الجزائر وتونس، وخزانات صحراء ليبيا مثل خزان جنوب غرب ليبيا وخزان الكفرة في جنوب شرق ليبيا، وخزان سرير في شرق ووسط ليبيا، وخزان جنوب غرب مصر، وخزان شمال السودان.

- وفي صحراء الوطن العربي الآسيوية: حيث خزان الربع الخالي في جنوب شبه الجزيرة العربية، وخزان الرياض في وسطها، وخزان النفود في شمالها.

والمياه الجوفية في الوطن العربي، أما حديثة متجددة تتم تغذيتها بواسطة مياه الأمطار والتسريبات الناتجة عن سريان مياه الأنهار والسيول، وتوجد معظم المياه الجوفية المتجددة في الوطن العربي في المناطق الرطبة وهي المناطق الجبلية المرتفعة، وخاصة في جبال بلاد الشام ومرتفعات أطلس في المغرب العربي، ومرتفعات اليمن، وعادة تواجه هذه الأنظمة المائية مشكلات ناجمة عن تغيرات حادة في كميات التغذية، أما النوع الثاني فتسمى بطبقات المياه غير المتجددة وهي مياه قديمة أثرية بقيت مخزونة لفترات زمنية طويلة تصل إلى أكثر من ٧٠٠٠ عام . وتتميز بامتدادها الكبير وضخامة مخزونها حيث أشبعت بالمياه في فترات مطرية سابقة، وأن تغذيتها بمياه الأمطار في الوقت الحاضر قليل نسبياً وقد تصل أعماقها إلى أكثر من ١٠٠٠ متر.

وتعد المياه الجوفية ثاني الموارد المائية الرئيسية في المنطقة العربية وتتغذى طبقتها الضحلة والعميقة داخل الحدود أو عبرها على مياه الأمطار المتساقطة والأنهار، ففي البحرين، والأردن، ولبنان، وعمان،

وتونس، والإمارات، واليمن، تساهم المياه الجوفية بأكثر من (٥٠%) من إجمالي ضخ المياه، ووصلت هذه النسبة في شبه الجزيرة العربية إلى (٨٤%) كما أن البلدان التي تمتلك حصة كبيرة إلى حد ما من الموارد المائية السطحية تعتمد بصفة أكبر على المياه الجوفية لسد الطلب المتزايد على نحو ثابت؛ أما في بعض المناطق كالوحدات الجنوبية لبعض بلدان الشمال الأفريقي.

فالمياه الجوفية هي مصدر المياه الأوجد المتاح، وتحتوي المساحات الشاسعة التي تغطي العديد من البلدان العربية على موارد غير متجددة للمياه الجوفية أو طبقات المياه الجوفية الحفرية، وتستخدم هذه الموارد استخداماً أساسياً في التوسع والتنمية الزراعية دون الاستعانة مع وجود بعض الاستثناءات،

ومن الممكن في ظل تدهور جودة المياه السطحية أن تصبح المياه الجوفية مصدر المياه الرئيسي الصالح للاستخدام المنزلي، وتخزن طبقات المياه الجوفية المتجددة من مياه نهري دجلة والفرات، ونهر النيل ودلتاه، والوديان الجبلية الداخلية في شمال أفريقيا، ووديان شبه الجزيرة العربية مخزوناً كافياً يتميز بجودة مياهه الجيدة، وتتغذى على تدفق مياه النهر والفيضانات وتستخدم هذه الطبقات على نطاق واسع في الاستخدام المنزلي للمياه والري.

ويشترك العراق، والأردن، وشبه الجزيرة العربية، وشمال أفريقيا في ملكية العديد من خزانات المياه الجوفية العميقة، كما هو الحال في اشتراك مصر والسودان وليبيا وتشاد في الخزان المائي الجوفي الذي يوجد في الحجر الرملي النوبي.

ومن أهم أحواض المياه الجوفية:

١- إقليم الصحراء الكبرى بشمال افريقية:- العرق الغربي الكبير في جنوب سلسلة جبال أطلس في الجزائر، ويتغذي الحوض من مياه الأمطار الساقطة علي جبال أطلس الشمالية، وتبلغ مساحة الحوض حوالي (٣٣٠ كم^٢) ويبلغ حجم المخزون المائي حوالي (١٥٠٠ مليار م^٣) ويتغذي طبيعيا بحوالي (٤٠٠ مليون م^٣) سنويا.

والعرق الشرقي الكبير في شرق العرق الغربي الكبير ويقرب من الحدود بين الجزائر وتونس، ومساحته (٣٧٥ كم^٢) ومخزونه المائي (٧,١ مليار م^٣) ويتغذي طبيعيا بحوالي (٦٠٠ مليون م^٣) سنويا.

وحوض تنزرفت في جنوب العرق الغربي الكبير بالجزائر ومساحته حوالي (٢٤٠ كم^٢) ومخزونه المائي (٠,٤ مليار م^٣) ويتغذي طبيعيا بحوالي (٢٠ مليون م^٣) وحوض فزان في جنوب غرب ليبيا بمساحة حوالي (١٧٥ كم^٢) وبمخزون مائي حوالي (٠,٤ مليار م^٣)، ويتغذي طبيعيا بحوالي (٦٠ مليون م^٣) سنويا، وحوض الصحراء الغربية في مصر وليبيا والسودان، وتبلغ مساحته حوالي (١٨٠٠ كم^٢) ويبلغ مخزونه المائي حوالي (٦٠٠٠ مليار م^٣) ويتغذي طبيعيا بحوالي (١٥٠٠ مليون م^٣) سنويا، وحوض دلتا النيل في مصر ويصل مخزونه المائي حوالي (٣٠٠ مليار م^٣) ويتغذي طبيعيا بحوالي (٢٦٠٠ مليون م^٣) سنويا.

٢- الأحواض الجوفية الرئيسية في المشرق العربي وشبه الجزيرة العربية:- حوض وادي حزموت وهو ذو إمكانات محدودة من المياه

المستخدمة، حيث أن حوالي (٣٠٪) من مياهه رديئة النوعية، وتقدر التغذية الطبيعية للخزان بحوالي (٢٥٧ مليون م^٣) سنويا. وحوض الأزرق في الأردن وتبلغ مساحته حوالي (١٣ ألف كم^٢) ويتغذي طبيعيا بحوالي (٢٠ مليون م^٣) سنويا، وحوض عمان-الزرقا في الأردن وتبلغ مساحته حوالي (٨٥٠ كم^٢) ويتغذي بحوالي (٢٥ مليون م^٣) سنويا.^(٣٢)

* استغلال المياه الجوفية:-

هناك استغلال مفرط لموارد المياه الجوفية في الوطن العربي، حيث تعتمد البلدان العربية وبالأخص بلدان شبه الجزيرة العربية والمغرب العربي اعتمادا كبيرا على موارد المياه الجوفية (المتجددة وغير المتجددة) لتلبية الطلب المتزايد على المياه، ولإشباع حاجة الاستهلاك المحلي والري تحديدا على المياه.

وتستخدم هذه الموارد بطريقة مخططة كما في حوض السرير الليبي، وحوض المسرات والرمال الشرقية العماني، وبأسلوب عشوائي كما في طبقة مياه حوض ساق، والديسي، وطويلة، وسنا في اليمن. ويعد الاستخدام العشوائي هو الأكثر شيوعا، حيث أدى استخدام موارد المياه الجوفية بصورة تزيد على معدلات التغذية الطبيعية إلى الانخفاض السريع في مخزون الطبقات، وزيادة التملح، وتدهور جودتها لتسرب مياه البحر إليها.

وتتعرض للتلوث نتيجة للأنشطة الزراعية والصناعية، فمثلا أدى الاستغلال المفرط في حوض سايس القريب من مدينتي مكناس وفاس

(٣٢) انظر: سامر مخيمر، وخالد حجازي، أزمة المياه في المنطقة العربية، الحقائق والبدائل، عالم المعرفة، ٢٠٩، القاهرة، ١٩٩٦

المغربيتين إلى هبوط مستويات المياه إلى ٧٠ مترا تقريبا خلال (١٩٨١ - ٢٠٠٦)، وفي غزة، ترتب على الإفراط في ضخ المياه تسرب مياه البحر (٧٠-٨٠٪) من طبقة المياه الجوفية الساحلية. ويؤثر الاستغلال المفرط للمياه الجوفية واستنزاف مواردها تأثيرا خطيرا على البيئة؛ حيث أدى تملح المياه إلى جفاف الينابيع الطبيعية، فضلا عن تدهور أو تدمير الموائل والأنظمة البيئية المحيطة بها، مما تسبب في هبوط القيمة الثقافية والتاريخية لهذه المناطق، وقد جفت على سبيل المثال معظم ينابيع واحة تدمر السورية، بما في ذلك نبع أفقا وهو الموقع السابق لمملكة زنوبيا، ونتيجة لضخ المياه المتزايد وهبوط مستويات المياه الجوفية، نضبت ينابيع مياه الواحات الجنوبية الجزائرية، وينابيع البحرين الطبيعية، ومعظم ينابيع الواحات المصرية في الصحراء الغربية، وينابيع واحة الكفرة الليبية، وينابيع واحة الإحساء في السعودية، والينابيع الطبيعية المخصصة لري واحتي توزر وقبلي في جنوب تونس، وفي دولة الإمارات زاد الضخ الشديد للمياه الجوفية في السهول الساحلية الشرقية من ملوحة المياه؛ فانقطع ري الآبار؛ وماتت مزارع النخيل.

أما في اليمن، فقد أدى الاستخراج الزائد للمياه الجوفية من أجل الزراعة المروية المتسعة إلى تسرب المياه المالحة إلى العديد من المناطق الساحلية، وبالأخص إلى دلتا أبين الواقعة على امتداد خليج عدن، ومنطقة تهامة - ويستنفد الضخ الزائد للمياه الجوفية الأصول الوطنية؛ ففي الوقت الذي تعتمد فيه الأنشطة الاقتصادية على زيادة إجمالي الناتج المحلي على المدى القريب عبر المياه المستخرجة، فقد

تسبب الاستخدام المفرط للمياه الجوفية - وخاصة استخراج موارد المياه الحفرية في تآكل رأس المال الطبيعي، فضلا عن تهديد المناطق المروية على المدى البعيد.

رابعاً: المصادر المائية غير التقليدية

تستخدم العديد من دول الوطن العربي مصادر مياه غير تقليدية لتلبية احتياجاتها من المياه، وتتمثل في تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية ذات نسبة الملوحة العالية، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي.

١- **تحليه مياه البحر:** اتجهت بعض الدول العربية إلى توفير كميات من المياه عن طريق تحليه مياه البحر منذ عام ١٩٥١، فأنشأت الكويت العديد من محطات التحلية مثل الأحمدية والشعبية، وفي قطر محطة رأس عبود، وانتشرت محطات التحلية في إقليم الإحساء بالسعودية، وفي الإمارات العربية وغيرها.^(٣٣)

وتعتبر تحلية مياه البحر الأكثر انتشاراً في الوقت الحاضر وخاصة في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي (دول مجلس التعاون)، حيث تصل القدرة الإنتاجية ل ٤٧ محطة تحليه بدول مجلس التعاون مجتمعه إلى حوالي (١,٦ كم^٣/ السنة) بما يعادل (٥٠%) من الاحتياجات المحلية لمياه الشرب، وهذا يعادل (٦٠%) مما ينتج في العالم من مياه التحلية، ومن المتوقع أن، تصل القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى (٣ كم^٣/ السنة

٣٣) انظر: عبد العباس فضيخ الغريزي، وآخرون، جغرافية الوطن العربي (دراسة لمعوقات تكامله الإقليمي) دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ١٩٩٩.

(بحلول (عام ٢٠٢٠ م)، وسجلت دول الخليج معدلات القدرة الأعلى على تحلية المياه بنسبة (٨١٪)، والجزائر (٨,٣ ٪) وليبيا (٤ ٪)، ومصر (١,٨ ٪) ويتوقع أن يستمر ارتفاع هذه النسب حتى العقد القادم لإشباع الطلب المحلي المتزايد على المياه. وستزيد المياه المحلاة التي تبلغ (١,٨ ٪) من إجمالي إمدادات المياه في المنطقة إلى (٨,٥ ٪) تقريبا بحلول عام (٢٠٢٥).

* الآثار البيئية الضارة لعمليات تحلية المياه:-

مع أن محطات تحلية المياه تنتج المياه العذبة التي تزيد المعروض من المياه وتقلل من الضغط على الموارد المائية التقليدية، فإن هذه المحطات تؤثر على البيئة تأثيرا ضارا، وقد تغلبت التقنيات الحديثة على بعض هذه الأضرار، ولكن هناك تلوث لمياه البحر والحياة البحرية بسبب تسرب المحاليل الملحية، وبفعل النفايات السائلة وبقياء مواد المعالجة الكيميائية، والغازات الدفينة التي تتبعث عند إنتاج الكهرباء والبخار لتزويد محطات التحلية بالطاقة، لأنها تستخدم البترول والغاز الطبيعي، وينبعث منها ثاني أكسيد الكربون، ويمكن سد احتياج محطات التحلية للطاقة عبر المصادر المتجددة كالرياح، والشمس.

٢- مياه الصرف المعالجة:- يتزايد استخدام البلدان العربية لمياه الصرف (الزراعي والصحي) المعالجة لسد الطلب المتزايد على المياه في المناطق الحضرية، وتنتج الدول العربية حوالي (١٣ مليار م^٣) من مياه

الصرف سنويا، وتعالج منها حوالي (٤٠ %) تقريبا، وتصرف المياه المتبقية في القنوات المائية المفتوحة، وخزانات مياه البحر والأرض، مما أدى إلى إثارة المخاوف الصحية العامة والبيئية، وإذا تم علاج المياه العادمة، بما في ذلك مياه الصرف الصحي، واستخدامها بطريقة صحيحة مع تجنب المشكلات الصحية والبيئية، فإن من الممكن تلبية بعض الاحتياجات في بعض القطاعات كالزراعة والصناعة.

وتشغل أغلب بلدان الخليج العربي محطات المعالجة بقدرات المعالجة الثلاثية والمتطورة، وتستخدم حوالي (٤٠ %) من مياه الصرف المعالجة في ري محاصيل العلف، والحدائق، وري المحاصيل غير الصالحة للطعام، وما يقرب من نصف مياه صرف المنازل يتعرض للتصريف دون المعالجة في الوديان ليتخلل طبقات المياه العميقة أو مياه البحر متسببا في تلوث البيئات الساحلية والبحرية.

وتعالج مصر كمية كبيرة من مياه الصرف خارج منطقة دلتا النيل لإعادة استخدامها في الحدائق، وفي خطط إعادة تشجير الصحراء، والمحاصيل الغذائية والصناعية، وزراعة نبات الزينة.

الفصل السابع

مشكلة المياه في الوطن العربي

المدخل: تعد مشكلة المياه في الوطن العربي نتيجة لاختلال التوازن المائي بين محدودية الموارد المائية المتاحة، والطلب المتزايد عليها، فالوطن العربي يقع ضمن المنطقة الجافة وشبه الجافة التي تعتبر من المناطق ذات الموارد المائية المحدودة مقارنة مع بقية العالم من حيث نصيب وحدة المساحة أو من حيث نصيب الفرد.

وتتسم الموارد المائية بالندرة بالمنطقة العربية من أكثر المناطق فقرا إذ لا يتجاوز المعدل السنوي للفرد من المياه (١٠٠٠ م^٣) مقابل (٧٠٠٠ م^٣) سنويا علي مستوى العالم ، ومتوسط نصيب الهكتار منها مقارنة بالعالم (١, ١٥%) وتشكل مساحة الوطن العربي حوالي (١٠%) من مساحة العالم، ويضم حوالي (٥%) من جملة سكان العالم، ونصيبه من المياه السطحية حوالي (٠,٥%) من إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم، وأكثر من نصف مياهه السطحية تتبع من خارج حدود الوطن العربي، والسياسة المائية المتمثلة بالتهديدات التركية والأثيوبية والكيان الصهيوني، مقابل زيادة الطلب علي المياه للاستخدامات المختلفة، لارتفاع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أدى هذا إلى بؤادر أزمة مائية حقيقية، والمتوقع أن يزداد الطلب على المياه بكافة الاستخدامات في العقود القادمة مقابل محدودية المياه مما يعني زيادة حدة الأزمة المائية مستقبلا.

ولقد أشارت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تقريرها حول الأمن الغذائي ٢٠١١ إلى ارتفاع عدد سكان الوطن العربي إلى (٣٦٨) مليون نسمة في عام ٢٠١١، وتشير التقارير الصادرة عن العديد من المؤتمرات والدراسات المتخصصة أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي ستتعاظم نتيجة لشح المياه في الوطن العربي الذي باتت مصادره أيضا مهددة، وأدى ذلك إلى تناقص مساحات الأراضي الزراعية، ويعتبر الدول التي تقل فيها حصة الفرد عن (١٠٠٠ م^٣) سنويا هي دول تعاني من شح المياه وندرتها، أما تلك التي تقل فيها حصة الفرد عن (٥٠٠ م^٣) سنويا فهي دول اعتبرت أنها تحت خط الفقر المائي المطلق.

ومجموع المياه المتاحة تقدر بحوالي (٣٤٩ مليار م^٣) وتشكل المياه السطحية منها حوالي (٨٥ %) والمياه الجوفية حوالي (١٢ %) ومياه التحلية والمياه المعالجة بحوالي (١٣ %) والمعروض من المياه حسب عام ٢٠٠٧، ويتوزع طلب المياه على القطاعات المختلفة: فالقطاع الزراعي حوالي (٣٥٤ مليار م^٣) بنسبة عجز (٢٠ %) تم تغطيتها من المياه الجوفية والصرف المعالجة، والقطاع الصناعي (١٠,٢ مليار م^٣) بنسبة (٥ %)، وقطاع الخدمات (١٢.٥ مليار م^٣) بنسبة (٨ %) ، والقطاع المنزلي بنسبة (٦ %) من مجموع المياه السطحية والجوفية، لذا فالواقع يؤكد بروز بوادر أزمة مائية نتيجة عدم الموازنة المائية بين محدودية المياه وزيادة الطلب علي المياه، وستزداد هذه الأزمة في العقود القادمة للأعوام ٢٠٢٠ ، ٢٠٣٠ ، حيث تشير توقعات الطلب على المياه (٤٠٩ ، ٤٩٤ مليار م^٣) فمن المتوقع أن يكون الطلب

علي المياه لقطاع الزراعة حوالي (٣٦٩،٣٨٠ مليارم^٣) خلال تلك الفترة، مقابل محدودية المياه وتوقعات زيادة الطلب علي المياه في بقية القطاعات الأخرى، مما يعني أن الوطن العربي دخل في مشكلة المياه مما سيؤثر علي عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يستجوب اتخاذ مجموعة من السياسات لمواجهة مشكلة المياه العربية. والمقصود بالمياه التقليدية هي المياه السطحية والمياه الجوفية المستخدمة، أما المياه غير التقليدية فتشمل المياه الناتجة عن عملية تحليه مياه البحر، والمياه الناتجة من معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، والمقصود بنصيب الفرد أي الكمية المتوسطة التي تخص الفرد من جملة المياه التقليدية في السنة، ويقصد بعجز الدولة أي الفرق بين الموارد المائية المتاحة واحتياجات الدولة منها.

أولاً: الوضع المائي:-

هناك ١٦ دولة عربية من أصل ٢٢ دولة تقل حصة الفرد فيها عن (١٠٠٠ م^٣) سنوياً، وإذا ما اعتبرنا خط الشح المطلق (٥٠٠ م^٣) للفرد سنوياً، نجد أن ١٢ دولة عربية تقع تحت ذلك الخط، أي أن حوالي (١١٠ مليون) نسمة بما يعادل (٣٢ %) من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي المطلق، وفي ظل النمو السكاني في الوطن العربي الذي يقدر بحوالي (٢,٤ %) فإن الوطن العربي سيرتفع مكانه إلى حوالي (٤٩٥ مليون) نسمة بحلول عام ٢٠٣٠.

وفي ظل استمرار الوضع على ما هو عليه في يومنا هذا بالرغم من التوقعات والعقبات الوخيمة للتغير المناخي على المصادر الطبيعية

الحالية فان الفجوة المائية سترتفع بحلول العام ٢٠٣٠ إلي (٢٤٧ مليار م^٣) ويكون الطلب علي المياه حوالي (٤٩٥ مليار م^٣) وبالتالي سيكون إجمالي العجز المائي حوالي (٢٤٧ مليار م^٣) وسوف ينخفض نصيب الفرد من المياه عن (٢٠٠ م^٣) سنويا علي المستوي العربي العام.

١- الوضع المائي الحالي (في عام ٢٠١١م):

بلغ إجمالي عدد سكان الوطن العربي حوالي (٣٣٣ مليون) نسمة، وكان إجمالي المياه التقليدية حوالي (٣٣٨ مليار م^٣) وبلغ المتوسط السنوي العام للفرد من المياه التقليدية حوالي (١٠٤١ م^٣) وبلغ إجمالي العجز المائي في الوطن العربي حوالي (٦٨ مليار م^٣) ويختلف الوضع المائي من إقليم إلي آخر، ومن دولة إلي أخرى:

أ- علي مستوي الدولة:- يوجد ست دول لديها وفرة مائية أو بمعنى آخر لا تعاني من مشكلة المياه وهي (موريتانيا، الصومال، السودان، لبنان، العراق، جزر القمر) حيث يصل متوسط نصيب الفرد فيها إلي أكثر من (١٠٠٠ ، ٣٠٠٠ م^٣) سنويا، فنصيب الفرد في موريتانيا هو (٣٣٩٠ م^٣) وفي السودان (٢٣١٢ م^٣) وفي جزر القمر (٦٨٦ م^٣) وفي لبنان (١٣٠٥ م^٣)- يوجد أربع دول تقع تحت ما يعرف بالشح المائي (أي أقل من ١٠٠٠ م^٣) للفرد سنويا وهي (المملكة العربية المغربية ٩١٥، ومصر ٨٧٩، وسوريا ٧٧٨ ، وجيبوتي ٦٢٥ م^٣).- بقية الدول العربية (١٢ دولة) تقع تحت خط الفقر المائي (أقل من ٥٠٠ م) للفرد سنويا، وهذه الدول تشكل أكثر من نصف عدد دول الوطن العربي، ويصل أقل متوسط للفرد في هذه المجموعة إلي أقل

من (١٠٠ م^٣) كما في (فلسطين ٧٤م^٣) و(السعودية ٨١ م^٣) و(اليمن ٨٩ م^٣) و(الكويت ٥ م^٣).

ب- أما علي مستوى الأقاليم:-

١- إقليم المغرب العربي:(الجزائر، تونس، المملكة العربية المغربية، ليبيا، موريتانيا) ويبلغ إجمالي سكانه حوالي(٨٨ مليون) نسمة (٢٦٪) من جملة سكان الوطن العربي، ويتاح له موارد مائية تقليدية بإجمالي(٥٧ مليار م^٣) بنسبة(١٧٪) من إجمالي الموارد المائية التقليدية المتاحة في الوطن العربي، وباستثناء موريتانيا التي يصل متوسط نصيب الفرد فيها سنويا إلي(٣٣٩٠ م^٣)، فهناك دولة المغرب التي تقع ضمن ما يعرف بالشح المائي(٩١٥ م^٣/فرد) سنويا، وتقع دولتي الجزائر وتونس ضمن ما يعرف تحت خط الفقر المائي(٣٠٠-٤٥٠ م^٣/فرد) سنويا، أي أن الإقليم يعاني من مشكلة في المياه يصل عجزها إلي حوالي(٣٦ مليار م^٣) بما يعادل(٥٤٪) من جملة العجز المائي في الوطن العربي.

٢- إقليم حوض النيل والقرن الأفريقي:(مصر، السودان، الصومال، جيبوتي، جزر القمر) بإجمالي (١١٤ مليون) نسمة، يعادل(٣٤٪) من إجمالي سكان الوطن العربي تقريبا، ويبلغ إجمالي الموارد المائية التقليدية المتاحة حوالي(١٦١ مليار م^٣) يعادل حوالي(٦,٤٧٪) من إجمالي الموارد المائية التقليدية المتاحة في الوطن العربي، وتعد كل من(جيبوتي ومصر) ضمن دول الشح المائي، حيث يقل متوسط نصيب الفرد عن(١٠٠٠ م^٣) سنويا ففي مصر بلغ حوالي(٨٧٩ م^٣) وفي جيبوتي حوالي(٦٢٥ م^٣) سنويا، بينما تعد كل من السودان

والصومال وجزر القمر ضمن دول الغني المائي حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه التقليدية مابين(١٦٠٠-٢٣٠٠ م^٣) ويعاني عجزا كبيرا(٦٠ مليار م^٣) وبخاصة مصر.

٣- إقليم بلاد الشام:(الأردن، سوريا ، لبنان ، فلسطين المحتلة) بتعداد سكاني(٣٤ مليون) نسمة، أي(١٠٪) من إجمالي سكان الوطن العربي، ويتاح للإقليم حوالي(٢٣ مليار م^٣) من المياه التقليدية وهذه أقل من(١٪) من جملة موارد الوطن العربي، وتعد لبنان ضمن دول الغني المائي حيث بلغ المتوسط السنوي للفرد حوالي(١٣٠٥ م^٣)، أما بقية دول الإقليم فهي ضمن الشح المائي كسوريا(٧٧٨ م^٣)، كما تعد دولتي الأردن وفلسطين ضمن دول الفقر المائي حيث لا يتعدى نصيب الفرد الفلسطيني (٧٤ م^٣) والفرد الأردني حوالي(١٧٧ م^٣) سنويا، أي أن الإقليم يعاني عجزا مائيا بحوالي(١٢,٩ مليار م^٣).

٤- إقليم شبه الجزيرة العربية: ويضم كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان وتعرف بدول مجلس التعاون الخليجي، ويضاف إليها كل من العراق واليمن، ويبلغ إجمالي سكان الإقليم حوالي(٩٧ مليون) نسمة بما يعادل حوالي(٢٩٪) من إجمالي سكان الوطن العربي.

ويبلغ إجمالي موارد المياه التقليدية المتاحة بالإقليم حوالي(٩٦ مليار م^٣) بما يعادل(٢٨٪) من إجمالي الوطن العربي، وباستثناء العراق التي تعد ضمن دول الغني المائي حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه التقليدية حوالي(٢٨٦٨ م^٣) سنويا، يعد الإقليم بصفة عامة ضمن مجموعة الفقر المائي حيث يقل المتوسط العام لنصيب الفرد

من المياه التقليدية المتاحة أقل من (٥٠٠ م^٣) سنويا، فهو يصل في عمان إلي (٤٣٨ م^٣) والي (١٧٧ م^٣) في البحرين، والي (٨٩ م) في اليمن، وفي السعودية (٨١ م^٣) ويصل إلي أدناه في الكويت (٦ م^٣) للفرد سنويا، ويعاني الإقليم عجزا مائيا يقدر بحوالي (١٣ مليار م^٣) بما يعادل (١٩٪) من إجمالي العجز المائي العربي.

٢- الوضع المائي في المستقبل (عام ٢٠٣٠م):-

من دراسة العرض السابق للوضع المائي في الوطن العربي يتضح أن الوطن العربي دخل في مرحلة الفقر المائي؛ حيث بلغ متوسط العجز المائي من المياه التقليدية عام ٢٠١١ إلي (٦٨ مليار م^٣) ومعه انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه إلي أقل من (٥٠٠ م^٣) سنويا في معظم دول الوطن العربي، وسوف يزداد العجز المائي ليصل إلي حوالي (٢٤٧ مليار م^٣) في عام ٢٠٣٠، وينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه التقليدية في معظم دول الوطن العربي إلي أقل من (٣٠٠ م^٣).

ويرجع ذلك العجز الكبير في المياه التقليدية لعدة عوامل منها الزيادة السكانية المستمرة حيث يتوقع أن يصل إجمالي عدد سكان الوطن العربي إلي حوالي (٤٩٥ مليون) نسمة في عام ٢٠٣٠، مع ثبات كمية الموارد المائية التقليدية، وزيادة الطلب عليها، ويمكن تحليل الوضع المائي في أقاليم الوطن العربي كالتالي:

١- إقليم شبه الجزيرة العربية: ويبلغ إجمالي سكان الإقليم حوالي (١٤٤ مليون) نسمة بما يعادل حوالي (٢٩٪) من إجمالي سكان الوطن العربي، ويبلغ إجمالي الطلب علي موارد المياه التقليدية

حوالي (١٤٣,٩ مليار م^٣) وباستثناء العراق، تعاني دول الإقليم من العجز المائي الكبير الذي يصل إلي حوالي (٩١ مليار م^٣) بما يعادل (٨,٣٦ ٪) وهذا يجعل الإقليم في أكثر أقاليم الوطن العربي تأثراً بالعجز في موارد المياه التقليدية، بينما تكون العراق أوفر حظاً في المياه التقليدية التي تحقق فائضاً يقدر بحوالي (٤٣,٥ مليار م^٣) ويتمثل أكبر عجز مائي في السعودية حوالي (٣,٤١ مليار م^٣) واليمن حوالي (٣٣ مليار م^٣)، بينما يقل العجز المائي عن (٥ مليار م^٣) في بقية دول الإقليم، ويوجد أقل عجز مائي في دولة البحرين (٠,٨٥,٠ مليار م^٣)

٢- إقليم المغرب العربي: ويبلغ إجمالي سكانه حوالي (١٣٠ مليون) نسمة، بما يعادل حوالي (٢٦ ٪) من إجمالي سكان الوطن العربي، وسوف يصل إجمالي الطلب على المياه التقليدية حوالي (٩,١٢٩ مليار م^٣) وبالتالي سيكون العجز المائي حوالي (٧٩ مليار م^٣) بما يعادل (٣٢ ٪) من إجمالي العجز المائي في الوطن العربي، وتعتبر موريتانيا الأوفر حظاً ولا تعاني من فجوة مائية حيث تعتمد موريتانيا قليلة العدد في السكان على نهر السنغال، ولديها فائض بحوالي (٤,٦ مليار م^٣) بينما تعاني الجزائر أكبر عجزاً حيث يكون (٤٢ مليار م^٣)، يليها المغرب بحوالي (٩,١٧ مليار م^٣) ثم تونس وليبيا بحوالي (٨-١٠ مليار م^٣).

٣- إقليم حوض النيل والقرن الأفريقي: بإجمالي (١٧٠ مليون) نسمة، بما يعادل (٣٤ ٪) من إجمالي سكان الوطن العربي تقريباً، ويبلغ إجمالي الطلب على المياه حوالي (١٧٠ مليار م^٣) ويصل إجمالي

العجز المائي إلي حوالي (٤٩ مليار م^٣) بما يعادل (١٩٪) من إجمالي العجز المائي العربي، ويتمثل هذا العجز في مصر (٤٨ مليار م^٣) وفي جيبوتي (٠.٤ مليار م^٣)، بينما نجد أن السودان والصومال وجزر القمر لا تعاني عجزا مائيا بل تحقق وفرة مائية تصل إلي (٢٧ مليار م^٣) في السودان، وحوالي (١٣ مليار م^٣) في الصومال، والي (١٥.٠ مليار م^٣) في جزر القمر.

٤- إقليم بلاد الشام: بتعداد سكاني (٥٢ مليون) نسمة، بما يعادل حوالي (١٠,٤٪) من إجمالي سكان الوطن العربي، ويبلغ إجمالي الطلب علي المياه التقليدية بالإقليم حوالي (٥١,٣ مليار م^٣)، ويبلغ إجمالي العجز المائي إلي حوالي (٢٩ مليار م^٣) وتشهد سوريا أكبر عجز في الإقليم بحوالي (١٥,٢ مليار م^٣)، يليها الأردن بحوالي (٧ مليار م^٣) وفلسطين (٦ مليار م^٣).

ثانيا: أسباب أزمة الموارد المائية التقليدية في الوطن العربي:

في دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي (٢٦١ مليار م^٣) عام ٢٠٣٠، وتعرف الأزمة المائية بأنها خلل في التوازن بين الموارد المائية المتجددة والمتاحة والطلب المتزايد عليها، والذي يتمثل بظهور عجز في الميزان المائي، يتزايد باستمرار ويؤدي إلى إعاقة التنمية، وهذا العجز هو الحالة التي يفوق حجم الاحتياجات المائية فيها كمية الموارد المائية المتجددة والمتاحة، ويطلق على هذا العجز

تسمية (الفجوة المائية) وعندما يصل العجز المائي إلى درجة تؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية تهدد بنية الدولة فإنه يكون قد وصل إلى ما يسمى بالأزمة المائية.

وتعاني المنطقة العربية من نقص في الموارد المائية، مما يمهد إلى حدوث صراع أو قيام تعاون إقليمي يراعي حاجات هذه الشعوب من المياه، وهناك ثلاثة محددات تفرض نفسها على قضية الأمن المائي العربي، وهي أن غالبية دول المشرق العربي ووسطه تعاني من أزمة مائية متزايدة وبدرجات مختلفة، وغالبية الأنهار العربية (دجلة، الفرات، النيل) تتبع من خارجه، مما يعني أنها عرضة لتحكم قوى أجنبية، وارتباط المشروعات الإسرائيلية بالهيمنة على مصادر المياه مع ازدياد أعداد المهاجرين بنسبة لا تتفق مع موارد المياه. ومن أهم أسباب العجز المائي أو أزمة المياه التقليدية:

- الموقع الجغرافي: يقع الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة، واتساع نطاق الصحراء الغرب النادرة أو منعدمة الأمطار، أما المناطق الساحلية والجبالية القريبة منها فإنها تتعرض لسقوط الأمطار في فصول ومواسم محددة، ويسقط على الوطن العربي حوالي (٢١٠٠-٢٣٠٠ مليار م^٣) من الأمطار سنويا، ويتبخر منها حوالي (٩٠%) ويتسرب حوالي (٢%) منها إلى الخزانات الجوفية، ويجري منها علي السطح حوالي (٨%) وتتفاوت كمية الأمطار بين دولة وأخرى.

- يفتقر الوطن العربي إلى الأنهار الداخلية الكبيرة، وأهم أنهاره هي النيل في مصر والسودان، والفرات ودجلة في سوريا والعراق، وهي أنهار دولية تستمد القسم الأكبر من مياهها من خارج المنطقة العربية.

- جميع الدول العربية تعاني من مشكلة المياه حيث أن (٦٧٪) من موارد المياه تأتي من أراضي غير عربية، ولذلك فإن الدول العربية ليس لها سيطرة على الموارد المائية، وعليه فإن خطط التنمية للدول العربية مهددة بتهديدات توريد المياه من خارج الأراضي العربية؛ فينبع نهر النيل من أواسط أفريقيا وتقع في حوضه احدي عشر دولة منها ثماني في منطقة المنابع من الحوض، وتتقاسم مصر والسودان مجرى النهر، وتعاني جميع دول حوض النيل، عدا مصر، من مشاكل داخلية متفاقمة وتخلف اقتصادي.

وتتقاسم تركيا وسوريا والعراق حوضي دجلة والفرات وتتحكم تركيا بحكم موقعها بجريان المياه في النهرين، وترفض تركيا إخضاع نهري الفرات ودجلة للقانون الدولي والتوصل إلى اتفاق مع سوريا والعراق لاقتسام مياههما.

- ترتبط دول الجوار الجغرافي مع الدول العربية بعلاقات استعمارية مع (إسرائيل) ومع رغبة إسرائيل في استغلال هذا العامل كعنصر ضغط سياسي وحرمان للدول العربية، فإسرائيل تعتمد في تأمين مياهها، على سرقة المياه العربية سواء من الأراضي المحتلة (فلسطين والجولان) أو من الأراضي العربية المجاورة، كالعراق وسوريا ولبنان والأردن ومصر، حيث قامت إسرائيل بالاستيلاء على مياه نهر الأردن ، واحتلال هضبة الجولان السورية بهدف السيطرة على المياه

والأراضي الخصبة في تلك المنطقة، واحتلال الجنوب اللبناني في عام ١٩٨٢م، بهدف الاستيلاء على المياه اللبنانية التي تغذي مياه نهر الأردن وبحيرة طبريا، وسرقة مياه نهر الليطاني ، ومنذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عمدت إلى وضع الموارد المائية تحت إدارتها، وشيدت المستوطنات على الأراضي الكائنة حول المناطق المائية، حيث يغطي الحوض الجوفي الفلسطيني (٢٥%) من الاحتياجات المائية الإسرائيلية، كما إنها تقوم بتلويث منطقتي الحوض الساحلي الغربي بمواد عضوية ومعادن ثقيلة قادمة من مناطق الصناعات العسكرية الإسرائيلية، مما أفسد أكثر من (٨٥%) من آبار مياه الشرب، وما زالت إسرائيل تعمل المزيد من أجل تحقيق أطماعها في المياه العربية، فهي تساهم وتدير مشروع سد النهضة الأثيوبي الذي سوف يؤثر علي حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل.

- محاولة بعض دول الجوار من عدم الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات السابقة الخاصة بتنظيم استغلال مياه الأنهار كما هو الحال حاليا بمحاولة دول منابع النيل بإعادة النظر في الاتفاقات السابقة، وقيام أثيوبيا بإقامة مشروعات علي منابع النيل (مثل سد النهضة) دون التشاور مع مصر والسودان، وكذلك الحال بالنسبة لتركيا التي أقامت سدود علي نهر الفرات مما يؤثر علي حصة سوريا من المياه.

- تزايد النمو السكاني، وتزايد الحاجة إلى استعمال الماء، فمعدل النمو السكاني في الوطن العربي هو أعلى المعدلات في العالم، حيث كان عدد سكان الوطن العربي في عام ٢٠١١ (٣٣٣ مليون) نسمة،

ومن المتوقع أن يتجاوز (٥٠٠ مليون) نسمة في عام ٢٠٣٠، الأمر الذي يعني مضاعفة استهلاك المياه خلال الفترة نفسها، مما يسبب عجز مائي كبير يتجاوز (٢٠٠ مليار م^٣) وهذا العجز في الموارد المائية سيواكبه وسيتفاقم بسببه بطبيعة الحال عجز غذائي، وهذا ما سوف يجعل الوطن العربي يعتمد أكثر فأكثر في تغذيته على الاستيراد.

- الهدر المائي: بسبب طرق الري التقليدية المتبعة في الوطن العربي، حيث تؤدي طرق الري بالغمر إلى هدر المياه بمقدار (٣٧,٥%) على حين أن المزارع العربي يستعمل (١٢ ألف م^٣) من الماء لري هكتار واحد، على أنه يكفي لري الهكتار الواحد (٧٥٠٠ م^٣) واستخدام طرق الري التقليدية أدى إلى ضياع وفقدان كمية كبيرة من المياه سواء عن طريق التسرب أو التبخر، وإعطاء النباتات من المياه أكثر مما تحتاج إليه، وهذا أدى إلى ضعف الإنتاج وتملح التربة، ولأزال الفلاح العربي ينقل المياه من المصدر إلى الحقل بواسطة قنوات ترابية مما يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من الماء عن طريق التسرب.

- التغيرات المناخية الطفيفة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة في موارد المياه في مناطق كثيرة من الوطن العربي، حيث يسوده المناخ الحار الجاف.

وتؤدي قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى اختلال التوازن المائي في معظم أجزاء الوطن العربي، كما أن حوالي (٩٠%) من مياه

الأمطار الساقطة على الوطن العربي تتبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

- القصور في تخطيط وإدارة مشروعات الري وتطبيق الدورات الزراعية حيث يتم التركيز على زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل قصب السكر والأرز.

- تلوث المياه: حيث يتم التخلص من مياه الصرف غير المعالجة، أو المعالجة جزئياً في قنوات مياه الري أو في الأنهار مما يؤدي إلي أثاراً بيئية ضارة وتقليل كمية المياه النظيفة المتاحة.

- تسرب المياه المالحة في السواحل نحو الطبقات المائية عندما تُسْتَنْزَف المياه الجوفية.

- وعدم كفاية المخصصات المالية والتخطيط السليم، وعدم كفاية التقييم، ومحدودية المعلومات وقلة في الموارد والمهارات البشرية، وأن معظم التشريعات الحالية مثل النظم واللوائح أصبحت قديمة وغير مساعدة على تطبيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.

ثالثاً: الحلول المقترحة

١- **الحلول الإدارية والفنية:** يجب علي الدول العربية العمل الجاد

على تطوير وتفعيل دور إدارة الموارد المائية عن طريق ما يلي:

- تبني سياسة وطنية وإستراتيجية عامة للمياه في إطار رؤية شاملة ومتكاملة مع السياسات التنموية والسكانية.

- تطوير وتعزيز البناء المؤسسي لقطاع المياه وتعزيز القدرات الإدارية والمالية والفنية والتقنية.
- التنظيم والضبط القانوني والتشريعي لاستخدام واستغلال المياه وإتباع آليات مناسبة لتنظيم أسواق المياه.
- الحد من استنزاف المياه الجوفية وتنمية الموارد المائية، وجدية مشاركة المجتمع في تنمية هذه الموارد والحفاظ عليها بالكفاءة المطلوبة.
- توعية الواسعة والمكثفة بضرورة الاستخدام الرشيد للمياه وبالمخاطر المتعددة للاستنزاف الدائم والمفرط للموارد المائية.^(٣٤)
- استخدام التقنيات الحديثة، والموارد البديلة كالطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية للحد من التلوث، مع وضع قوانين صارمة وملزمة للدول والأفراد لمكافحة التلوث والحد من الإضرار بموارد المياه .
- إقامة شبكة متطورة لرصد المياه السطحية والجوفية لتوفير المعلومات عنها ووضع الخطط لوقف انتشار التصحر واستصلاح الأراضي المتصحرة وصيانة الأراضي المعرضة للتصحّر .
- ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع المياه لتجديد شبكات التوزيع والنقل وتوسيع نطاقها والمحافظة على المياه من الهدر والتبذير والتلوث ونشر الوعي في استخدام المياه عبر وسائل الإعلام.
- تنسيق السياسات المائية مع السياسات السكانية والبيئية في كل دولة عربية، بالاستفادة من مياه الأمطار لحصر المياه والاستفادة منها دون هدرها وتسريبها إلي البحر مع مراعاة الجانب البيئي في تحقيق ذلك.

^{٣٤} انظر: فواد سالم بامعروف، مصادر المياه في الوطن العرق وطرق استدامتها، ٢٠٠٩، مرجع سبق ذكره.

- تكوين موقف عربي موحد على مستوى العلاقات الثنائية أو العربية أو الدولية وربط قضية المياه في الوطن العربي وما تتعرض له من تحديات بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لأهميتها في التأثير المباشر على اقتصاديات دول المنبع، مع اتخاذ التفاوض وسيلة مثلى لحل مشاكل المياه مع دول المنبع، ولكي تكون الأنهار دافعاً للتعاون وليس الصراع، واعتماد القوانين الدولية بقسمة المياه بشكل عادل بين الدول المشتركة في حوض النهر ودول المنبع ودول المصب لتحقيق الاستقرار بين الدول المشتركة بالمياه.

- تشكيل لجان فنية مشتركة للتنسيق في المؤتمرات الدولية والنظر في المشكلات المائية المتعلقة بالأنهار مثل (دجلة والفرات والنيل والأردن) واتخاذ مواقف موحدة إيجاد السبل المناسبة للتعاون المائي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين دول المنبع ودول الحوض وتحديثها ومتابعتها لبيان مدى تطبيقها، واعتبار الاتفاقيات المعقودة بيننا المرجعية لحل الخلافات فيما بيننا كأساس لمعاون واستثمار المياه لجميع الدول المشتركة ومصالح الدول العربية والمتغيرات الدولية المسارعة.^(٣٥)

٢- الحلول العملية: - تتمثل الحلول العملية في ترشيد استهلاك المياه، وتنمية الموارد المائية المتاحة، وإضافة موارد مائية جديدة.

من المتوقع ظهور عجز مائي بحوالي (٢٦١ مليار م^٣) عام ٢٠٣٠، حيث الأمطار في الدول العربية حوالي (٢٢٣٨ مليار م^٣) تسقط بمعدل (٣٠ سم م^٣) على مناطق تشكل (٢٠٪) من مساحة الوطن

٣٥) انظر: هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي، أزمة المياه في الوطن العربي واقعها واستخدامها ودوافعها والرؤية المستقبلية لمواجهة الأزمة، مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد ٣، العدد (١) ٢٠١٣

العربي، وحوالي (١٠ - ٣٠ سم^٣) علي مناطق أكثر جفافا بينما لا يتجاوز هذا (١٠ سم^٣) في المناطق الأخرى، والوطن العربي يملك مخزونا كبيرا من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطيا ويستثمر منه حاليا (٥%) وتقدر المياه المعالجة والمحلاة (٩, ١٠ مليار م^٣) سنويا.

أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم؛ فمن المتوقع أن تصل إلى (٧٣٥ مليون) نسمة عام ٢٠٣٠ مقابل (٢٢١ مليون) نسمة عام ١٩٩١، ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترحت الدراسة محورين للحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة، واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة، أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات المياه وحمايتها، لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتها واعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكان أمنة، ومن الحلول المقترحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب (الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك) في الوطن العربي (ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة - تنمية الموارد المائية المتاحة - إضافة موارد مائية جديدة). أ-ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة: تستخدم الزراعة المروية حوالي (٨٥) من الموارد المائية السطحية وهذه المساحة الزراعية لا تمثل سوي (٢٥) من إجمالي المساحة الزراعية في الوطن العربي، لذا

من الضروري تطوير السياسات المائية لترشيد استخدام المياه لقليل المفقود منها بشتي الوسائل مثل:- رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، رفع كفاءة الري الحقلية، حيث الفقد في مياه الري (٤٠-٥٠) من إجمالي المياه المنقولة بالطرق التقليدية، فيجب إتباع طرق الري الحديثة مثل الري بالرش وبالنتقيط، وإقامة نظم حديثة لنقل المياه سواء للري، أما بالنسبة للأغراض المنزلية فيجب تقليل الفقد في شبكات توزيع المياه من خلال تغيير الأجزاء القديمة وإصلاح التالف منها مع استخدام وسائل التحكم المركزي، واستخدام الأنابيب الثنائية في شبكة المياه المنزلية لتستغل المياه العذبة في الأغراض المنزلية، وتخصص المياه غير العذبة قليلة الملوحة (التحلية، والمعالجة) في الأغراض الأخرى الثانوية كرى الحدائق وفي أغراض الصناعة.- تغيير التركيب المحصولي أي تقليل مساحة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كقصب السكر والأرز، وكذلك استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة، وتكون مبكرة النضج لتوفير المياه.

ب- تنمية الموارد المائية المتاحة:- مثل:مشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه، فيمكن تقليل المفقود من التبخر من أسطح الخزانات والمجاري المائية كمشروع قناة جونجلي الذي يعمل علي اختصار الطريق المتعرج لنهر النيل في منطقة بحر الجبل، كذلك يمكن تقليل عرض المجري المائي

المتسع بإنشاء قدمه سفلية، ونقل المياه إلي الحقول الزراعية بواسطة قنوات مغطاة واستخدام المواسير لتقليل المفقود، فبحيرة ناصر تفقد سنويا نحو (١٠ مليار م^٣) نتيجة التبخر والتسرب، ويمكن تقليل هذا الفقد بإقامة سدود في مداخل البحيرة لحجز المياه .

ج- إضافة موارد مائية جديدة: فيمكن تحقيقه من خلال:- إضافة موارد مائية تقليدية: مثل المياه السطحية والمياه الجوفية، وهذه محدودة، ومن المقترحات (نقل الفائض المائي من بلد إلى آخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة، وإجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جديدة، حيث توجد دراسة حول نقل الفائض المياه من لبنان إلي دول الخليج العربي بدلا من إهدارها في البحر، والمشروع التركي لنقل المياه إلي سوريا والعراق. - حفر الآبار الارتوازية، وبناء السدود، والاستفادة القصوى من مصادر المياه الجوفية والأمطار وتخزينها لضمان توفر الإمدادات عند الحاجة . - التوسع في استخدام المياه الجوفية العميقة مع مراعاة أن يكون استخدام المياه الجوفية في حدود الأمان الذي يحافظ علي الاتزان المائي لمنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية العذبة، مع إيجاد تخطيط للسحب المتوازن بين الأحواض الجوفية وتطويرها لرفع المخزون الجوفي العميق.

د- إضافة موارد مائية غير تقليدية (اصطناعية) من خلال:-

* مياه الصرف (الصناعي أو الزراعي أو الصحي):- يمكن معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وفي الصناعة وحتى للاستخدام الآدمي (تحت شروط وضوابط معينة)

ولابد من ملاحظة عدة اعتبارات عند الاستخدام وهي (كمية ونسبة الأملاح الذائبة، والحموضة والقلوية، ونسبة الصوديوم، ودرجة تركيز بعض العناصر الضارة بالنبات والحيوان، ونوع التربة وقوامها وطبيعتها ومقدار النفاذية، ونوع المحاصيل الزراعية التي تروي بها) - استخدام مياه الصرف الزراعي مباشرة في الري أو بعد خلطها بمياه عذبة إذا كان متوسط الملوحة (٢٠٠٠ جزء/مليون).

ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في (تخلط بمياه الصرف الزراعي وتروي بها الأراضي الزراعية المستصلحة، والأراضي المحيطة بالمدن، وتصرف إلي المسطحات المائية في بعض الأماكن الساحلية، وتستخدم في الأغراض الصناعية كمياه التبريد، كما يمكن إنشاء بحيرات صناعية منها لغرض التجميل البيئي والترفيهي، وري الحدائق العامة وغسيل الشوارع، ويمكن استخدامها في تغذية الخزانات الجوفية، ويمكن استخدام المياه الناتجة من تشغيل محطات توليد الكهرباء ومياه التبريد في الصناعة (أبراج التبريد) فهي خالية من الملوثات، ويتم تبريدها بوضع عوائق في مسار المياه لإطالة فترة وصولها إلي مناطق استخدامها).

*مياه التحلية: يقصد بمياه التحلية هو فصل المياه العذبة من المصادر المائية المالحة، ومعظم الدول العربية هي دول ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصدر أساسي للمياه، وتوجد في الوطن العربي ما يعادل (٦٥٪) من الطاقة الإنتاجية الإجمالية العالمية لوحدات التحلية

المائية، وتتركز وحدات تحليه المياه في السعودية والكويت والإمارات وفي ليبيا، فعلى سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة أكثر من (٧٥٪) من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية، ترتفع النسبة إلى (٩٥٪) في دولة الكويت، ومياه التحلية تؤدي الأغراض التالية (مصدر مائي متكامل قائم بذاته ويمكن استخدامه كذلك كمصدر مياه عذبة إضافي لتكملة موارد المياه التقليدية، مورد أساسي للاعتماد عليه في حالات الطوارئ خاصة في مواسم الجفاف وعدم توفر مياه كافية، مورد بديل لنقل المياه عبر مسافات طويلة، مصدر مائي لنوعية مياه مناسبة جداً لتطبيقات صناعية وغيرها من الأغراض). (٣٦)

جدول (١) السكان والموارد المائية (بالمليون م^٣) في عام ٢٠١١م

الدولة	السكان م	مياه تقليدية	مياه غير	م ^٣ /فرد	عجز الدولة
الجزائر	٣٥,٩	١١٦٧٠	١٤٣٩	٣٢٤	٢٣
تونس	١٠,١	٤٥٩٥	٣٢	٤٥٥	٥,٥
ليبيا	٦,٤	٧١٠	٢٢	١١٠	٥,٧
المغرب	٣١,٧	٢٩٠٠٠	١٣١	٩١٥	٢,٦
موريتانيا	٣,٣	١١٤١٠	٢	٣٣٩١	٨+
مصر	٨٠,٠	٧٠٣٠٠	٤٨٠١	٨٧٩	٤,٩
السودان	٣٢,٢	٧٤٥٠٠	٠,٤	٢٣١٢	٤,٢+
الصومال	٠,٩	١٤٧٠٠	٠,١	١٦١٢٢	١,٤+

٣٦) انظر: المياه في الوطن العربي، موسوعة التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي، بوابة أفريقيا والوطن العربي، ١٥/١٢/٢٠١٤م.

٠, ٢	٦٢٥	٠, ١	٣١٠	٠, ٥	جيبوتي
٠, ٥	١٦٨٧	٠٠٠	١٢٠٠	٠, ٧	القمر
٣, ٩	٧٤	٠٠٠	٣١٠	٤, ٢	فلسطين
١, ٢+	١٣٠٥	٥١, ٣	٤٨٠٠	٣, ٦	لبنان
٤, ٨	٧٧٨	٠٠٠	١٦٨٠٠	٢١, ٥	سوريا
٤, ٢	١٧٧	١٢٠, ٨	٩٣٧	٥, ٣	الأردن
٥٩+	٢٨٦٨	٧٤	٨٩٨٦٠	٣١, ٣	العراق
٢, ٢	٨٩	٢٥	٢١٠٠	٢٣, ٧	اليمن
٢, ٨	٦	٦٧٠	٢٠	٣, ٤	الكويت
٣, ١	٣٣	١٢٣٩	١٥٠	٤, ٥	الإمارات
٠, ٤	١٧٧	١٦٤, ٣	١١٦	٠, ٦	البحرين
٢, ٥	٨٢	١٧٠٧	٢٤٠٠	٢٩, ٥	السعودية
١, ٧	٤٣٨	١٤٦	١٤٠٠	٣, ٢	عمان
٠, ٥	٧٣	٢٣٨	٥٨	٠, ٨	قطر
٦٨ مليارم ^٣	١٠٤١ م ^٣	١٠ مليارم ^٣	٣٣٨ مليارم ^٣	٣٤١ مليون	الوطن

جدول (٢) الفجوة المائية في الوطن العربي عام ٢٠٣٠م

العجز بالمليارم ^٣	الطلب بالمليارم ^٣	مياه تقليدية م.م ^٣	السكان- مليون	الدولة
٤٢,٠	٥٣,٣	١١٦٧٠	٥٣,٢	الجزائر
١٠,٤	١٥,٠	٤٥٩٥	١٤,٩	تونس
٨,٩	٩,٦	٧١٠	٩,٥	ليبيا
١٧,٩	٤٧,٠	٢٩٠٠٠	٤٦,٩	المغرب
٦,٤+	٥,٠	١١٤١٠	٥,٠	موريتانيا
٤٨,٠	١١٨,٤	٧٠٣٠٠	١١٨,٤	مصر
٢٦,٨+	٤٨,٠	٧٤٥٠٠	٤٧,٩	السودان
١٣,٤+	١,٤	١٤٧٠٠	١,٤	الصومال

٠,٤	٠,٧	٣١٠	٠,٧	جيبوتي
٠,٢	١,١	١٢٠٠	١,١	جزر القمر
٥,٩	٦,٠	٣١٠	٦,٢	فلسطين
٠,٦	٥,٤	٤٨٠٠	٥,٤	لبنان
١٥,٢	٣٢,٠	١٦٨٠٠	٣٢,٠	سوريا
٦,٩	٧,٩	٩٣٧	٧,٨	الأردن
٤٣,٥+	٤٦,٤	٨٩٨٦٠	٤٦,٤	العراق
٣٢,٩	٣٥,١	٢١٠٠	٣٥,١	اليمن
٥,١	٥,١	٢٠	٥,١	الكويت
٦,٥	٦,٧	١٥٠	٦,٧	الإمارات
٠,٨	٠,٩	١١٦	٠,٩	البحرين
٤١,٣	٤٣,٧	٢٤٠٠	٤٣,٧	السعودية
٣,٣	٤,٧	١٤٠٠	٤,٧	عمان
١,١	١,٢	٥٨	١,٢	قطر
٢٤٧ مليارم ^٢	٤٩٤,٧ مليارم ^٢	٣٣٨ مليارم ^٢	٤٩٥ مليون	الوطن

فهرست الأشكال		
رقم	الموضوع	صفحة
١	الدورة المائية العامة.	١٥
٢	التوزيع الجغرافي للأمطار.	٢٨
٣	الأنهار الرئيسية في آسيا.	٣٧
٤	الأنهار الرئيسية في افريقية.	٤٤
٥	الأنهار الرئيسية في أوروبا.	٥١
٦	حوض نهر اللوار.	٥٤
٧	أنهار أمريكا الشمالية.	٥٧
٨	حوض نهر المسيسيبي.	٥٩
٩	الأنهار في أمريكا الجنوبية.	٦٤
١٠	الأنهار في استراليا.	٦٧
١١	القنوات المائية في روسيا الاتحادية.	١٠٣
١٢	القنوات المائية في أمريكا الشمالية.	١٠٥
١٣	الأنهار كحدود سياسية في آسيا.	١٠٧

١٠٩	الأنهار كحدود في أمريكا الشمالية	١٤
١٤٥	فصلية المطر في الوطن العربي.	١٥
١٥١	الأنهار الرئيسية في الوطن العربي.	١٦
١٥٣	نهر النيل.	١٧
١٥٦	نهر دجلة والفرات.	١٨

قائمة المراجع

- احمد السروي،الملوثات المائية المصدر-التأثير- التحكم والعلاج،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،القاهرة،٢٠١٥.
- إبراهيم سليمان عيسي، أزمة المياه في العالم العربي:المشكلة والحلول الممكنة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ١٩٩٩.
- المكتب الإقليمي للدول العربية،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،حوكمة المياه في المنطقة العربية إدارة الندرة وتأمين المستقبل،٢٠١٤.
- الفاو،البحيرات والأنهار وسيلة لسبل معيشة الملايين،المؤتمر العالمي المعني بمصايد الأسماك الداخلية،روما،٢٩ يناير،٢٠١٥.
- الفاو،حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم،روما،٢٠١٤.
- جامعة الدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،٢٠١٣.
- جامعة الدول العربية،التقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي،٢٠١٢.
- جودة حسنين جودة،وفتحي محمد أبو عيانة،قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،١٩٨٦.
- حمدي الطاهري، مستقبل المياه في العالم العربي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ١٩٩١.
- حسن أبو سمور،وحامد الخطيب،جغرافية الموارد المائية،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،الأردن،١٩٩٩.
- خالد عبد القادر عودة، أبحاث جيولوجية جديدة تكشف عن أهم خزان مياه في مصر، الموقع، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،٣١/١٠/٢٠١١م.
- خيرى حامد العشماوى،وليلى مصطفى الشريف، مصادر المياه في مصر وسبل تنميتها(مع التركيز على المياه، ٢٠٠١وفية)،الموسوعة الزراعية الشاملة،القاهرة،٢٠١٠.
- رمزي سلامة، مشكلة المياه في الوطن العربي احتمالات الصراع والتسوية، منشأة المعارف، الإس، ٢٠٠٢، ٢٠٠١.

- سامر مخيم،وخالد حجازي،أزمة المياه في المنطقة العربية،الحقائق والبدائل،عالم المعرفة،العدد ٢٠٩،القاهرة،١٩٩٦.
- سمير المنهراوي،وعزة حافظ،المياه العذبة مصادرها وجودتها،الدار العربية للنشر والتوزيع،القاهرة،٢٠١١.
- شداد العتيبي،الفجوة المائية وأثرها علي الفجوة الغذائية في الوطن العربي،جامعة نايف للعلوم الأمنية،الرياض،٢٠١٣.
- شعبان كاظم خضر، الموارد المائية في الوطن العربي والعالم، المكتب المصري الحديث، القاهرة، ٢٠٠٢.
- عبد القادر رزيق المخادمي،الأمن ال، ٢٠١٤ العربي بين الحاجات والمتطلبات،دار الفكر،دمشق،٢٠٠٤.
- عبد العزيز طريح شرف،الجغرافيا المناخية والنباتية،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،٢٠١٠.
- عليان محمود عليان،المياه العربية من النيل إلي الفرات التحديات والأخطار المحيطة،مركز دراسات الوحدة العربية،٢٠١٤.
- فؤاد سالم بامعروف،مصادر المياه في الوطن العربي وطرق استدامتها،مجلة السودان للعلوم والثقافة،مجلد(١٠) العدد(٣) ٢٠٠٩.
- محمد السيد غلاب، وآخرون،جغرافية العالم، ج٢،دراسة إقليمية،أفريقية واستراليا،مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ١٩٩٨.
- محمد خميس الزوكة،جغرافية المياه،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،١٩٩٨.
- محمد خميس الزوكة،جغرافية النقل، دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،٢٠٠٤.
- محمد إبراهيم حسن، جغرافية المياه العذبة والأنهار والبحيرات ومظاهرها الجغرافية، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوز، ٢٠٠٥ لقاهرة، ٢٠١٤.
- محمد إبراهيم حسن، جغرافية المياه وأنواعها ومقوماتها الإقليمية ودورها في التوسع العمراني، مؤسسة شباب الجامعة، القاهر، ٢٠١٤٥.

- محمد إبراهيم حسن، البيئات وتنوع مصادر المياه، دراسة إقليمية تحليلية مقارنة، المكتبة المصرية، ٢٠٠١نشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١٤.
- محمد عبد العزيز أبو العينين، جغرافية الموارد المائية مع التطبيق علي موارد المياه في الوطن العربي، مكتبة المتنبي، الدمام، السعودية، ٢٠٠٧.
- محمود الأشرم، اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠١.
- مغاوري شحاتة دياب، أطماع إسرائيل في المنطقة العربية، بحث مقدم إلي ندوة أزمة مياه نهر الوزاني، مركز زايد للتسيق والمتابعة، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠٠٢.
- مغاوري شحاتة دياب، مستقبل المياه في الوطن العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨.
- هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي، أزمة المياه في الوطن العربي، واقعها واستخدامها ودوافعها والرؤية المستقبلية لمواجهة الأزمة، مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد (٣) العدد (١) ٢٠١٣.